

IDK vous remercie d'avoir fait l'acquisition de cette balise solaire, nous vous conseillons de lire attentivement cette notice.



DESCRIPTIONS

Contenu de la boîte :

- 1 Balise solaire à LED (2) avec détecteur de mouvement (angle 90° Vertical et 120° horizontal)
- 1 pied de sol (3 parties)
- 1 Applique murale en inox
- 2 Accumulateurs rechargeables 1,2 V type AA Ni-MH- 900 mAh
- 1 Notice d'utilisation

Données Techniques :

- Panneau solaire polycristallin haute performance .
- 1 LED 0.25W haute performance et 1 LED classique (mode veille)
- DéTECTEUR de mouvement à 6 mètres (angle 90° Vertical et 120° horizontal)
- Allumage automatique de nuit du mode veille
- interrupteur 2 positions (ON/OFF).
- 6 à 8 heures d'autonomie pour 10 h minimum de charge en plein soleil
- 2 accumulateurs rechargeables 1.2 V type AA Ni-MH- 900 mAh
- Grande résistance à l'eau

UTILISATION

1. Choisissez un endroit le plus exposé au soleil afin d'assurer une charge optimale .
2. Pour la première mise en service, retirez le film protecteur sur le panneau solaire, ouvrir le compartiment à batterie, retirez la languette des accumulateurs rechargeables.
3. Sélectionnez la position : ON
4. Dès l'absence de lumière votre balise s'allumera en veille.
5. Dès l'apparition du jour, l'extinction se fera automatiquement.
6. La durée d'illumination sera plus courte en période hivernale (6h) due au faible ensoleillement.
7. Vous pouvez utiliser le pied de sol ou l'applique murale.
8. Les accumulateurs peuvent ne plus être performants après 18 mois d'utilisation, il faut alors les remplacer par un modèle équivalent du commerce (accumulateurs/piles rechargeables 1,2 V type AA Ni-MH-900 mAh). Ne jamais utiliser de piles classiques de type Alcaline (risque d'explosion de la pile, non pris en garantie).


SÉCURITÉ

- Tenez le produit hors de portée des enfants de moins de 36 mois.
- Placez la balise à l'abri des chocs, ne pas la plonger dans un liquide .


AVERTISSEMENT :

Cette balise contient 2 accumulateurs Ni-MH. En fin de vie, ils doivent être démontés et recyclés !


Ne mettez jamais les accumulateurs dans un feu et ne les exposez pas à une température élevée :ils pourraient exploser.



Pied de sol



Applique murale



Distance de détection du système infrarouge (6 mètres)

ATTENTION :

Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil ou de ses accumulateurs avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il est représenté par une poubelle sur roue barrée d'une croix.



IDK Multimédia apporte tous les soins nécessaires à l'élaboration de ses produits. Si toutefois vous rencontriez un problème avec ce modèle, contactez notre équipe d'experts

IDK MULTIMEDIA Service Clients (lundi au vendredi)

Tél : 08 26 09 29 29 appel facturé 0,15€* / min (cout variable selon l'opérateur)

* Ligne fixe France Telecom

E-mail : technique@idkmultimedia.com

Le recours en garantie (2 ans) ne sera valable qu'accompagné d'une preuve d'achat. Conservez-la soigneusement !

Si vous rapportez le produit au magasin ou à votre revendeur, il faut qu'il soit complet avec tous les accessoires présents dans la boîte, accompagné d'une copie de votre preuve d'achat et la cause de la panne.