

IDK vous remercie d'avoir fait l'acquisition de cette lampe HE-1000.

Nous vous conseillons de lire attentivement cette notice.



DESCRIPTIONS

Contenu du produit :

- 1 Lampe frontale.
- 3 piles 1.5V type LR 03 AAA (Fournies).
- 1 Notice d'utilisation

Données Techniques :

- 1 LED haute performance de 1 Watt
- Orientable à 90° (verticalement)
- Bouton Marche/Arrêt étanche
- 10 heures d'autonomie*
*(Données variables selon la qualité des piles utilisées).
- 3 piles 1.5V type LR 03 AAA (fournies).
- Résistante à la pluie.

UTILISATION

1. Pour la première mise en service, placez les 3 piles fournies dans le compartiment prévu à cet effet.
2. Respectez les polarités indiquées sur fond du compartiment.
3. Ajustez les sangles à votre tour de tête.
4. Appuyez sur le bouton de Marche

SÉCURITÉ

- Tenez le produit hors de portée des enfants de moins de 36 mois.
- Ne jamais diriger le faisceau lumineux directement vers les yeux.
- Ne jamais plonger cette lampe dans un liquide

AVERTISSEMENT :

Cette lampe est fournie avec des piles. En fin de vie, elles doivent être jetées dans des bacs prévus pour le recyclage !

Ne mettez jamais les piles dans un feu et ne les exposez pas à une température élevée :elles pourraient exploser.

IDK Multimédia apporte tous les soins nécessaires à l'élaboration de ses produits. Si toutefois vous rencontriez un problème avec ce modèle, contactez notre équipe d'experts

IDK MULTIMEDIA Service Clients (lundi au vendredi)

Tél : 08 26 09 29 29 appel facturé 0,15€/ min (cout variable selon l'opérateur)

* Ligne fixe France Telecom

E-mail : technique@idkmultimedia.com

Le recours en garantie (2 ans) ne sera valable qu'accompagné d'une preuve d'achat. Conservez-la soigneusement !

Si vous rappez le produit au magasin ou à votre revendeur, il faut qu'il soit complet avec tous les accessoires présents dans la boîte, accompagné d'une copie de votre preuve d'achat et la cause de la panne.

www.idkmultimedia.com

ATTENTION :

Vous ne devez pas vous débarrasser de ce projecteur et sa lampe avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roue barrée d'une croix.

En fin de vie, ce projecteur doit être recyclé !

