



Ecouter la radio

1. Passez en mode FM.
2. Allumez la radio en faisant tourner la molette de volume au-delà du point de résistance ; la diode d'indication s'allumera.
3. Ajustez le volume avec la molette de volume.
4. Pour la réception FM, déployez l'antenne télescopique au maximum pour une réception optimale.
5. Choisissez la station désirée avec le sélecteur de plages. La fréquence désirée apparaîtra sur l'écran d'affichage.
6. Eteignez la radio en faisant tourner la molette en-deçà du point de résistance ; la diode d'indication s'éteindra.

Connection à un périphérique

Vous pouvez connecter par exemple un lecteur MP3 à l'appareil.

1. Connectez le périphérique extérieur sur la prise AUX de la radio compacte au moyen du câble audio inclus.
2. Passez en mode AUX.
3. Allumez l'appareil en faisant tourner la molette de volume au-delà du point de résistance ; la diode d'indication s'allumera.
4. Commencez la lecture sur le périphérique.
5. Ajustez le volume avec la molette de volume.

Problème / Solution

En fonction du type de prise utilisée par le périphérique, il est possible que vous puissiez ajuster le volume sonore à l'aide du périphérique connecté.

Informations techniques

Modèle : NR-006

Voltage principal : 220 - 240 V ~ 50 Hz

Consommation < 10 W

Veille (off) < 4 W

Fréquences (FM): 87.5 - 108 MHz



Si dans le futur vous avez besoin de jeter ce produit, veuillez noter que : les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez recycler ce produit dans la structure appropriée. Contactez les autorités locales ou votre revendeur pour des conseils à ce sujet. (Directive sur les déchets de produits électriques et électroniques).