



Dim.	Appareil	Niche	Plaque de décoration
H [mm]	1268	1270	1259
L [mm]	547	550	538
P [mm]	572	605	



Raccord.	[kW]	Fusible	Câble
230V Prise type 12	0.09	10 A	2.5 m



MONTAGE

- Conformez-vous aux prescriptions généralement valables des centrales d'électricité et d'eau ainsi que de la police du feu.
- Pose par personnel qualifié.
- Le dégâts dus à l'inobservation de celles-ci et des documents joints à l'appareil ne pourront pas être revendiqués auprès du fabricant.

- 1 Enfoncer l'appareil à fleur de la surface**
Section min. de ventilation 200 cm² en haut et en bas (ventilation par le socle et périphérique)
- 2 Visser l'appareil avec le meuble**
- 3 Dévisser la poignée de la porte**
 - Retirer la monture de la poignée au tournevis
 - Sortir le tuyau en le tournant
- 4 Percer des trous dans la plaque de décoration**
(trous pour les vis de poignée)
- 5 Dévisser la partie supérieure du cadre décoratif**
- 6 Desserrer la partie inférieure du cadre décoratif, la tirer vers l'avant**
- 7 Insérer la plaque de décoration par le haut**
Placage, appuyer fortement la partie inférieure du cadre et serrer les vis
- 8 Visser à bloc la pièce supérieure du cadre décoratif**
- 9 Monter les poignées de porte**
 - Visser la poignée de la porte
 - Encliqueter la monture de la poignée



INSTRUCTIONS

ACCESSOIRE

- Une simple fente à commutation (même sur plusieurs largeurs d'éléments) ne suffit pas pour une ventilation parfaite. Seule l'ouverture dans la largeur de l'appareil est efficace.

- Pour l'aération périphérique, commander le **set de grilles d'aération LG-Set 1/6**.

Montage de la plaque de décoration:

Il n'est pas nécessaire de démonter les portes de l'appareil.

Épaisseur maximale du placage = 4 mm
(recommandé = 2 mm)

