

Avant d'utiliser votre oreillette pour la première fois :

Chargez-la sans interruption pendant environ 3 heures. Lorsque votre oreillette est complètement rechargée, l'indicateur lumineux vert s'éteint. (Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la section 'Mise en charge' du manuel ou au 'FAQ' sur le site web de BLUETREK : www.bluetrek.com/support/faq).

Jumalez l'oreillette avec votre téléphone mobile (veuillez vous reporter à la section 'Jumelage de la BLUETREK® ST1' de ce manuel).

La BLUETREK® ST1 est une oreillette stéréo sans fil utilisant la technologie Bluetooth®. Elle respecte le protocole Bluetooth® 1.2, qui prend en charge les profils Headset (Oreillette), Hands-free (Mains libres), A2DP et AVRCP.

L'oreillette BLUETREK® ST1 possède six boutons qui sont illustrés sur la Figure 1 :

- 1 Bouton "CONVERSATION/MARCHE/ARRÊT" (bouton principal de droite),
- 2 Bouton "VOL+",
- 3 Bouton "VOL-",
- 4 Bouton "LECTURE/PAUSE" (bouton principal de gauche),
- 5 Bouton "AVANCE",
- 6 Bouton "RECUL",
- 7 Prise de mise en charge USB




Figure 1.

Recharger la BLUETREK® ST1

Connectez le chargeur sur l'oreillette ainsi qu'illustré sur la Figure 2.



Figure 2.

Connectez le chargeur sur l'oreillette et sur une prise du secteur (ou sur un port USB si vous utilisez le chargeur USB). Pendant la mise en charge, l'indicateur lumineux du bouton "LECTURE/PAUSE" ❷ s'allume en vert. Cet indicateur s'éteint une fois la mise en charge terminée. Les mises en charge suivantes devraient prendre environ une heure et demie.

Lorsque vous entendez un bip à tonalité basse à intervalles réguliers dans votre oreillette, et lorsque le bouton "CONVERSATION/MARCHE/ARRÊT" ❶ clignote en rouge, cela signifie que vous devez recharger votre oreillette.

Important :

- Pour optimiser la durée de vie de la batterie, il est recommandé de recharger l'oreillette à pleine capacité uniquement lorsque la batterie est déchargée, la batterie n'ayant une durée de vie que de 500 cycles de mise en charge environ.
- Si vous laissez la batterie de votre oreillette déchargée pendant une durée prolongée, cela risque de provoquer une décharge excessive de la batterie. Dans ce cas, rechargez votre oreillette pendant au moins dix heures, jusqu'à ce que la batterie récupère sa capacité et se recharge complètement. N'allumez l'oreillette que lorsque l'indicateur lumineux vert s'éteint, ce qui indique que la batterie a récupéré toute sa capacité.
- Ne laissez pas le chargeur de batterie branché sur l'oreillette pendant plus de 24h.
- L'utilisation de tout autre chargeur annule automatiquement la garantie.

Jumelage de la BLUETREK® ST1

Avant de pouvoir utiliser l'oreillette, vous devez la jumeler avec votre téléphone mobile Bluetooth®. Le jumelage est le processus qui consiste à établir la liaison entre deux appareils Bluetooth®, de façon à ce qu'ils puissent communiquer.



1.
Allumez votre téléphone
Allez sur
"Paramètres, connexion"



2.
Choisissez
"BLUETREK ST1"



3.
Une fois que vous
l'avez trouvé, cliquez
sur le bouton "OK"



4.
Sélectionnez
"Connexion"

Figure 1.

1. Placez l'oreillette et le téléphone mobile à une distance maximum de 0,3 mètre (1 pied) l'un de l'autre.
2. Allumez votre téléphone et sélectionnez son mode découverte Bluetooth® (veuillez vous reporter au manuel du téléphone mobile Bluetooth®).
3. Vérifiez que l'oreillette est bien éteinte.
4. Appuyez sur le bouton "CONVERSATION/MARCHE/ARRÊT"  pendant environ sept secondes sans le relâcher, jusqu'à ce que l'indicateur lumineux clignote alternativement en rouge et en bleu, et jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore dans le haut-parleur.
5. Lorsque le téléphone mobile détecte l'oreillette, le message "BLUETREK ST1" s'affiche. Suivez les instructions du téléphone pour accepter le jumelage. Le code PIN (ou clé de passe) est le 0000, puis appuyez sur "oui" ou sur "ok".

Si le jumelage a réussi, l'indicateur lumineux du bouton "CONVERSATION/MARCHE/ARRÊT" prend une couleur bleue et se met à clignoter par intermittence.

Si vous ne lancez pas le mode découverte dans les cinq minutes, vous devez éteindre votre oreillette et recommencer le processus de jumelage.

Remarque : il se peut que la procédure de jumelage diffère d'un téléphone à l'autre ; veuillez vous reporter au manuel de votre téléphone mobile pour les détails.

Utilisation de la BLUETREK® ST1 avec votre PC

Vous pouvez connecter votre BLUETREK® ST1 à votre PC pour écouter de la musique ou utiliser les communications VoIP avec un adaptateur stéréo USB Bluetooth USB ou encore si votre PC possède la capacité Bluetooth® intégrée. Pour de plus amples informations concernant la connexion de l'oreillette sur un PC, veuillez visiter : www.bluetrek.com/support/faq.

Utilisation de la BLUETREK® ST1 avec votre équipement audio en connectant un adaptateur stéréo Bluetooth®

Vous pouvez écouter la musique d'un équipement audio, tel qu'un lecteur MP3, en connectant un adaptateur stéréo Bluetooth® qui prend en charge le profil A2DP (pour connaître les profils pris en charge, veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur de l'adaptateur stéréo Bluetooth®). Si votre adaptateur stéréo Bluetooth® prend aussi en charge le profil AVRCP, veuillez vous reporter à la section "Écouter de la musique avec la BLUETREK® ST1" dans le présent manuel pour les fonctions supplémentaires.

Pour plus de détails concernant la connexion de l'oreillette avec un adaptateur stéréo Bluetooth®, veuillez visiter : www.bluetrek.com/support/faq.

Remarque : ST1 n'est pas inclus, l'adaptateur stéréo Bluetooth® doit être acheté séparément.

Porter la BLUETREK® ST1

- 1) Positionner l'oreillette de la façon illustrée dans la Figure 4.1.



Figure 4.1

- 2) Courbez doucement les bras de la BLUETREK® ST1 vers vous.



Figure 4.2

- 3) Placez l'oreillette ainsi qu'illustré dans la Figure 4.3, de telle sorte que la bande de muque soit derrière votre nuque.



Figure 4.3

ALLUMER et ETEINDRE l'oreillette BLUETREK ST1*

Pour l'allumer:

Alors que l'oreillette est éteinte, appuyez sur le bouton "CONVERSATION/MARCHE/ARRÊT"

1 sans le relâcher pendant environ trois secondes. Un bip (2 tonalités) est émis par le haut-parleur lorsque vous relâchez le bouton.

Pour l'éteindre:

Alors que votre oreillette est allumée, appuyez sur le bouton

"CONVERSATION/MARCHE/ARRÊT" **1** sans le relâcher pendant environ sept secondes

jusqu'à ce que l'indicateur lumineux rouge s'allume après un clignotement rapide du bleu.

Un bip (2 tonalités) émis par le haut-parleur. Relâchez le bouton

"CONVERSATION/MARCHE/ARRÊT" **1**.

Placer un appel

Remarque: La fonction de numérotation vocale n'est pas disponible sur tous les téléphones mobiles ou PDA. Cependant, vous pouvez toujours numérotter directement par le biais du clavier de votre téléphone. Si votre téléphone mobile propose la reconnaissance vocale, vous pouvez placer directement un appel à partir de l'oreillette sans toucher votre téléphone mobile Bluetooth*.

Téléphones mobiles avec numérotation vocale

Verifiez que les fonctions de numérotation vocale de votre téléphone ont bien été activées et que vos balises vocales ont bien été enregistrées. Pour les programmer, veuillez vous reporter au manuel de votre téléphone.

Appuyez sur le bouton "CONVERSATION/MARCHE/ARRÊT" **1** (alors qu'il n'y a pas d'appel entrant ni d'appel en cours). Une connexion audio est établie.

Attendez le signal sonore envoyé par le téléphone (il s'agit un général d'un signal court).

Dites le nom de la personne que vous voulez appeler, de la façon dont vous l'avez enregistré dans les balises vocales du téléphone. Le téléphone compose alors le numéro de téléphone enregistré.

Téléphones mobiles sans numérotation vocale

Assurez-vous qu'à la fois l'oreillette et le téléphone sont en mode veille. Composez le numéro de téléphone que vous voulez appeler. Au bout d'environ deux secondes, la connexion audio est établie.

Prendre un appel

Lorsque l'oreillette sonne, appuyez une fois sur le bouton "CONVERSATION/MARCHE/ARRÊT"

 pour prendre l'appel.

Mettre fin à un appel

Appuyez une fois sur le bouton "CONVERSATION/MARCHE/ARRÊT"  pour mettre fin à un appel en cours.

Placer/Prendre un appel lors de l'écoute de musique

S'il y a un appel entrant ou si vous placez un appel pendant que vous écoutez la musique, la lecture de la musique est arrêtée jusqu'à ce que l'appel soit terminé.

Réglage du volume

Augmenter le volume


Pour augmenter le volume en cours d'appel ou pendant que vous écoutez de la musique, appuyez sur le bouton "VOL+"  sur l'oreillette.

Réduire le volume

Pour réduire le volume en cours d'appel ou pendant que vous écoutez de la musique, appuyez sur le bouton "VOL-"  sur l'oreillette.

Réduire le micro au silence

Pour activer la fonction silence

En cours d'appel, appuyez sur le bouton "VOL+"  sans le relâcher jusqu'à ce que vous entendiez un bip à deux tonalités ; vous pouvez alors entendre votre interlocuteur, mais lui ne peut pas vous entendre. Un signal périodique est émis par le haut-parleur lorsque le micro est réduit au silence.

Pour désactiver la fonction silence

Alors que le micro est réduit au silence, appuyez une fois sur le bouton VOL+ . Le signal périodique cesse d'être émis.

Transférer un appel de la BLUETREK® ST1 sur le téléphone mobile

En cours d'appel, appuyez sur le bouton "CONVERSATION/MARCHE/ARRÊT"  pendant deux secondes environ.

(Cette fonction ne marche qu'avec le profil Mains libres.)

Si vous êtes en profil Oreillette, vous pouvez seulement éteindre votre oreillette.

Transférer un appel de la BLUETREK® ST1 sur l'oreillette

Pour retransférer l'appel sur l'oreillette, appuyez sur le bouton "CONVERSATION/MARCHE/ARRÊT"  pendant deux secondes.


(Cette fonction ne marche que dans le profil Mains libres.)

Appel en attente

Pour accepter un second appel et rejeter l'appel en cours

Lorsque vous entendez un signal d'appel en attente pendant que vous êtes en cours d'appel, appuyez une fois sur le bouton "CONVERSATION/MARCHE/ARRÊT"  pour accepter le second appel et rejeter l'appel en cours.

Pour accepter le second appel et placer l'appel en cours en attente

Lorsque vous entendez un signal d'appel en attente pendant que vous êtes en cours d'appel, appuyez sur le bouton "CONVERSATION/MARCHE/ARRÊT"  pendant environ deux secondes pour accepter le second appel et placer l'appel en cours en attente.

Pour basculer entre les deux appels

Pour basculer entre un appel en cours et un appel en attente, appuyez environ deux secondes sur le bouton "CONVERSATION/MARCHE/ARRET" .

Pour mettre fin à un appel et prendre l'appel en attente

Pour mettre fin à l'appel en cours et prendre l'appel en attente, appuyez une fois sur le bouton "CONVERSATION/MARCHE/ARRET" .

Remarque : Il est possible que cette fonction ne soit pas disponible sur certains téléphones. Cependant, vous pouvez toujours répondre au second appel avec le clavier de votre téléphone.

Fonctions supplémentaires sur certains téléphones

Rejeter un appel


Lorsque l'oreillette sonne, appuyez sur le bouton "CONVERSATION/MARCHE/ARRET"

 pendant environ deux secondes.

(Cette fonction ne marche que dans le profil Mains libres.)

Recomposer le dernier numéro à partir de l'oreillette

Alors qu'il n'y a ni appel en cours ni appel entrant, appuyez une fois sur le bouton

"CONVERSATION/MARCHE/ARRET"  pendant environ deux secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip. Le dernier numéro est recomposé automatiquement.

Écouter de la musique à partir de la BLUETREK® ST1

Vous pouvez écouter la musique de votre appareil Bluetooth® par le biais de la BLUETREK® ST1 une fois que vous avez jumelé les deux. Cependant, votre appareil Bluetooth® doit prendre en charge le profil A2DP pour que pouvoir écouter la musique, et le profil AVRCP pour pouvoir utiliser les fonctions de télécommande décrites ci-dessous.




Figure 5

Lecture et pause*

Appuyez sur le bouton "LECTURE/PAUSE" ❶ sur l'oreillette pour basculer entre les fonctions lecture et pause.

Aller sur la piste suivante*

Lorsque la musique est en cours de lecture, appuyez sur le bouton "AVANCE" ❷ sur l'oreillette. Vous entendez un bip et la piste suivante de votre liste de lecture est lue.

Aller sur la piste précédente*

Lorsque la musique est en cours de lecture, appuyez sur le bouton "RECUL" ❸ sur l'oreillette. Vous entendez un bip et la piste précédente de votre liste de lecture est lue.

*Il se peut que sur certains appareils ces fonctions ne marchent pas, même s'ils prennent en charge le profil AVRCP.

Perte/rétablissement de la connexion Bluetooth

Il se peut que l'oreillette se déconnecte si la liaison entre le téléphone et votre oreillette est interrompue, par exemple lorsque la distance qui sépare le téléphone de l'oreillette est supérieure à 10 mètres (33 pieds).

Si l'oreillette est déconnectée, elle tente automatiquement de rétablir la connexion dans un délai d'environ cinq minutes, et vous entendrez alors un bip périodique. La musique reprend automatiquement si la connexion est rétablie dans ce délai de cinq minutes.

Si la connexion n'est pas rétablie au bout de cinq minutes, vous devez appuyer une fois sur le bouton "CONVERSATION/MARCHE/ARRÊT"  pour reconnecter manuellement l'oreillette au téléphone.

Remarque :

Il est possible que cette fonction ne soit pas disponible sur certains téléphones.

Il se peut que certains téléphones désactivent le lecteur audio si la liaison est interrompue. Dans ce cas, vous devez redémarrer le lecteur audio.

Guide de dépannage

La première chose à faire lorsque vous rencontrez un problème dont vous ne trouvez pas la solution dans ce manuel, est d'éteindre votre oreillette et votre téléphone mobile, puis de les rallumer.

Pour en savoir plus, veuillez vous reporter aux sections Dépannage/Forum aux questions de notre site web : www.bluetooth.com/support/faq.

Consignes de sécurité

Avant d'utiliser votre oreillette, veuillez lire les consignes suivantes.

- Ne pas exposer votre oreillette à un liquide ou à l'humidité.
- Ne pas exposer votre oreillette à des températures extrêmes. Plage de température : 0-40°C.
- Ne pas exposer votre oreillette au feu ou à des flammes nues.
- Ne pas tenter de démonter votre oreillette. Les réparations et la maintenance sont du ressort exclusif des distributeurs BLUETREK® agréés.
- Protégez votre oreillette contre la poussière et la saleté.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec votre oreillette, car elle contient des éléments de petite taille qui risquent de se détacher et de poser un risque d'étouffement en cas d'ingestion.
- Renseignez-vous sur la réglementation locale si vous prévoyez d'utiliser votre oreillette pendant la conduite automobile.
- Éteignez votre oreillette avant de monter à bord d'un avion.

ATTENTION : Il y a risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement. Mettez les batteries au rebut dans le respect de la réglementation locale. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères.

Glossaire

- **Le profil Headset** (Oreillette) décrit comment une oreillette à capacité Bluetooth communique avec un ordinateur ou avec un autre appareil à capacité Bluetooth, comme un téléphone portable. Lorsqu'elle est connectée et configurée, l'oreillette peut faire office d'interface pour les entrées et sorties audio de l'appareil distant.
- **Le profil Hands-free** (Mains libres) décrit comment un appareil passerelle peut être utilisé pour placer et recevoir des appels pour un appareil mains libres. Un exemple de configuration typique est une automobile qui utilise un téléphone mobile pour appareil passerelle. Dans la voiture, la stéréo est utilisée pour l'audio du téléphone et un micro est installé dans la voiture pour envoyer la sortie audio de la conversation. Il est aussi utilisé pour se servir d'un ordinateur individuel comme micro pour un téléphone mobile chez soi ou au bureau.
- **Le profil A2DP** (Advanced Audio Distribution Profile : Profil de distribution audio évolué) a été conçu pour transférer un flux audio deux voies, comme par exemple de la musique d'un lecteur MP3, vers une oreillette ou un autoradio.
- **Le profil AVRCP** (Audio/Video Remote Control Profile : Profil de commande audio/vidéo à distance) a été conçu pour servir d'interface standard de contrôle d'équipement pour permettre à une télécommande unique (d'un autre appareil) de contrôler tous les appareils audio/vidéo auxquels un utilisateur a accès. Il est utilisé de concert avec le profil A2DP.