



Guide rapide du Time-shift de Ulead InstaMedia



TV

Le Time-shift est automatiquement activé lorsque vous lancez

Décalage temporel

Retour

 Câble

Enregistrer

Arrêter d'enregistrer

Télétexte


Chaîne

Enreg. programmé

Guide

Effacer le disque

Paramètres



Time-shift fonctionne durant la capture:

Lancer la visualisation du Time-shift

Arrêter la visualisation du Time-shift

Pas arrière

Pas avant

