


oceanic

NOTICE D'UTILISATION

Réf: CW-22BCB / Modèle: OCEAWC7E



MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

CE

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

- Ne pas laisser un jeune enfant utiliser cet appareil sans surveillance.
- Pour nettoyer votre armoire à vin, ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou des solvants. Des nettoyants à vitre ou de l'eau savonneuse donnent d'excellents résultats.
- Laisser 10cm d'espace libre à l'arrière de l'appareil afin de favoriser la ventilation du système de refroidissement.
- Afin de conserver vos vins à une température stable, éviter de laisser la porte ouverte trop longtemps.
- Ne pas installer votre armoire à vin à proximité d'une source de chaleur et éviter les rayons directs du soleil.
- Installer votre armoire sur un sol plat, propre et stable.
- Ne pas installer d'autres appareils électriques sur votre armoire.
- Pour garantir votre sécurité, ne pas placer votre armoire dans des lieux humides.
- Cet appareil est un appareil à réfrigération électrique à semi-conducteur, de catégorie 10. La température de conception est de 16°C, température conseillée par le fabricant en accord avec la directive européenne ErP. L'appareil peut atteindre les températures de 8 à 18°C.
- Ne stocker pas de denrées alimentaires périssables dans cette armoire à vin.
- **Cet appareil est conçu pour être utilisé à l'intérieur d'une maison ou d'un appartement. Il est indispensable que la température du local dans lequel il est utilisé ne soit pas inférieure à 14° ni supérieure à 30°C pour une utilisation optimale.**
- **Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.**
- **Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.**
- **Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.**

- **Mise au rebut de l'appareil**


Pour éviter toute nuisance envers l'environnement ou la santé humaine causée par la mise au rebut non contrôlée de déchets électriques, recyclez l'appareil de façon responsable pour promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. La mise au rebut doit être faite de façon sûre dans des points de collecte publique prévus à cet effet.

En faisant l'acquisition de cette armoire à vin, vous possédez un appareil qui réunit des avantages uniques :

- ◆ Le système de refroidissement thermoélectrique est extrêmement discret à l'inverse des appareils classiques munis de compresseurs beaucoup plus bruyants.
- ◆ Pas de gaz en circulation : pas de risque de pollution ou de fuite.
- ◆ Pas de vibration : afin de conserver la qualité des vins.
- ◆ Encombrement réduit, design moderne.

Description

1. LUMIÈRE
2. PORTE
3. POIGNÉE
4. AFFICHAGE DIGITAL
5. CLAYETTE
6. PIED



INSTALLATION DE VOTRE CAVE A VIN

L'appareil est conçu pour être intégré parmi les meubles de cuisine et est fourni avec des pieds ajustables, afin d'adapter la hauteur de l'armoire à celle des plans de travail. Cet appareil s'intègre au milieu de mobilier de 60cm de profondeur.

Placez votre cave à vin sur un sol suffisamment stable, plan et solide. Pour mettre à niveau votre cave à vin, ajustez la hauteur des pieds.

Placez la cave à vin loin de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur de type chauffages, poêles, etc. La lumière du soleil peut affecter le revêtement acrylique et les sources de chaleur peuvent faire augmenter la consommation électrique. Une température ambiante extrêmement froide peut aussi faire dysfonctionner l'appareil.


Evitez de placer l'appareil dans des zones humides.

Branchez la cave à vin à une prise électrique qui lui est réservée. Toute question concernant l'alimentation et/ou la mise à la terre doit être posée à un électricien qualifié ou un centre de réparation autorisé.

La prise d'alimentation doit demeurer aisément accessible après installation.

Les événements à l'avant de l'appareil ne doivent en aucune circonstance être couverts ou bloqués.

De la condensation peut apparaître sur les surfaces externes des portes vitrées. Cette condensation disparaîtra lorsque l'humidité baissera. Par mesures préventives, il est conseillé d'installer l'appareil avec une ventilation suffisante dans une zone sèche et/ou climatisée.




INSTRUCTIONS POUR INTÉGRER LA CAVE A VIN

Assurez-vous que l'installation ne bloque pas la grille de ventilation avant. Si l'appareil est installé pour correspondre aux plinthes, assurez-vous que l'ouverture de ventilation dans la plinthe est d'au moins 0,3m² et enlevez les grilles de ventilation pour que l'air chaud puisse se disperser sans entrave, sans quoi l'appareil fonctionnera de manière plus soutenue, conduisant à une consommation d'électricité plus élevée.


REMARQUE : Lorsque vous installez l'appareil dans la niche, assurez-vous de ne pas abîmer les câbles d'alimentation.

MISE EN GARDE: Pour éviter tout risque dû à l'instabilité de l'appareil, celui-ci doit être fixé conformément aux instructions.

Dimension	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
15 cm	148	150	75	450



INSTALLATION DE LA POIGNÉE



Placez la poignée ①, soulevez la broche ② de la porte puis vissez la vis Allen sans tête ③.

CHANGEMENT DE CÔTÉ D'OUVERTURE DE LA PORTE

Il est possible d'inverser le sens d'ouverture de la porte sur cet appareil, si nécessaire. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous :

Remarque :

Toutes les parties enlevées doivent être gardées pour la réinstallation de la porte

1. Retirez la grille de ventilation ajustable ② en dévissant les vis ① et retirez la grille de ventilation ④ en dévissant les vis ③ (Fig. 1).

REMARQUE : Pour certains modèles, l'étape du retrait de la grille de ventilation n'est pas nécessaire.

2. Retirez la charnière du bas ⑤ en dévissant les quatre vis de blocage ⑥. Faites attention à tenir la porte vitrée fermement après avoir retiré les vis (Fig. 2).

3. Retirez doucement la porte vitrée de la charnière du haut en tirant vers le bas et placez-la sur une surface rembourrée pour éviter tout risque de dommages. Ensuite retirez la charnière du haut ⑩ (Fig. 3 & 4).


4. Dévissez et transférez la broche ⑧ et/ou ⑦ de la plaque de la charnière sur le côté opposé (Fig. 2).

5. Faites sauter le couvercle du côté gauche de l'armoire et utilisez-le pour couvrir les trous des vis sur le côté droit.


6. Vissez la charnière du haut ⑫ sur le côté opposé de l'armoire (comprise dans les accessoires) (Fig. 4).

7. Tournez la porte de 180° et remplacez la porte sur la position désignée. Ensuite vissez la charnière du bas sur la position désignée à gauche et serrez-la une fois que la porte est mise à niveau (Fig. 2).

8. Transférez la poignée du côté gauche de la porte au côté droit et réassemblez les grilles de ventilation si nécessaire.



PANNEAU DE CONTRÔLE



7		Pour mettre en fonction ou arrêter l'appareil. Pour arrêter l'appareil, appuyez sur le bouton pendant au moins 5 secondes.
8		1. Pour activer ou désactiver l'éclairage intérieur par LEDS
9		L'écran affiche la température lors de son réglage. Lorsque l'appareil est en fonctionnement, l'écran affiche la température réelle interne de la cave à vin.
10	°F	Température affichée en Fahrenheit.
11	°C	Température affichée en Celsius.
12		BOUTON DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE Augmente le réglage de la température de 1°C.
13		BOUTON DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE Baisse le réglage de la température de 1°C.
12 + 13	 	Choisissez d'afficher les températures en degrés Celsius ou Fahrenheit. Pour choisir l'un de ces affichages appuyez sur le bouton et pendant au moins 5 secondes.

Réglage de la température :


Le réglage de la température vous permet d'ajuster celle-ci selon vos besoins :

- a) Conservation des vins : Température recommandée 14-15°C
- b) Mise à température avant dégustation des vins rouges : Température recommandée 16-17°C. Un réglage peut s'avérer nécessaire en fonction de la température ambiante.

N'hésitez pas à laisser un thermomètre à l'intérieur de l'armoire afin d'effectuer un contrôle régulier.

Caractéristiques techniques :

Modèle:	OCEAWC7E
Référence	CW-22BCB
Catégorie	10
Classe énergétique	D
Consommation d'énergie	263 kWh/an
Capacité	7 bouteilles 75cL 21.4L
Température de conception	16°C
Classe climatique	SN,N
Emissions acoustiques	49dB
Intensité électrique	0,55A
Tension	220-240V
Puissance	70W
Fréquence	50Hz
Dimensions du produit environ (L x H x P)	150 x 880 x 530 mm



2. Mise en service

1. Assurez-vous que votre alimentation électrique correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique 220-240V~50 Hz.
2. N'utilisez pas de rallonge électrique avec votre appareil.
3. L'appareil doit être placé sur une surface dure et plane.
4. Cet appareil peut être installé entre deux meubles de cuisine si vous laissez 10 cm de chaque côté et 8 cm entre le mur et la face arrière de l'armoire à vin pour que la ventilation soit suffisante.
5. Laissez votre armoire à vin fonctionner une heure à vide afin qu'elle atteigne la température désirée.
6. Vous pouvez, après ce délai, remplir votre armoire à vin, les vins atteindront la température

désirée après deux heures environ.

3. Problèmes / Solutions

Symptômes	Possible cause	Solutions
Votre armoire à vin ne fonctionne pas.	L'appareil n'est pas alimenté en électricité.	Assurez-vous que la prise est bien branchée. Assurez-vous que le fusible protégeant cette prise n'est pas grillé.
Votre armoire à vin n'atteint pas la température désirée.	L'appareil est placé trop près d'une source de chaleur. La ventilation est insuffisante. La porte n'est pas bien fermée ou ouverte trop fréquemment.	Placez votre appareil loin d'une source de chaleur. Respectez la distance de 10 cm libres à l'arrière de l'appareil. Vérifiez qu'une bouteille mal positionnée ne bloque pas la fermeture de la porte. Ouvrir moins souvent.
De la glace se forme à l'intérieur de votre armoire à vin.	Trop d'humidité ambiante. La température réglée est trop basse.	Débranchez votre appareil et ne le rebrancher qu'après la fonte de la glace. Réglez une température plus élevée



Les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective. Ne pas se débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés, mais procéder à leur collecte sélective.

IMPORTE PAR
E.M.C DISTRIBUTION
BP 92.77316 MARNE LA VALLEE
CEDEX 2
France
LOT #: EMC032013