




MEDIASMART SERVER

CARTE D'INSTALLATION

FRANÇAIS



Contenu de l'emballage




Avant de commencer, vous aurez besoin de :

- Un ou plusieurs ordinateurs fonctionnant sous Microsoft Windows® Vista, Windows® XP, Windows® ME ou Mac® OS X 10.5 ou ultérieur*
- Un routeur avec DHCP activé pour fournir une adresse IP automatique au serveur
- Une connexion haut-débit, telle que DSL ou via un câble, est indispensable pour pouvoir utiliser la fonctionnalité d'accès à distance
- Connexion câblée d'une vitesse de 100 à 1 000 Mbps (Gigabit Ethernet)

*Consultez l'aide en ligne pour consulter la liste détaillée des systèmes d'exploitation pris en charge.

Configuration de votre HP MediaSmart Server



[†] Nécessite une connexion câblée à un routeur ; les fonctionnalités à distance nécessitent une connexion Internet haut-débit. Non conçu pour une utilisation sur des écrans de visualisation.
^{††} Les consoles de jeux incluent la Xbox 360 et la PlayStation®3. La TV requiert un récepteur multimédia numérique (UPnP).

IMPORTANT Ouvrez la porte du serveur HP MediaSmart et ôtez l'emballage en mousse avant de connecter le serveur à votre réseau et de le mettre sous tension.

- 1 Branchez le câble d'alimentation au serveur et l'autre extrémité à une prise électrique.
- 2 Branchez une extrémité du câble Ethernet au serveur et l'autre sur un port Ethernet libre sur votre routeur.
- 3 Appuyez sur le bouton d'alimentation situé à l'arrière du serveur.

Le démarrage du serveur prendra environ 60 secondes. Les voyants DEL clignotent et changent de couleur au cours du processus de démarrage. Attendez que tous les voyants DEL du serveur clignotent en bleu ciel/blanc avant de procéder à l'installation du logiciel.

Remarque : Le pare-feu et le logiciel anti-virus installés sur votre ordinateur peuvent empêcher l'ordinateur de localiser le HP MediaSmart Server sur votre réseau. Pour assurer la communication ouverte entre l'ordinateur et le serveur, procédez comme suit avant de lancer le CD d'installation du logiciel (Software Installation Disc) :

- Lancez votre pare-feu et votre logiciel anti-virus et mettez à jour la liste des programmes de confiance
- Vérifiez que les deux applications sont définies sur l'apprentissage (Learn) de nouveaux programmes
- Installez toutes les mises à jour du pare-feu ou du logiciel anti-virus

Installation du logiciel sur votre premier ordinateur



La première installation doit être effectuée sur un ordinateur exécutant Windows. Les installations suivantes peuvent être effectuées sur des ordinateurs Windows ou Mac.

Pour installer le logiciel, vous devez disposer des droits d'administrateur sur votre ordinateur domestique. Procédez comme suit pour ajouter des droits d'administrateur à un compte utilisateur sur votre ordinateur.

WINDOWS® VISTA

- Cliquez sur **Démarrer, Panneau de configuration**, puis sur **Comptes d'utilisateurs et sécurité familiale**.

WINDOWS® XP

- Cliquez sur **Démarrer, Panneau de configuration**, puis double-cliquez sur **Comptes d'utilisateurs**

MAC® OS X 10.5 OU ULTÉRIEUR

- Cliquez sur **Préférences système, Comptes**, puis cochez la case **Autorisation à administrer cet ordinateur**

IMPORTANT

Si nécessaire, HP Update, Windows Installer 3.1 et .NET 2.0 ou logiciels plus récents peuvent être installés. Ces installations risquent de redémarrer votre ordinateur et peuvent prendre quelques minutes.


Terminer l'installation du logiciel :

- 1 Insérez le disque d'installation des logiciels sur un ordinateur Windows connecté en réseau.
- 2 Suivez les instructions sur l'écran de l'ordinateur pour installer le serveur HP MediaSmart.
- 3 Microsoft vous conseille d'accepter les paramètres recommandés pour Windows Update et Customer Experience.
- 4 Saisissez votre mot de passe Windows Home Server pour vous connecter une fois l'installation terminée.

Répétez l'installation logicielle sur chaque ordinateur en réseau exécutant Windows® ou Mac® OS X 10.5 ou ultérieur.

FÉLICITATIONS ! Vous êtes prêt à utiliser votre serveur

Ajout d'un disque SATA



REMARQUE : En quelques secondes, le témoin lumineux du nouveau disque dur clignote en bleu ciel/blanc

Ajout du lecteur au stockage serveur

ATTENTION Le disque dur est formaté lorsque vous l'ajoutez au stockage serveur. Toutes les données qu'il contient seront perdues. Assurez-vous que les sauvegardes de tous les fichiers importants du disque dur soient faites avant de l'ajouter au stockage serveur.

Terminer l'installation du logiciel :

- 1 Sur l'ordinateur, double-cliquez sur l'icône **Windows Home Server** dans la zone de notification.
- 2 Connectez-vous à la console de Windows Home Server.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Stockage serveur**.
- 4 Sélectionnez le lecteur, puis cliquez sur **Ajouter**.
- 5 Suivez les instructions de l'assistant d'ajout de lecteur de disque dur.



Pour plus d'informations ou pour obtenir une assistance technique, consultez le site www.hp.com/support. Pour plus d'informations sur la garantie et l'assistance, consultez le document Warranties and Support Guide.pdf disponible sur le disque d'installation du logiciel.

LE COEUR
DE VOTRE
VIE NUMÉRIQUE