**D****Inbetriebnahme des Weckers**

Öffnen Sie das Batteriefach. Legen Sie eine "AA" Batterie ein und achten Sie auf die Polaritätsangaben im Batteriefach. Schieben sie den Knopf auf "TIME SET", drücken Sie "HR" und "MIN" um die aktuelle Zeit einzustellen. Anschließend schieben Sie den Knopf auf "ALM OFF".

Einstellen der Alarmpunktionen

Schieben Sie den Knopf auf "ALM SET", drücken Sie "HR" und "MIN" um die Alarmzeit einzustellen. Anschließend schieben Sie den Knopf auf "ALM OFF".

Aktivieren des Alarms

Schieben Sie den Knopf auf "ALM ON" oder auf "SNOOZE" für die Schlummerfunktion (4 Min.).

Ausschalten des Alarms

Um den Alarm abzuschalten, stossen Sie den Wecker an. Im Snooze-Zustand ertönt der Alarm nach 4 Minuten erneut.

Anzeigenbeleuchtung

Um das Display zu beleuchten drücken Sie die "LIGHT"-Taste.

F**Mise en marche de l'appareil**

Veillez ouvrir le compartiment à pile et y insérer une pile "AA" en prêtant attention aux polarités. Faites glisser le bouton de sélection sur la fonction "TIME SET", appuyez sur "HR" et "MIN" afin de régler l'horloge selon l'heure désirée. Pour terminer, faites glisser le bouton de sélection sur "ALM OFF".

Réglage de l'alarme

Faites glisser le bouton de sélection sur la fonction "ALM SET", appuyez sur "HR" et "MIN" afin de régler l'heure d'alarme. Pour terminer, faites glisser le bouton sur "ALM OFF".

Activation de l'alarme

Faites glisser le bouton de sélection sur "ALM ON" ou sur "SNOOZE" pour la fonction snooze ("petit somme") (4 min)






Arrêt de l'alarme

Pour arrêter l'alarme, poussez le réveil vers l'arrière. En mode snooze, l'alarme retentira à nouveau après 4 minutes.

Eclairage de l'écran

Pour éclairer l'écran, appuyez sur la touche "LIGHT".

IROX H208 I/M (ENG/FRE/ITA/GER)
SIZE : W170 X H135 (mm)
BY EMILY 20/05/03 FILM 21/05/03

**E****TO START CLOCK**

Install a "AA" size battery. Slide button to "TIME SET", press "HR." & "MIN." to set time, then slide button to "ALM OFF".

TO SET ALARM

Slide button to "ALM SET", press "HR." & "MIN." to set alarm, then slide button to "ALM OFF".

TO ACTIVATE ALARM

Slide button to "ALM ON", or slide button to "SNOOZE" for snooze alarm.

TO STOP ALARM

Push the clock to stop alarm. For snooze alarm, it will be repeated after 4 minutes.

TO LIGHT UP

Press "LIGHT" to light up.

I**Installazione**

Aprire lo scompartimento a pila e mettere una pila "AA". La preghiamo di portare attenzione alle polarità. Selezionare "TIME SET" e premere i tasti "HR" e "MIN" per la regolazione dell'ora. Poi, selezionare "ALM OFF".

Regolazione della sveglia

Selezionare "ALM SET" e premere i tasti "HR" e "MIN" per la regolazione dell'ora di sveglia. Poi, selezionare "ALM OFF".

Attivazione della sveglia

Selezionare "ALM ON" o "SNOOZE" per la funzione snooze (piccolo pelo) (4 minuti)

Fermare la sveglia

Per fermare la suoneria, spingere l'orologio. Con il modo snooze, la sveglia suonerà di nuovo dopo 4 minuti

Illuminazione del display

Premere sul tasto "LIGHT" per illuminare lo schermo.