

Avec fonctions domotiques



Référence produit : HR11E

Caractéristiques clés

- Arme et désarme tout système de sécurité de X10.
- Contrôle 16 modules lampes ou appareils différents.
- Comprend une touche "Panic" pour déclencher une alerte immédiate.
- Utilise un code 16 bit pour la transmission radio.

Avantages

La télécommande HR11E envoie des signaux radio à la console de sécurité de X10.

Vous pouvez armer ou désarmer votre console de sécurité en pressant un seul bouton de la télécommande: il existe 2 modes d'armement : lorsque vous êtes au dehors, vous activez les détecteurs de mouvement (MS17E), et lorsque vous êtes chez vous, vous les désactivez. Un bouton poussoir permet d'armer la console avec ou sans la sirène en mode actif.

Vous pouvez commander jusqu'à 16 autres appareils:

- Allumez et éteignez des appareils et des lampes reliés à des modules domotiques à travers toute la maison. (adresse 1 à 4 et 8 à 12 sur la télécommande).
- Faites varier l'intensité lumineuse des lampes incandescentes reliées à un module lampe (adresse 1 à 4 et 8 à 12 sur la télécommande).

Un bouton «panic» permet d'activer l'alarme avec ou sans sirène, selon la position du bouton poussoir.

Données techniques

- Piles: 4 x AAA
- Durée de fonctionnement: 1 année pour des piles alcalines
- Fréquence radio: 433,92 MHz
- Puissance du signal radio: < 1mW
- Portée radio: 30 m (champs libre)
- Code pour la transmission RF: 16 bit
- Normes:
EN 300 220-3 - EN 301 489-3 - CE (R&TTE)
- Température ambiante:
- 10°C à + 50° C (fonctionnement)
- 20° C à + 70° C (stockage)
- Dimensions:
72 x 115 x 20 mm
(largeur x hauteur x profondeur)