

Sonos Wireless Dock 100

WD100



Placez sur une station d'accueil, chargez et écoutez de la musique sans fil depuis un iPod ou un iPhone sur Sonos.

De là où vous le souhaitez. Écoutez partout. Chargez n'importe quand. C'est la raison pour laquelle le Sonos Wireless Dock constitue l'accessoire parfait pour votre système Sonos. Maintenant, vous pouvez écouter sans fil toute la musique stockée ou lue sur un iPod ou un iPhone dans l'ensemble des pièces où vous disposez de Sonos. Vous pouvez même contrôler la musique depuis votre iPod sur station d'accueil ou n'importe quel Sonos Controller.

En outre, comme il s'agit d'une technologie sans fil, vous pouvez le placer sur une station d'accueil et le charger à l'endroit le plus pratique, tout en continuant de profiter de la musique à travers la maison. Mais surtout, Sonos Wireless Dock fournit la qualité audio la plus fidèle en lisant la musique numérique stockée sur votre iPod ou votre iPhone, sans même la convertir au format analogique, comme la plupart des stations d'accueil traditionnelles.

Fonctions clés

- Fonctionne avec iPod et iPhone
- Lecture de musique sans fil sur Sonos
- Contrôle de musique flexible
- Meilleure technologie sans fil
- Son numérique haute fidélité
- Station d'accueil de charge rapide



Fonctions clés du Sonos Wireless Dock 100



Fonctionne avec iPod et iPhone

Placez n'importe quel iPod ou iPhone pris en charge sur une station d'accueil et profitez de vos titres à travers la maison, sur votre système Sonos.



Lecture de musique sans fil sur Sonos

Écoutez sans fil les éléments audio stockés sur un iPod ou un iPhone, y compris de nombreuses applications musicales, sur n'importe lequel des ZonePlayers Sonos de la maison, ou sur tous. Diffusez la même musique dans toutes les pièces de votre maison, depuis un iPod ou un iPhone sur station d'accueil, de manière parfaitement synchronisée.



Contrôle de musique flexible

Parcourez et sélectionnez la musique depuis votre iPod sur station d'accueil ou n'importe quel Sonos Controller.



Meilleure technologie sans fil

La technologie de réseau maillé sans fil SonosNet 2.0 vous permet de placer votre iPod ou iPhone sur la station d'accueil dès que vous le souhaitez, et de lire la musique sur n'importe lequel des ZonePlayers Sonos dans la maison, ou sur tous.



Son numérique haute fidélité

Le Sonos Wireless Dock transmet sans fil vos fichiers audio numériques vers les ZonePlayers à travers votre maison, sans même les convertir au format analogique, comme la plupart des stations d'accueil traditionnelles. La qualité sonore est conservée depuis l'iPod vers le haut-parleur, vous garantissant le son le plus fidèle possible.



Station d'accueil de charge rapide

Le Sonos Wireless Dock prend en charge les spécifications de charge à 1 ampère d'Apple. Ainsi, votre iPod ou iPhone est très rapidement prêt.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Audio tout numérique*

Le Sonos Wireless Dock accède directement à la musique numérique stockée sur votre iPhone ou iPod et la transmet, sans fil, aux ZonePlayers Sonos à travers votre maison.

Lecture automatique

Placez votre iPod ou iPhone sur sa station d'accueil et la musique en cours d'écoute est automatiquement lue sur n'importe quel ZonePlayer Sonos ou groupe de zones.

iPods et iPhones pris en charge

iPod touch (de première, deuxième et troisième génération)
iPod classic
iPod nano (de troisième, quatrième et cinquième génération)
iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone

Connectivité sans fil

SonosNet 2.0, réseau maillé sans fil « peer-to-peer » avec chiffrement AES sécurisé

Extension SonosNet

Fonctions d'extension et d'amélioration de la puissance de SonosNet 2.0

Alimentation CC

Entrée 100-240 volts en courant alternatif, 50-60 HZ, sortie 5 volts en courant continu, 2 ampères

Bouton du panneau arrière

Rejoindre la maison

Boutons du panneau latéral

Volume +/-

Voyants du panneau arrière

Indique l'état du Wireless Dock

Dimensions (H x L x P)

28 x 97 x 82 mm

Poids

155 g

Température de fonctionnement

0°C à 40°C

* Un Zoneplayer Sonos minimum doit être installé pour permettre la lecture à partir du Sonos Wireless Dock.

** Connexion Internet requise pour l'accès aux stations de radio, aux services musicaux en ligne et aux mises à jour logicielles (ADSL, modem câble ou connexion Internet haut débit basée sur un réseau local recommandé). La fonctionnalité Internet peut impliquer le paiement d'un forfait séparé à un fournisseur de services ; des frais d'appels locaux et/ou nationaux peuvent être appliqués.

Remarque : toutes les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

