

APPAREIL D'EPILATION "Gently Gold Caress"



Système de luxe pour l'élimination des poils avec une nouvelle technologie de réduction de la douleur, pour une peau soyeuse et lisse.

- 25 **R**ECOMMANDATIONS AVANT L'EMPLOI
- 26 **E**TAPES FACILES
- 27 **P**RECAUTIONS IMPORTANTES
- 28 **L**ES QUESTIONS LES PLUS FREQUENTES
- 30 **M**ODE D'EMPLOI
- 33 **G**ARANTIE



RECOMMANDATIONS AVANT L'EMPLOI

L'appareil **Gently Gold Caress d'ibp** vous aide, avec sa technologie rapide et douce minimisant les douleurs, à obtenir une peau soyeuse et à la conserver. La technologie vous aide à réduire de manière significative la douleur, qui peut se produire avec l'arrachement de poils indésirables sur le corps.

Il y a plus de 10 ans de développement et de Know-How dans le **Gently Gold Caress d'ibp**. Cela présente un nouveau niveau d'efficacité, de confort et un emploi facile lors du retrait de poils et cela dans l'environnement confortable et habituel de votre appartement ou là où vous souhaitez vous tenir.

Avec ses pincettes plates, inclinées, formées de manière ergonomique, plaquées or sur plusieurs couches qui font l'objet d'un brevet, le **Gently Gold Caress d'ibp** suit la forme de votre corps et élimine rapidement et de manière efficace les poils indésirables du corps jusqu'à une longueur de 0,25 mm, directement à la racine !

Veuillez lire attentivement et entièrement ces recommandations avant l'emploi de votre **Gently Gold Caress d'ibp**.

ATTENTION: Remarque concernant la sécurité !

Assurez-vous que l'adaptateur soit approprié à la tension locale avant que vous ne branchiez la prise de l'appareil dans la prise d'alimentation. Cela est particulièrement important durant les voyages dans des pays d'outremer.

Le **Gently Gold Caress d'ibp** peut être employé où comme appareil rechargeable sans fils ou raccordé à la prise d'alimentation.

Avant le premier emploi du **Gently Gold Caress d'ibp** comme appareil rechargeable, les accus doivent être chargés durant au moins 16 heures. Il sera ensuite fortement recommandé de recharger le **Gently Gold Caress d'ibp** après chaque emploi.

REMARQUE: Cet appareil n'a pas besoin d'être stérilisé.

- Il contient un accu nickel-cadmium
- L'accumulateur doit être correctement réemployé et déposé aux déchets.



ETAPES FACILES

Suivez ces étapes simples pour obtenir des résultats optimaux:

1. Assurez-vous que les secteurs d'épilation soient propres et secs et également exempts de crème et d'huile. Pour obtenir le résultat le plus efficace, employez le **Gently Gold Caress d'ibp** dans un environnement comportant une température agréable par laquelle vous ne suiez pas.
2. Maintenez le **Gently Gold Caress d'ibp** de telle manière que les petites plaques dorées soient verticales par rapport à la surface de la peau. Enclenchez l'appareil et faites le glisser par des passages rapides de brossages doux dans une direction quelconque.
REMARQUE: le **Gently Gold Caress d'ibp** peut être employé plus lentement, pour votre protection, et même arrêté lorsque appuyez trop fort sur la peau.
3. Répétez la procédure sur chaque partie jusqu'à disparition complète des poils indésirables. La durée nécessaire pour l'épilation souhaitée des poils dépend de la quantité et de la densité de poils de l'utilisateur. Après un emploi répété de plusieurs mois, il peut se produire une réduction de la croissance du poils sur l'une des parties indiquée et apparaître le fait que le poils restant est plus fin et plus mince.
4. Nettoyez le **Gently Gold Caress d'ibp** après chaque emploi.
REMARQUE: Retirez la prise de l'appareil de la prise d'alimentation avant le nettoyage. N'employez jamais le **Gently Gold Caress d'ibp** à proximité ou au-dessus de l'eau (par exemple, au-dessus d'un lavabo rempli, dans la baignoire ou sous la douche). N'employez pas de poudres de nettoyage ou d'autre produits abrasifs pour le nettoyage.

Pour le nettoyages des plaques en or: Retirez le couvercle des plaques par un appui sur le bouton d'ouverture du revêtement et retirez le couvercle. Brossez ensuite les plaques dorées avec la brosse fournie avec l'appareil. Refermez enfin le couvercle.

Le **Gently Gold Caress d'ibp** est alors prêt à l'emploi ultérieur.

5. Votre **Gently Gold Caress d'ibp** peut être employé sans danger au niveau de la ligne du bikini. Dans le cas où le poils au niveau de la ligne du bikini (normalement, lorsque celui-ci n'a pas été éliminé depuis longtemps), coupez-le en premier lieu avec des ciseaux ou avec des ciseaux à barbe. Vous pouvez ensuite employer sans problème le **Gently Gold Caress d'ibp** pour épiler les poils indésirables avec la racine et obtenir ainsi une belle ligne lisse de bikini pour les semaines suivantes.
6. Vous pouvez employer votre **Gently Gold Caress d'ibp** pour éliminer les poils du visage et du corps.
7. Employez votre **Gently Gold Caress d'ibp** au début une fois par semaine. Ces améliorations aident à affaiblir votre poils et à maintenir votre peau lisse en permanence. Pour les utilisateurs à peau sensible, une épilation hebdomadaire est recommandée puisque la procédure rend la peau encore plus douce et ne dure que quelques minutes.

PRECAUTIONS IMPORTANTES

Ne saisissez jamais un **Gently Gold Caress d'ibp** qui est tombé dans l'eau, retirez immédiatement la prise de la prise d'alimentation. N'employez pas l'appareil durant le bain ou sous la douche.

Ne disposez pas le **Gently Gold Caress d'ibp** à un endroit quelconque d'où il puisse tomber dans la baignoire ou dans un lavabo ou d'où il puisse être tiré par le cordon d'alimentation.

Retirez toujours la prise de l'appareil lorsque le **Gently Gold Caress d'ibp** n'est pas utilisé, sauf dans le cas où il est en recharge ou il doit immédiatement être nettoyé.

ATTENTION:

Pour réduire le danger de brûlure, d'un incendie ou d'un choc électrique, ne laissez jamais votre **Gently Gold Caress d'ibp** sans surveillance lorsque la prise de l'appareil est branchée dans la prise d'alimentation.

Cet appareil ne doit pas être employé à proximité d'enfants.

Employez le **Gently Gold Caress d'ibp** uniquement dans le but prévu et décrit dans ces instructions.

Le nettoyage régulier et un bon entretien assure des résultats optimaux et prolonge la durée de vie de votre **Gently Gold Caress d'ibp**. Il est impérativement recommandé de décharger entièrement votre **Gently Gold Caress d'ibp** avant la recharge. Retirez pour cela la prise de l'appareil et enclenchez ensuite l'appareil aussi longtemps jusqu'à ce que les accus soient vides.

Laissez le capuchon de protection sur l'appareil lorsque celui-ci n'est pas employé.

N'employez pas le **Gently Gold Caress d'ibp** lorsque vous avez des varices, des tatouages ou lorsque votre peau est irritée.

Mettez-vous en contact avec votre fournisseur de produits de santé avant l'emploi.

Des massages réguliers de la peau avec un gant de toilette ou une éponge végétale peuvent empêcher la croissance des poils incarnés.

L'emploi d'un épilateur peut provoquer un rougissement de la peau ou des irritations. Cela est une réaction normale qui disparaît rapidement. Mettez-vous en contact avec votre fournisseur de produits de santé avant l'emploi lorsque l'irritation dure plus de trois jours.

Évitez les accidents et les dommages en tenant l'appareil enclenché à distance des cheveux des cils et des sourcils de même que des vêtements, de brosses, de fils, de lacets, etc ...

Si vous n'employez pas le **Gently Gold Caress d'ibp** comme un appareil rechargeable, employez-le uniquement avec l'adaptateur ci-joint (et ne le recharger uniquement qu'avec celui-ci).

LES QUESTIONS LES PLUS FREQUENTES

Q: Est-ce que cela fait mal?

R: Si vous employez le **Gently Gold Caress d'ibp** pour la première fois, vous sentirez éventuellement un „chatouillement“, vous tirez le poils avec la racine. Après un emploi répété, le traitement avec les pincettes sera ressenti comme agréable même pour les personnes à la peau très sensible. Comme pour toute procédure d'épilation, les « bosses » rouges apparaissent comme des follicules pileux gonflés après l'emploi du **Gently Gold Caress d'ibp** sur la peau. Elles disparaissent durant la nuit.

Q: Est-ce que le poils repousse aussi vite que je le rasais?

R: Cela dure nettement plus longtemps (3 à 4 semaines), jusqu'à ce que le poils repousse. Vous allez du reste constater qu'il sera plus fin et dense.

Q: Pourquoi le **Gently Gold Caress d'ibp** est incliné et pourquoi contient-il de l'or?

R: La tête des pincettes est inclinée afin qu'elle glisse de manière douce et sans danger le long des contours de votre corps. Les plaques de pincettes sont plaquées d'or à 24 carats puisque l'or est un métal tendre et malléable. D'une part, cela préserve votre peau et d'autre part, cela doux pour celle-ci.

Q: Est-ce que je peux vraiment employer le **Gently Gold Caress d'ibp** pour enlever les poils du visage?

R: Le **Gently Gold Caress d'ibp** élimine rapidement et proprement les poils du visage. Ne vous laissez pas effrayer par le son et la taille de l'appareil.

Q: Est-ce que l'appareil doit être rechargé et est-ce qu'il est entraîné par des accus?

R: Le **Gently Gold Caress d'ibp** est un appareil rechargeable qui peut également être employé, branché au réseau.

Q: Est-ce que l'appareil doit être stérilisé?

R: Non. Le **Gently Gold Caress d'ibp** est un appareil personnel et ne doit être employé que par une seule personne. Afin de nettoyer des restes quelconques de la tête à pincettes, lavez-la uniquement, légèrement avec des coton-tiges que vous avez trempé dans l'alcool et pressé.

Q: Est-ce que l'on peut l'appliquer sur les lèvres ou sur le front?

R: Oui, mais uniquement pour des poils isolés.

Q: Est-ce qu'après l'emploi de l'appareil, je dois enduire la peau d'une crème?

R: Pour conserver la peau humide, vous pouvez poser une crème ou une crème hydratante.
La crème **After Epilation d'ibp** a été développée à base de propolis pour acalemies et nutrition de la peau après élimination des poils.

Q: Est-ce que je peux employer le **Gently Gold Caress d'ibp** en présence de varices?

R: Nous vous conseillons expressément de vous mettre en contact avec votre fournisseur de produits de santé avant l'emploi, pour ce qui concerne tous les problèmes et toutes les questions médicales.

Q: Où se trouve la garantie?







R: La garantie se trouve à la page 33 dans le carnet du mode d'emploi.





Q: Que puis-je faire contre les poils incarnés?

R: Vous pouvez employer une éponge naturelle pour rendre la peau plus tendre afin que tous les poils incarnés puissent parvenir en surface de la peau. Le **Gently Gold Caress d'ibp** peut ensuite éliminer ces poils avec la racine.

MODE D'EMPLOI

- 1 Retirez tous les composants de l'emballage.
(1) le **Gently Gold Caress**, (2) l'adaptateur, (3) une éponge végétale, (4) une brosse de nettoyage, (5) un sachet.
- 2 Branchez la prise dans l'appareil de base.
- 3 Branchez l'adaptateur à la prise d'alimentation.
- 4 La lampe de contrôle rouge s'allume durant le chargement.
REMARQUE: Chargez la première fois durant 16 heures.
- 5 Retirez la prise de l'appareil de base après avoir rechargé l'appareil durant 16 heures.
REMARQUE: Si l'appareil n'est pas entièrement chargé, il peut également être employé avec la prise d'alimentation branchée.
- 6 Retirez le couvercle de protection en matière plastique.
- 7 L'appareil possède deux vitesses:
Vitesse réduite pour un poil fin; Vitesse élevée pour un poil épais.
- 8 La réduction de douleur sur les côtés aide à réduire la douleur lors du retrait des poils.
- 9 Maintenez l'appareil dans le creux de la main avec un angle de 90° par rapport à la peau, de telle manière qu'il touche la surface de la peau de manière droite. N'appliquez pas de pression sur la peau.
- 10 Appliquez un petit mouvement circulaire, doux.
- 11 Assurez-vous que la peau soit tendue; prêtez attention à allonger la jambe lorsque vous épiliez les poils de l'articulation du genou.
- 12 L'appareil peut être employé pour le secteur du bikini. (maintenez alors la peau tendue avec une main).
- 13 L'appareil peut être employé à l'élimination de poils isolés sur le visage.
- 14 L'appareil peut être employé pour éliminer de poils de l'aisselle
(Allongez le bras de telle manière que la peau soit tendue).
- 15 Déplacez le couvercle de l'appareil par une légère pression sur le bouton bleu sur le côté.
- 16 Brossez en douceur la tête de pincettes pour retirer tous les poils.
- 17 Remplacez le couvercle.





GARANTIE

Service et garantie

Adresse du service après-vente

ibp Service Center
Am Weimarer Berg 6
D-99510 Apolda Allemagne
Tél.: +49 (0) 3641 3096299

Garantie et indemnisation

Nous effectuons toutes les réparations pendant 24 mois à partir de la date d'achat (date de la preuve d'achat ou de la facture) à titre gracieux, si votre appareil présente des défauts de fabrication ou de matériel.

La garantie exclut tout dommage résultant d'un non-respect ou d'un respect partiel de ce mode d'emploi.

Toutes autres prétentions, telles que les demandes d'indemnisation, sont exclues.

Veuillez envoyer l'appareil défectueux avec votre preuve d'achat ou votre facture et la description des défauts à l'adresse de notre service après-vente. Veuillez y joindre également votre bon de garantie si vous souhaitez profiter de votre couverture garantie.

Elimination – protection de l'environnement

Ce produit ne doit pas être recyclé avec les déchets domestiques mais doit être déposé auprès d'un point de collecte pour le recyclage d'appareils électriques et électroniques (recyclage des appareils anciens).

Ne jetez pas les piles usées dans les ordures ménagères, mais dans les déchets toxiques ou dans une station de collecte pour batteries située dans le commerce spécialisé.

ibp gmbh, Head office, Botzstrasse 6, D-07743 Jena, Germany

www.ibp-info.de

EPILEERAPPARAAT "Gently Gold Caress"



Luxeus haarverwijderingssysteem met nieuwe pijnverlagende technologie voor een satijnzachte, gladde huid.

- 36 **AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK**
- 37 **EENVOUDIG TE NEMEN STAPPEN**
- 38 **BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN**
- 39 **DE MEEST GESTELDE VRAGEN**
- 41 **GEBRUIKSAANWIJZING**
- 44 **GARANTIE**



AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK

ibp Gently Gold Caress helpt u door middel van de nieuwe, bijzonder zachte en snelle, pijnverlagende technologie een satijnzachte huid te krijgen en deze te behouden. De technologie helpt u enorm de pijn te verminderen die met het uittrekken van ongewenst lichaamshaar kan ontstaan.

In **ibp Gently Gold Caress** steekt meer dan 10 jaar ontwikkeling en know-how. Het baant geheel nieuwe wegen van efficiëntie en comfort en is gemakkelijk te gebruiken voor het verwijderen van haar en dit in de comfortabele en behaaglijke omgeving van uw eigen huis of waar u ook maar verblijft.

Met zijn gekromde, ergonomisch gevormde, meervoudig vergulde schijfpincetten, waarvoor octrooi is aangevraagd, volgt de **ibp Gently Gold Caress** de vorm van uw lichaam en verwijdert snel en effectief ongewenste lichaamsharen tot een lengte van 0,25 mm direct compleet met wortel!

Lees voordat u de **ibp Gently Gold Caress** gebruikt de aanwijzingen zorgvuldig en volledig door.

ATTENTIE: Opmerking voor de zekerheid!

Overtuig uzelf ervan dat de adapter voor de spanning ter plaatse geschikt is, voordat u de stekker in het stopcontact steekt. Dit is met name belangrijk bij reizen naar overzeese gebieden.

De **ibp Gently Gold Caress** kan of als draadloos oplaadbaar apparaat worden gebruikt of op het stopcontact worden aangesloten.

Voordat de **ibp Gently Gold Caress** voor de eerste keer als oplaadbaar apparaat gebruikt wordt, moeten de accu's minimaal 16 uur worden opgeladen. Vervolgens wordt sterk aangeraden, de **ibp Gently Gold Caress** na elk gebruik op te laden.

OPMERKING: Dit apparaat hoeft niet gesteriliseerd te worden.

- Bevat nikkel-cadmium-accumulator
- Accumulator moet volgens de voorschriften gerecycled of verwijderd worden.



EENVOUDIG TE NEMEN STAPPEN

Onderneem deze stappen om optimale resultaten te bereiken:

1. Zorg ervoor dat de plaatsen waar u wilt ontharen schoon en droog en vrij van crème en olie zijn. Om de meest effectieve resultaten te bereiken moet u de **ibp Gently Gold Caress** op een plaats met een aangename temperatuur gebruiken, waar u niet zweet.
 2. Houdt de **ibp Gently Gold Caress** zo, dat de gouden schijven verticaal ten opzichte van het huidoppervlak staan. Schakel het apparaat in en laat het met korte, snelle borstelstreken zacht in willekeurige richting glijden.
OPMERKING: Voor uw bescherming kan de **ibp Gently Gold Caress** langzamer gaan lopen of zelfs helemaal stoppen, als u het apparaat te stevig op de huid drukt.
 3. Herhaal deze procedure op elke plaats, tot al het ongewenste haar verwijderd is. De tijd die u nodig heeft om het ongewenste haar te verwijderen, hangt af van de hoeveelheid en dichtheid van het haar van de gebruiker. Nadat het apparaat meerdere maanden herhaald gebruikt is, kan dit tot een verminderde haargroei op een bepaalde plaats leiden en kan het resterende haar dunner en fijner worden.
 4. Reinig de **ibp Gently Gold Caress** na elk gebruik.
OPMERKING: Trek voordat u het apparaat reinigt de stekker uit het stopcontact. Gebruik de **ibp Gently Gold Caress** nooit in de buurt van of boven water (bijvoorbeeld boven een gevulde wasbak, in de badkuip of onder de douche). Gebruik geen reinigingspoeder of andere schuurmiddelen om het apparaat te reinigen.
- Om de gouden schijven te reinigen:** Verwijder de schijfafdekking door op de knop te drukken waarmee de afdekking wordt geopend en trek de afdekking eraf. Borstel vervolgens met de bij het apparaat horende borstel de gouden schijven langs alle zijden af. Sluit de afdekking vervolgens weer af.
Uw **ibp Gently Gold Caress** is nu gereed voor het volgende gebruik.
5. Uw **ibp Gently Gold Caress** kan zonder gevaar langs de bikinilijn worden gebruikt. Indien het haar langs de bikinilijn te lang is (normaal gesproken, wanneer het langere tijd niet is verwijderd), knipt u het eerst af met een schaar of een tondeuse. Vervolgens kunt u de **ibp Gently Gold Caress** zonder gevaar gebruiken, om ongewenst haar met wortel en al te verwijderen en zo voor de weken erna een gladde en fraaie bikinilijn te verkrijgen.
 6. U kunt de **ibp Gently Gold Caress** gebruiken om enkele haren uit uw gezicht of van uw lichaam te verwijderen.
 7. Gebruik de **ibp Gently Gold Caress** in het begin ongeveer een keer per week. Dit bijwerken helpt uw haar te verzwakken en uw huid constant glad te houden. Gebruikers met een gevoelige huid wordt aangeraden het haar wekelijks te verwijderen omdat dit de procedure nog zachter maakt en het maar enkele minuten duurt.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

Pak nooit naar een **ibp Gently Gold Caress** die in het water gevallen is trek de stekker onmiddellijk uit het stopcontact. Gebruik het apparaat niet als u een bad neemt of onder de douche.

Leg de **ibp Gently Gold Caress** niet zomaar ergens neer en bewaar hem ergens waar hij niet in een badkuip of waskom vallen kan of door het snoer meegetrokken kan worden.

Trek de stekker steeds uit het stopcontact, wanneer de **ibp Gently Gold Caress** niet in gebruik is, hij net opgeladen wordt of direct schoon gemaakt moet worden.

WAARSCHUWING:

Om het gevaar van verbranding, een brand of elektrische schok te verkleinen laat u de **ibp Gently Gold Caress** nooit onbeheerd achter als de stekker ervan in het stopcontact steekt.

Dit apparaat dient niet door, op of in de buurt van kinderen gebruikt te worden.

Gebruik de **ibp Gently Gold Caress** uitsluitend voor het in deze aanwijzingen beschreven en beoogde doel.

Bij regelmatig reinigen en goed onderhouden bent u van optimale resultaten verzekerd en wordt de levensduur van uw **ibp Gently Gold Caress** verlengd. Het wordt u dringend aanbevolen, de **ibp Gently Gold Caress** telkens volledig te ontladen voordat hij opnieuw geladen wordt. Trek hiertoe de stekker uit het stopcontact en zet het apparaat vervolgens zo lang aan, tot de accu's leeg zijn.

Laat de beschermkap op het apparaat als het niet in gebruik is.

Gebruik de **ibp Gently Gold Caress** niet, wanneer u spataderen, vlekken op uw huid of een beschadigde huid heeft of wanneer uw huid geïrriteerd is.

Neem voordat u het apparaat gebruikt contact op met de leverancier van uw gezondheidszorg.

Regelmatige massage van de huid met een massagehandschoen of een hiertoe geschikte spons kan het ingroeien van haar helpen voorkomen.

Het gebruik van een epilator kan ertoe leiden dat de huid rood wordt of geïrriteerd raakt. Dat is een normale reactie die snel verdwijnt. Neem contact op met de leverancier van uw gezondheidszorg wanneer de prikkeling langer dan drie dagen blijft aanhouden.

Voorkom ongevallen en beschadigingen door het apparaat in ingeschakelde toestand uit de buurt van hoofdhaar, oogwimpers en wenkbrauwen maar ook van kleding, borstels, draden, snoeren enz. te houden.

Wanneer u de **ibp Gently Gold Caress** niet als herlaadbaar apparaat gebruikt, gebruik het dan uitsluitend met de bij het apparaat meegeleverde adapter (en laad het alleen daarmee op).

DE MEEST GESTELDE VRAGEN

- V: Doet het zeer?
- A: Wanneer u de **ibp Gently Gold Caress** voor de eerste keer gebruikt, zult u mogelijk een „kriebelen” voelen - U trekt uw haar er met wortel en al uit. Na meermalig gebruik wordt de behandeling met pincetten zelfs voor personen met een zeer gevoelige huid aangenaam. Zoals bij elke vorm van epilieren zijn de rode "bulten" die na het gebruiken van de **ibp Gently Gold Caress** op de huid kunnen verschijnen, tijdelijk opgezwollen haarfollikels. Ze verdwijnen weer snel.
- V: Groeit mijn haar weer even snel aan als wanneer ik het afscheer?
- A: Het duurt aanmerkelijk langer (3 tot 4 weken), voordat het haar weer aangroeit. Bovendien zult u vaststellen dat het dunner wordt en minder dicht aangroeit.
- V: Waarom is de **ibp Gently Gold Caress** gekromd en waarom zit er goud in?
- A: De pincetkop is gekromd, zodat hij zacht en zonder gevaar langs de contouren van uw lichaam glijdt. De pincetschijven zijn belegd met 24-karaats goud, omdat goud een zacht, meegevend metaal is. Enerzijds is het houdbaar, anderzijds zacht voor uw huid.
- V: Kan ik de **ibp Gently Gold Caress** echt voor het verwijderen van gezichtshaar gebruiken?
- A: De **ibp Gently Gold Caress** verwijdert gezichtshaar snel en zorgvuldig. Laat u zich niet door de klank of door de grootte van het apparaat afschrikken.
- V: Moet het apparaat worden opgeladen en werkt het op een accu?
- A: De **ibp Gently Gold Caress** is een oplaadbaar apparaat dat ook met behulp van het stroomnet kan worden gebruikt.
- V: Moet het apparaat gesteriliseerd worden?
- A: Nee. De **ibp Gently Gold Caress** is een persoonlijk apparaat en dient slechts door één persoon te worden gebruikt. Om de pincetkop van bepaalde resten te reinigen, wist u deze slechts af met een wattenstaafje dat u in alcohol gedompeld en uitgedrukt heeft.

V: Kan het voor de lip of op het voorhoofd worden gebruikt?

A: Ja, maar alleen voor afzonderlijke haren.

V: Dient er na gebruik van het apparaat iets op de huid gesmeerd te worden?

A: Om de huid vochtig te houden, kunt u een crème of vochtigheidscrème aanbrengen. Speciaal om de huid na het ontharen tot rust te laten komen en deze te voeden werd de **ibp After Epilation Creme** op propolisbasis ontwikkeld.

V: Kan ik de **ibp Gently Gold Caress** bij spataderen gebruiken?

A: Voor wat betreft alle medische problemen en vragen adviseren wij uitdrukkelijk, voordat u het apparaat gebruikt, contact op te nemen met de leverancier van uw gezondheidszorg.

V: Waar bevindt de garantie zich?







A: De garantie bevindt zich op pagina 44 van het boekje met de gebruiksaanwijzing.






V: Wat kan ik doen bij ingegroeide haren?

A: U kunt een hiertoe geschikte spons gebruiken om de huid zacht te maken waarbij alle ingegroeide haren aan het oppervlak zouden moeten komen. Vervolgens kan de **ibp Gently Gold Caress** deze haren met wortel en al verwijderen.

GEBRUIKSAANWIJZING

- 1 Haal alle bestanddelen uit de verpakking.
(1) **Gently Gold Caress** (2) adapter (3) spons (4) reinigingsborstel (5) buidel.
- 2 Steek de stekker in het basisapparaat.
- 3 Steek de adapter in het stopcontact.
- 4 Tijdens het laden brandt het rode controlelampje.
OPMERKING: De eerste keer dat u het apparaat oplaadt dit 16 uur lang doen.
- 5 Trek de stekker uit het basisapparaat, nadat dit 16 uur heeft opgeladen.
OPMERKING: Wanneer het apparaat niet volledig geladen is, kan het ook met een daarop aangesloten stekker worden gebruikt.
- 6 Verwijder de beschermende afdekking van kunststof.
- 7 Het apparaat kent twee snelheden:
een lage snelheid voor fijn haar; een hoge snelheid voor grof haar.
- 8 De pijnverlagers aan de zijkanten helpen de pijn bij het verwijderen van het haar te verminderen.
- 9 Houd het apparaat in je holle hand onder een hoek van 90° ten opzichte van de huid, zodat het het huidoppervlak niet aanraakt. Gebruik geen druk op de huid.
- 10 Maak een kleine, cirkelvormig strijkende beweging.
- 11 Zorg ervoor dat de huid strak gespannen is; let er met name op dat u uw been strekt als u haar uit de knieholte verwijdert.
- 12 Het apparaat kan voor het bikinigedeelte worden gebruikt
(houdt daarbij met één hand de huid gespannen).
- 13 Het apparaat kan voor het verwijderen van afzonderlijke haren in het gezicht worden gebruikt.
- 14 Het apparaat kan voor het verwijderen van haar onder de oksel worden gebruikt
(strek uw arm dusdanig uit dat de huid strak is).
- 15 Haal door lichtjes op de blauwe knop aan de zijkant te drukken de afdekking van het apparaat af.
- 16 Borstel zacht de pincettenkoppen om alle haren te verwijderen.
- 17 Zet de afdekking er weer op.





GARANTIE

Service en garantie

Service-adres:

ibp Service Center
Am Weimarer Berg 6
D-99510 Apolda Allemagne
Tél.: +49 (0) 3641 3096299

Garantie en schadevergoeding

Vanaf aankoopdatum (datum van aankoopbewijs of van ontvangbewijs) voeren wij gedurende 24 maanden gratis reparaties uit, wanneer uw apparaat defect raakt op grond van productie- of materiaalfouten.

In de garantie is niet begrepen, de schade die voortspuit uit het feit dat de gebruiksaanwijzing niet of niet volledig werd nageleefd.

Verdere aanspraken, zoals schadevergoeding, zijn eveneens uitgesloten.

Zend uw defecte apparaat, samen met het aankoopbewijs of het ontvangbewijs en de beschrijving van het defect, naar ons service-adres. Voeg a.u.b. de garantiedocumenten toe, als u aanspraak wenst te maken op de garantiebepalingen.

Afdanking en milieubescherming

Dit product mag op het einde van zijn levensduur niet samen met het normale huisvuil worden afgevoerd, maar moet naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht (afvalverwerking van oude apparaten)

Gooi verbruikte batterijen niet bij het normale huisvuil, maar lever deze in als speciaal afval of bij een batterijverzamelpunt in een speciaalzaak.