



innovative business promotion gmbh

SILKEN

EPILEUR

Mode d'emploi



Modèle: AP 9 PB G



SOMMAIRE

- 21 INDICATIONS AVANT L'EMPLOI
- 22 DES ETAPES SIMPLES
- 23 PRECAUTIONS IMPORTANTES
- 24 FAQ
- 25 MODE D'EMPLOI
- 26 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ÉLIMINATION - PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
- 27 SERVICE APRÈS-VENTE ET GARANTIE



INDICATIONS AVANT L'EMPLOI

Grâce à l'épilateur **ibp**, vous obtiendrez une peau satinée rapidement et en douceur et vous la garderez. La technologie vous aide à réduire de manière significative la douleur que vous pouvez ressentir en arrachant des poils indésirables.

Il y a plus de 10 ans de développement et de savoir-faire dans l'épilateur **ibp**. Il présente un nouveau niveau d'efficacité, de confort et de facilité d'emploi pour l'épilation ; et cela dans l'environnement confortable et habituel de votre habitation ou bien où que vous souhaitez.

Avec ses pincettes plates, inclinées, ergonomiques et dorées, l'épilateur **ibp** suit la forme de votre corps et élimine rapidement et efficacement les poils indésirables du corps jusqu'à une longueur de 0,25 mm, directement à la racine !

Veillez lire ce mode d'emploi attentivement et entièrement avant d'utiliser votre épilateur **ibp**.

ATTENTION : Consigne de sécurité !

Assurez-vous que l'adaptateur est approprié à votre installation électrique avant que vous ne branchiez l'appareil dans la prise d'alimentation. Cela est particulièrement important pendant les voyages dans des pays d'outre-mer.

L'épilateur **ibp** peut être soit utilisé comme appareil rechargeable sans fil, soit raccordé à la prise d'alimentation.

Avant la première utilisation de l'épilateur **ibp** comme appareil rechargeable, les batteries doivent être chargées pendant au moins 16 heures.

REMARQUE : Cet appareil n'a pas besoin d'être stérilisé.

- **Il contient un accumulateur nickel-cadmium**
- **L'accumulateur doit être correctement recyclé ou éliminé.**



DES ETAPES SIMPLES

Suivez ces étapes simples pour obtenir des résultats optimaux :

1. Assurez-vous que les zones d'épilation sont propres, sèches et exemptes de crème et d'huile. Pour obtenir le résultat le plus efficace, utilisez l'épilateur **ibp** à une température ambiante agréable afin de ne pas transpirer.
2. Maintenez l'épilateur **ibp** de façon que les petites têtes d'épilation dorées soient perpendiculaires à la peau. Mettez l'appareil en marche et brossez rapidement et en douceur dans le sens de votre choix.
3. Répétez la procédure sur chaque partie jusqu'à disparition complète des poils indésirables. La durée nécessaire pour l'épilation souhaitée des poils dépend de la quantité et de l'épaisseur des poils de l'utilisateur. Après une utilisation répétée sur plusieurs mois, la croissance du poil peut se réduire sur une zone épilée et le poil restant peut se faire plus rare et plus fin.
4. Nettoyez l'épilateur **ibp** après chaque utilisation.

REMARQUE : Pour votre protection, l'épilateur peut ralentir ou même s'arrêter lorsque vous appuyez trop fort sur la peau.

REMARQUE : Toujours retirer l'appareil de la prise d'alimentation avant le nettoyage. N'utilisez jamais l'épilateur **ibp** à proximité ou au-dessus de l'eau (par exemple, au-dessus d'un lavabo rempli, dans la baignoire ou sous la douche). N'utilisez pas de poudres ou d'autres produits abrasifs pour le nettoyage.

Pour le nettoyage de la tête d'épilation : Retirez le couvercle de la tête d'épilation par pression sur le bouton d'ouverture.

Brossez ensuite la tête avec la brosselette fournie avec l'appareil. Puis refermez le couvercle.

L'épilateur **ibp** est alors prêt au prochain emploi.

5. Votre épilateur **ibp** peut être utilisé sans danger pour le maillot. Si les poils pubiens sont trop longs (habituellement lorsqu'ils n'ont pas été épilés depuis longtemps), coupez-les d'abord avec des ciseaux ou avec des ciseaux à barbe. Vous pouvez ensuite utiliser l'épilateur **ibp** sans danger pour éliminer les poils indésirables avec la racine et obtenir ainsi un beau maillot lisse pour les semaines suivantes.
6. Vous pouvez utiliser votre épilateur **ibp** pour éliminer les poils du visage et du corps.
7. Au début, utilisez l'épilateur **ibp** une fois par semaine. Ces améliorations aident à affaiblir votre poil et à maintenir votre peau lisse en permanence. Pour les utilisateurs à peau sensible, une épilation hebdomadaire est recommandée puisque cette méthode d'épilation rend la peau encore plus douce et ne dure que quelques minutes.

PRECAUTIONS IMPORTANTES

Ne saisissez jamais un épilateur qui est tombé dans l'eau, retirez immédiatement la prise du secteur. N'utilisez pas l'appareil pendant un bain ou sous la douche.

Ne posez pas l'épilateur **ibp** à un endroit où il pourrait tomber dans la baignoire ou dans un lavabo ou bien où il pourrait être tiré par le cordon d'alimentation.

Retirez toujours la prise de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, sauf si vous êtes en train de le recharger ou s'il doit immédiatement être nettoyé.

ATTENTION :

Pour réduire les risques de brûlure, d'incendie ou de décharge électrique, ne laissez jamais l'épilateur **ibp** sans surveillance lorsque la prise de l'appareil est branchée au secteur.

Ne laissez pas l'appareil à la portée des enfants.

Utilisez l'épilateur **ibp** uniquement dans le but prévu et décrit dans ce mode d'emploi.

Le nettoyage régulier et un bon entretien assurent des résultats optimaux et prolongent la durée de vie de votre épilateur **ibp**. Il est vivement conseillé de décharger entièrement votre épilateur **ibp** avant de le recharger. A cette fin, retirez la prise de l'appareil et mettez ensuite celui-ci en marche jusqu'à ce que les batteries soient vides.

Laissez le capuchon de protection sur l'appareil lorsque celui-ci n'est pas utilisé.

N'utilisez pas l'épilateur **ibp** si vous avez des varices ou des tatouages ou si votre peau est irritée.

Dans ce cas, prenez contact avec votre médecin.

Des massages réguliers de la peau avec un gant de toilette ou une éponge végétale peuvent empêcher la croissance des poils incarnés.

L'emploi d'un épilateur peut provoquer un rougissement de la peau ou des irritations. C'est une réaction normale qui disparaît rapidement. Contactez votre médecin si l'irritation dure plus de trois jours.

Lorsque l'appareil est en marche, il ne doit pas entrer en contact avec les cheveux, les cils de même qu'avec les brosses, les fils, les câbles etc., afin d'éviter tout risque d'accident ou de détérioration de l'appareil.

Si vous n'utilisez pas l'épilateur **ibp** comme un appareil rechargeable, utilisez-le uniquement avec l'adaptateur ci-joint (et rechargez-le uniquement avec celui-ci).

FAQ

Q: Est-ce que cela fait mal ?

R: Si vous utilisez l'épilateur **ibp** pour la première fois, vous sentirez éventuellement un « picotement » : vous tirez le poil avec la racine. Après une utilisation répétée, le traitement avec les pincettes sera agréable, même pour les personnes à la peau très sensible.

Comme pour toute méthode dépilatoire, les « bosses » rouges apparaissent comme des follicules pileux gonflés après l'emploi de l'épilateur **ibp** sur la peau. Elles disparaissent au cours de la nuit.

Q: Est-ce que les poils repoussent aussi vite que si je les rasais ?

R: Cela dure nettement plus longtemps (3 à 4 semaines), jusqu'à ce que le poil repousse.

De plus, vous allez constater qu'il sera plus rare et moins épais.

Q: Pourquoi l'épilateur **ibp** est-il incliné ?

R: La tête d'épilation est inclinée afin qu'elle glisse doucement et en toute sécurité le long des contours de votre corps.

Q: Est-ce que je peux vraiment utiliser l'épilateur **ibp** pour enlever les poils du visage ?

R: L'épilateur **ibp** élimine rapidement et proprement les poils du visage. Ne vous laissez pas effrayer par le son et la taille de l'appareil.

Q: Est-ce que l'appareil doit être rechargé et est-ce qu'il fonctionne avec des batteries ?

R: L'épilateur **ibp** est un appareil rechargeable qui peut également être alimenté par secteur.

Q: Est-ce que l'appareil doit être stérilisé ?

R: Non. L'épilateur **ibp** est un appareil personnel et ne doit être utilisé que par une seule personne.

Pour nettoyer des restes de la tête d'épilation, essuyez-la légèrement avec un coton-tige auparavant trempé dans l'alcool et pressé.

Q: Peut-on l'appliquer sur les lèvres ou sur le front ?

R: Oui, mais uniquement pour des poils isolés.

Q: Après l'utilisation de l'appareil, est-ce que je dois appliquer une crème sur la peau ?

R: Pour hydrater la peau, vous pouvez appliquer une crème ou une crème hydratante.

Q: Est-ce que je peux utiliser l'épilateur **ibp** en présence de varices ?

R: Nous vous conseillons expressément de contacter votre médecin pour ce qui concerne tous les problèmes et toutes les questions d'ordre médical.

Q: Où se trouve le certificat de garantie ?

R: Le certificat de garantie se trouve à la page 27 du mode d'emploi.

MODE D'EMPLOI

- 1 Retirez tous les éléments de l'emballage.
(A) Epilateur **ibp**, (B) Adaptateur, (C) Brossette de nettoyage, (D) Sachet.
- 2 Branchez la prise dans l'appareil de base.
- 3 Branchez l'adaptateur à la prise d'alimentation.
- 4 La lampe de contrôle rouge s'allume pendant le chargement.
REMARQUE : La première fois, chargez pendant 16 heures.
- 5 Retirez la prise de l'appareil de base après avoir chargé l'appareil pendant 16 heures.
REMARQUE : Si l'appareil n'est pas entièrement chargé, il peut également être utilisé avec la prise d'alimentation branchée.
- 6 Retirez le capuchon de protection en plastique.
- 7 L'appareil est doté de deux vitesses : vitesse réduite pour les poils fins ; vitesse élevée pour les poils épais.
- 8 Tenez l'appareil dans le creux de la main perpendiculairement à la peau, de sorte qu'il touche juste la surface de la peau. N'appuyez pas sur la peau.
- 9 Faites un petit mouvement circulaire.
- 10 Assurez-vous que la peau est tendue. Veillez surtout à allonger la jambe lorsque vous épiliez les poils du jarret.
- 11 L'appareil peut être utilisé pour le maillot (maintenez alors la peau tendue avec une main).
- 12 L'appareil peut être utilisé pour éliminer des poils isolés sur le visage.
- 13 L'appareil peut être utilisé pour éliminer des poils aux aisselles (allongez le bras de façon que la peau soit tendue).
- 14 Otez le couvercle de l'appareil par une légère pression sur le bouton violet sur le côté.
- 15 Brossez en douceur la tête d'épilation pour retirer tous les poils.
- 16 Remettez le couvercle.



(A)



(B)



(C)



(D)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° de modèle :	AP-9PBG
Type :	alimentation par batterie et secteur
Alimentation électrique :	tension de recharge 3,6 V / 1000 mA 230 V 50 Hz, 3,6 W
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) :	60,0 x 29,5 x 122,0 mm
Poids :	appareil de 160 g

Protection contre les décharges électriques :  Appareil de classe II



Cet appareil est conforme à la directive 89/336/EWG ainsi qu'à la directive « basse tension » 72/73/EWG.

ÉLIMINATION - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Élimination des piles/ consignes de sécurité pour les piles

Ne jetez pas les piles usées dans les ordures ménagères, mais avec les déchets dangereux ou déposez-les dans un point de collecte chez votre commerçant spécialisé.

Conseils de sécurité pour les piles :



- Ne pas court-circuiter les piles.
- Ne pas jeter les piles dans le feu : risque d'explosion.

Votre revendeur se tient à votre disposition pour toute question supplémentaire concernant l'élimination.

Signification des marquages sur le produit ?



Ce produit ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères mais doit être déposé dans un dépôt de recyclage pour appareils électriques et électroniques (élimination des appareils usagers).

GARANTIE

Service et garantie

Adresse du service après-vente

ibp Service Center
Am Weimarer Berg 6
D-99510 Apolda Allemagne
Tél.: +49 (0) 3641 3096299

Garantie et indemnisation

Nous effectuons toutes les réparations pendant 24 mois à partir de la date d'achat (date de la preuve d'achat ou de la facture) à titre gracieux, si votre appareil présente des défauts de fabrication ou de matériel.

La garantie exclut tout dommage résultant d'un non-respect ou d'un respect partiel de ce mode d'emploi.

Toutes autres prétentions, telles que les demandes d'indemnisation, sont exclues.

Veillez envoyer l'appareil défectueux avec votre preuve d'achat ou votre facture et la description des défauts à l'adresse de notre service après-vente. Veuillez y joindre également votre bon de garantie si vous souhaitez profiter de votre couverture garantie.

Elimination – protection de l'environnement

Ce produit ne doit pas être recyclé avec les déchets domestiques mais doit être déposé auprès d'un point de collecte pour le recyclage d'appareils électriques et électroniques (recyclage des appareils anciens).

Ne jetez pas les piles usées dans les ordures ménagères, mais dans les déchets toxiques ou dans une station de collecte pour batteries située dans le commerce spécialisé.