




ALT 1

En **mode ALTITUDE**, vous pouvez afficher, mettre en mémoire et étalonner votre altitude actuelle ; ainsi qu'afficher et remettre à zéro vos altitudes maximales et accumulées.




Graphe d'altitude :
chaque barre = 5 minutes ;
graphe entier = 2 heures




En modes TIME et CHRON, l'altitude est automatiquement échantillonnée toutes les 2,5 minutes

WEATHER


Le mode WEATHER fournit : baromètre, thermomètre et prévision météorologique barométrique.



Pression à la hausse : temps clair probable




Pression à la baisse : nuages / précipitations probables




CHRONO

Le mode CHRONOGRAPH peut être utilisé pour saisir les données de tours et données totales et l'altitude courante.



TIMER


En **mode TIMER**, vous pouvez régler un maximum de 5 segments répétitifs pour interval-training sur mesure.




DÉMARRAGE Minuteur





Couche en couleurs indique portion de temps de segment restant





ARRÊT Minuteur




Réglez un segment à 00:00'00" pour le désactiver




Affichage segments



REMISE à zéro Minuteur




REMISE à zéro TOUS les Segments




DATA

En **mode DATA**, vous pouvez revoir les données de temps de tours et de temps total sauvegardées du mode CHRONOGRAPH.



ALARM

En **mode ALARM**, vous pouvez régler quatre minuterie, deux alarmes d'altitude et une alarme d'hydratation. La minuterie retentira de façon intermittente pendant 55 secondes. L'alarme d'altitude retentira pendant cinq secondes.



ÉTANCHE

À 100 m

TEMPÉRATURE OPÉRATIONNELLE

-5 à 50 °C

Spécifications de Matériaux

CRISTAL

Verre Minéral

BRACELET

Polyuréthane

BOÎTIER

Titane ou Aluminium

DOS DE BOÎTIER

Acier inoxydable

BOUTONS

Acier inoxydable

BOUCLE

Acier Inoxydable

Limites des Modes

CHRONOGRAPHE

999:59'59"

MINUTEUR

99:59'59"

ALTITUDE MAXIMALE


32.800 pieds / 10.000 mètres

© 2003 Nike, Inc. All rights reserved.

TYPE DE PILE

CR2032 3V Lithium

Le remplacement de la pile doit être effectué par un centre de service agréé Nike afin de conserver une garantie valide.



Avertissement ! Gardez les piles de montre hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, appelez immédiatement un médecin.

Avertissement ! Les piles contiennent des substances chimiques. Elles doivent être mises au rebut conformément au règlement de votre municipalité.