



NIKE TRIAX JUNIOR Conçue pour répondre aux besoins des enfants actifs.

Réglage de l'heure

1 Tirez la couronne.



2 Faites tourner la couronne dans un sens ou dans l'autre.



3 Appuyez fermement sur la couronne pour la remettre en place.

