

# Triax HRM 100 Pile

**AVERTISSEMENT !** Conservez les piles de montre hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, contactez immédiatement un médecin.

**AVERTISSEMENT !** Les piles contiennent des substances chimiques. Les mettre au rebut conformément aux réglementations locales en vigueur.

## Montre

**Type de pile :** CR2032 3 V Lithium


### Durée de vie de la pile :

La pile est prévue pour durer 1,5 an selon la fréquence et l'utilisation de certaines fonctions. Activer la fonction Electrolite contribuera à décharger la pile. Utiliser la fonction d'économie d'énergie permet de prolonger la durée de vie de la pile.

### Remplacement de la pile :

Suivez les indications des étapes ci-dessous pour remplacer la pile de votre montre.

*Pour de meilleurs résultats, vous pouvez demander à un centre de service agréé Nike de changer la pile de montre.*



## Émetteur

**Type de pile :** CR2032 3 V Lithium

### Durée de vie de la pile :

La pile est prévue pour durer 1 an si l'émetteur de fréquence cardiaque est utilisé une heure par jour.

