

**Panasonic**

Téléphone numérique sans fil


Modèle **KX-TG1102SL**

Ce modèle comprend une base et un combiné (Modèle KX-TG1100SL) ainsi qu'un combiné supplémentaire et un chargeur.

Les instructions pour tous les appareils inclus se trouvent dans le manuel d'utilisateur KX-TG1100SL.


**Veillez lire le présent manuel d'utilisateur avant d'utiliser ces appareils.**

**KX-TG1102SL**



**KX-TG1100SL**

+




**Combiné supplémentaire  
et chargeur**

**Remarque:**

- Les combinés ont été pré-enregistrés pour une utilisation avec la base.
- Si vous souhaitez connaître le numéro du combiné, appuyez sur **[INT]** sur le combiné lorsqu'il se trouve en mode veille. Le numéro s'affiche sur l'écran du combiné.

**Chargez les piles pendant environ 7 heures avant la première utilisation.**

## Montage mural



## Intercommunication entre combinés

Les appels d'intercommunication peuvent être effectués entre des combinés de la même cellule radio.

**Exemple:** Le combiné 1 appelle le combiné 2

- 1 Combiné 1 :**  
[INT] → Appuyez sur la touche [2]  
(numéro de combiné souhaité).
- 2 Combiné 2 :**  
Appuyez sur la touche [↶] pour répondre.
- 3** A la fin de la conversation, appuyez sur la touche [✕⓪].

## Transfert d'appels entre combinés, conférences

Les appels externes peuvent être transférés entre 2 personnes de la même cellule radio. 2 personnes de la même cellule radio peuvent être en conférence avec un correspondant externe.

**Exemple:** Le combiné 1 transfère un appel au combiné 2

- 1 Combiné 1 :**  
Lors d'une communication avec l'extérieur, appuyez sur la touche [INT]. → Appuyez sur la touche [2] (numéro de combiné souhaité).
  - L'appel externe est mis en attente.
  - Si vous n'obtenez pas de réponse, appuyez sur la touche [INT] pour reprendre l'appel externe.
- 2 Combiné 2 :**  
Appuyez sur la touche [↶] pour répondre à l'appel.
  - Le combiné 2 peut parler avec le combiné 1.
- 3 Combiné 1 :**  
Pour terminer le transfert d'appel, appuyez sur la touche [✕⓪].  
Pour établir une conférence, appuyez sur la touche [3].

## Transfert d'un appel sans parler à l'utilisateur de l'autre combiné

- 1** Lors d'une communication avec l'extérieur, appuyez sur la touche [INT]. → Appuyez sur le numéro de combiné souhaité.
  - [↶] clignote pour indiquer que l'appel externe est en attente.
- 2 [✕⓪]**
  - L'appel externe sonne sur l'autre combiné.

### Remarque:

- Si l'utilisateur de l'autre combiné n'a pas répondu à l'appel après 30 secondes, l'appel retentit de nouveau sur votre combiné.