

# Pistola vaporizzatrice

PISTOLA VAPORIZADORA  
PISTOLET DE VAPORISATION  
DAMPFPISTOLE

STEAM PISTOL  
STOOMPISTOOL  
PISTOLA DE VAPORIZAÇÃO



CE

 Politi®

FRANÇAIS

- B2) Fiche monobloc
- B3) Bouton blocage fiche monobloc
- J1) Interrupteur débit vapeur
- J2) Embout de fixation

ACCESSOIRE



- J3) Accessoire ravine-rideaux
- J4) Accessoire ravine - vêtements
- J5) Petite brosse ronde
- J6) Petite brosse pour joints
- J7) Lance incurvée

La Société POLTI se réserve le droit d'effectuer toutes modifications techniques qui s'avèreraient nécessaires sans aucun préavis.

Avant d'utiliser le PISTOLET À VAPEUR, lire attentivement la notice d'instruction du Vaporetto Le-coaspira






UTILISATION DU PISTOLET DE VAPORISATION

- Ouvrir le volet de la prise monobloc (9); brancher la fiche monobloc (B2) en appuyant, mais sans utiliser le bouton, jusqu'à percevoir le déclenchement du mécanisme d'emboîtement. Assurez-vous que la fiche soit bien enfoncée (fig. A).
- Pour déconnecter la fiche monobloc (B2) de l'appareil, appuyez sur le bouton (B3) et tirez le monobloc de sorte qu'il soit séparé de l'appareil (fig. B).



- Insérer l'accessoire indiqué au type de surface à traiter, en suivant les indications fournies au paragraphe "CONSEILS PRATIQUES POUR L'UTILISATION DES ACCESSOIRES".
- Attendre que le voyant pression du Vaporetto Le-coaspira (4) s'allume. Appuyer sur le bouton (J1) du pistolet de vaporisation pour faire sortir la vapeur. Pour arrêter le jet de vapeur, relâcher le bouton.

**REMARQUE:** lors du premier fonctionnement, quelques gouttes d'eau peuvent s'écouler en même



FRANÇAIS



temps que la vapeur. Il est par conséquent conseillé d'essuyer le premier jet de vapeur à l'aide d'un chiffon.

### **UTILISATION DES ACCESSOIRES**

Selon le type de surface à traiter vous pourrez utiliser les différents types d'accessoires à ajouter au pistolet de vaporisation.

**Pour une application correcte des accessoires, procéder de la manière suivante:**

- introduire la dent située à la base des accessoires dans l'emplacement prévu à cet effet sur l'embout de fixation des accessoires (**J2**), puis le faire tourner jusqu'à obtenir l'inclinaison nécessaire, jusqu'à ce qu'il soit complètement bloqué (fig. 1).

**ATTENTION !!!** Les accessoires chauffent beaucoup pendant l'utilisation. Par conséquent, faire très attention avant de les enlever ou de les remplacer. Utiliser un gant de cuisine ou les laisser tout d'abord refroidir.

#### **Conseils pratiques pour l'utilisation des accessoires**

##### **Accessoire ravive-rideaux (J3) (Fig.3)**

- Nous conseillons l'utilisation de cet accessoire pour repasser et raviver les rideaux de votre maison sans les être obligé de les ôter de leur tringle.

**Mode d'emploi:** Pour empêcher que la petite éponge ne mouille les rideaux avec l'eau absorbée pendant l'utilisation, il suffit de la détacher et de l'essorer de temps en temps. Une fois rattachée à l'accessoire par son velcro, vous pouvez continuer à repasser.

##### **Accessoire rafraîchisseur de vêtements (J4) (Fig. 4)**

- Indiqué pour enlever miettes, pellicules, poils d'animaux et peluches de pulls, pantalons, vestes, manteaux et autres surfaces textiles; rafraîchir les vêtements et éliminer les mauvaises odeurs.

**Comment l'utiliser:** mettre en place l'accessoire à rebrousse-poil, de façon à éliminer toutes les particules présentes sur le vêtement à traiter. Vaporiser le vêtement pour éliminer les faux plis et les mauvaises odeurs.

##### **Petite brosse ronde (J5) (Fig. 5)**

- Indiquée pour enlever la saleté incrustée sur des surfaces difficiles à atteindre comme: recoins, fourneaux, sanitaires, habitacles d'automobiles. Les différentes couleurs permettent d'utiliser la brosse sur la même surface en garantissant la plus grande hygiène.

##### **Petite brosse pour joints (J6) (Fig.6)**

- Indiquée pour enlever la saleté résistante sur de très petites surfaces, comme: joints de carrelage, montants de portes, lamelles de stores, fentes de radiateurs, etc.

##### **Lance incurvée (J7) (Fig. 7)**

- Indiquée pour désinfecter les surfaces cachées, difficilement accessibles avec les autres accessoires. Grâce à sa forme particulière, elle permet d'obtenir un jet plus concentré.

**Pour fixer correctement la lance incurvée (J7), procéder de la façon suivante:**

- Séparer du corps de l'appareil l'embout de fixation des accessoires (**J2**) en le faisant tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (Fig. 2).
- Fixer l'embout avec le tube selon le type d'inclinaison désirée. L bloquer en effectuant dans le sens inverse l'opération effectuée pour séparer l'embout (**J2**) du pistolet.

**Polti S.p.A. décline toutes responsabilités en cas d'accidents dus à une utilisation du PISTOLET DE VAPORISATION non conforme aux présentes instructions d'utilisation et aux instructions d'utilisation de Vaporetto Lecoaspira.**