


# LEXIBOOK™

---



---

DL 800

## **PRECAUTIONS D'EMPLOI :**

Utiliser avec précaution : l'écran est en verre.

La garantie ne couvre pas le bris d'écran.

Ne pas exposer à des températures excessives, ou au soleil.

Nettoyer avec un chiffon sec, jamais humide.

## **LE DICTIONNAIRE :**


Félicitations! Vous venez d'acquérir le premier dictionnaire encyclopédique de la marque LEXIBOOK, qui nous l'espérons, vous sera très utile et vous donnera satisfaction. Le dictionnaire contient un répertoire d'environ 57.000 définitions, 750.000 formes fléchies et de 250.000 synonymes.


Il vous aidera également à corriger l'orthographe des mots, à conjuguer près de 9.000 VERBES et vous permettra de résoudre les jeux de lettres : les mots croisés, et les anagrammes.


**PILES** : Les piles sont fournies : elles se trouvent dans un compartiment isolé situé dans la boîte en carton.

**ALLUMER** : bouton rouge (il s'éteint automatiquement après une minute d'inactivité)

# I. CORRECTION D'ORTHOGRAPHE / DICTIONNAIRE


Tapez un mot puis appuyez sur 

Pour taper les accents, tapez la lettre, puis appuyez simultanément sur les touches  et X, C, V, B ou N surmontées des caractères spéciaux.

Si l'orthographe est incorrecte, choisissez parmi les corrections proposées à l'aide des flèches, puis appuyez sur  à nouveau pour obtenir la définition.


Utilisez les flèches pour obtenir

- la suite de la définition (flèches verticales)
- une autre définition du mot tapé si elle existe (flèches horizontales)


Si le dictionnaire marque "MOT INCONNU", appuyez sur  pour rechercher un autre mot.

## EXEMPLE :


Tapez VOITTURRE

Puis appuyez sur 

L'appareil vous propose "VOITURE"

Appuyez sur  à nouveau pour obtenir la définition

Avec la flèche , vous parvenez à lire la fin de la définition.

Avec la flèche , vous pouvez consulter une autre définition du mot "VOITURE".


## Remarque :

- si vous tapez directement l'orthographe correcte, il suffit d'appuyer une seule fois sur  pour obtenir la définition.
- si vous avez fait une faute de frappe, vous pouvez effacer les lettres à l'aide de la flèche .





## 2. HYPERTEXTE :

Cette fonction permet de trouver facilement la définition d'un mot de la définition demandée.

Après avoir obtenu la définition d'un mot comme expliqué dans le 1, appuyez sur la touche , puis déplacez-vous de mot en mot à l'aide des flèches  et  pour aller sur le mot que vous ne comprenez pas dans la définition.

Une fois positionné, appuyez sur : vous obtenez la définition du mot qui vous intéressait.

## EXEMPLE :

- Cherchez la définition du mot "VOITURE" comme expliqué dans le 1.
- Si vous ne comprenez pas le mot "TRANSPORT", appuyez sur la touche : la définition apparaîtra seule sur le haut de l'écran.
- Déplacez-vous de mot en mot à l'aide des flèches  et  jusqu'au mot "TRANSPORT".
- Une fois dessus, appuyez sur la touche : les définitions de "TRANSPORT" apparaîtront aussitôt.

### 3. SYNONYMES :

Trouvez la définition du mot comme expliqué dans le 1, puis appuyez sur la touche (SYN). Vous obtenez une liste de synonymes que vous pouvez consulter à l'aide des flèches (▲) et (▼).

Remarque : pour consulter la définition d'un synonyme, il suffit de se positionner sur le mot choisi, puis d'appuyer sur (ORTH).

### EXEMPLE :

Lorsque vous êtes sur la définition du mot "VOITURE", appuyez sur la touche (SYN). Vous obtenez alors la liste des synonymes suivants :  
LANDAU  
AUTOMOBILE  
POUSSETTE

### 4. VERBES :

Pour conjuguer un verbe à une personne donnée, trouvez la définition du mot comme expliqué dans le 1, puis appuyez sur la touche (CONJ).

Attention: prenez garde de bien vous positionner sur un verbe, et pas sur un nom.

### EXEMPLE :

- Tapez "MANGER" puis (ORTH).
- Le mot "MANGER" apparaît d'abord comme un nom. Il faut appuyer sur la flèche (▶) pour obtenir "MANGER" en tant que verbe. Appuyez alors sur la touche (CONJ).

En appuyant sur les touches :

(A) Présent de l'indicatif

(Y) Imparfait du subjonctif

(Z) Imparfait de l'indicatif

(U) Présent du conditionnel

(E) Passé simple

(I) Impératif

(R) Futur

(O) Participe présent

(T) Présent du subjonctif


(P) Participe passé

Vous obtenez le verbe demandé à la première personne du temps choisi.

Utilisez les flèches  et  pour décliner les verbes aux autres personnes.


Pour changer de fonction ou demander un autre verbe, appuyez sur la touche .

## 5. ANAGRAMMES :

Tapez jusqu'à 20 lettres dans le désordre, puis appuyez sur la touche . L'appareil vous proposera le mot le plus long trouvé parmi ces lettres.

S'il ne trouve pas avec la totalité des lettres données, il tentera de trouver une solution avec une ou deux lettres de moins.



## EXEMPLE :

Tapez "ALETHBPA" puis appuyez sur la touche  / M CR: l'appareil vous donnera "ALPHABET", qui est l'anagramme de cette combinaison.

## 6. MOTS CROISES :

Cette fonction permet de trouver des lettres manquantes dans un mot (maximum 25 lettres), ce qui est très utile pour les mots croisés ou les jeux de lettres.



## EXEMPLE :

Tapez A\*\*\*\*\*T ( pour obtenir les étoiles, appuyez simultanément sur les touches  et  )

Appuyez sur la touche  puis sur la flèche  .  
Pour trouver les autres mots possibles.

Dans l'exemple, vous trouverez "ADJACENT", puis "ADJUDANT", etc...





## 7. PLURIEL :

- Cherchez la définition d'un mot comme indiqué dans le 1.
- Appuyez sur la touche  , puis sur la flèche  .
- vous obtenez alors le pluriel du mot que vous avez tapé.
- Pour utiliser une autre fonction, appuyez sur la touche  .

## EXEMPLE :

- Tapez "JOLI" puis .
- Appuyez sur .
- Appuyez sur la flèche .
- Le dictionnaire vous donne "Masc Plur, JOLIS"

## 8. FEMININ :





- Cherchez la définition d'un mot comme indiqué dans le 1.
- Appuyez sur la touche , puis sur la flèche .
- Vous obtenez alors le pluriel du mot que vous avez tapé.
- Appuyez à nouveau sur la flèche .
- Vous obtenez le féminin, si cela est possible.
- Appuyez à nouveau sur la flèche .
- Vous obtenez le féminin pluriel, si cela est possible.
- Pour utiliser une autre fonction, appuyez sur la touche .

## EXEMPLE :

- Tapez "JOLI" puis .
- Appuyez sur .
- Appuyez sur la flèche .
- Le dictionnaire vous donne "Masc. Plur., JOLIS"
- Appuyez sur la flèche .
- Le dictionnaire vous donne "Fem. Sing., JOLIE"
- Appuyez sur la flèche .
- Le dictionnaire vous donne "Fem. Plur., JOLIES"
- Pour revenir à zéro, appuyez sur .



## 9. CONTRASTE :

- Appuyez sur la touche , puis sur les flèches  et  pour ajuster le contraste.
- Lorsque vous êtes satisfait, appuyez sur la touche  pour revenir au départ.

## 10/ CALCULATRICE

Pour travailler en mode calcul, appuyez deux fois de suite sur le bouton rouge d'allumage. Vous pouvez alors utiliser votre clavier à l'aide des chiffres et des opérations placés au-dessus et au-dessous des touches.

exemple: pour effectuer l'opération "2 + 3 =", appuyez deux fois sur le bouton rouge ; CALCULATRICE apparaît alors à l'écran. Appuyez sur les touches S, ►, D et ▲ . Vous obtenez ainsi le résultat.

Pour une remise à zéro, appuyez sur la touche "\*c".

## **ASSISTANCE TECHNIQUE :**

- Nous aurons le plaisir de vous aider en cas de problème ou de question.
- N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques par fax au (I) 64.46.38.60,

ou par courrier à : Groupe L.E.S.ELVECO

SERVICE CONSOMMATEURS

69 RUE DE PARIS

91400 ORSAY

Copyright 1996. Groupe L.E.S.ELVECO