


# VENTILATEUR INDUSTRIEL 45cm

## MANUEL DE MONTAGE / D'UTILISATION



**820492**

**IMPORTANT:** Lire attentivement ces consignes avant d'utiliser le ventilateur. Conserver ces consignes pour référence ultérieure.

## TABLE DES MATIERES

I.	AVERTISSEMENT	2
II.	MESURES DE SECURITE	3
III.	MONTAGE	4
IV.	MISE EN MARCHÉ	4
V.	NETTOYAGE	4
VI.	NETTOYAGE DE L'HELICE	5
VII.	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	5
VIII.	GARANTIE	6

### **I. AVERTISSEMENT**

Ces instructions sont données pour votre sécurité.

Lire attentivement les mesures de sécurité ainsi que les règles de montage et de fonctionnement de l'appareil.


Gardez cette notice pour vous y référer ultérieurement.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un agent de ses services ou une personne dûment qualifiée pour éviter tout danger.

## **II. MESURES DE SECURITE**

1. Ne jamais insérer les doigts ou tout autre objet dans la grille du ventilateur ; cela pourrait entraîner de graves dommages.
2. Ne pas essayer de démonter, réparer ou modifier l'appareil. Cela pourrait rendre l'appareil dangereux. Aucune pièce située à l'intérieur de l'appareil ne peut être utile à l'utilisateur.
3. Brancher le ventilateur seulement lorsqu'il est complètement assemblé. Ne pas l'utiliser si la grille n'est pas montée ou si certaines pièces sont endommagées ou desserrées.
4. Cet appareil n'est pas un jouet. Ne pas laisser l'appareil en fonctionnement sans surveillance en présence d'enfants ou de personnes qui ne seraient pas responsables de leurs actes.
5. Ne pas utiliser le ventilateur à l'extérieur. Ne pas le placer près d'une fenêtre ouverte lorsqu'il pleut. Ne pas projeter d'eau sur l'appareil. Cela pourrait provoquer une panne électrique.
6. N'utilisez pas l'appareil pour une autre utilisation que celle à laquelle il est destiné. Cet appareil est prévu pour un usage ménager exclusivement.
7. Vérifier que l'appareil se trouve sur une surface stable afin d'éviter toute chute.
8. Débrancher toujours l'appareil quand vous devez le déplacer ou le nettoyer.
9. Eteignez et déconnectez l'alimentation électrique quand l'appareil n'est pas utilisé.
10. Ne pas tirer sur le cordon pour débrancher l'appareil. Pour le débrancher, saisir uniquement la prise de courant et la déconnecter délicatement.
11. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
12. S'assurer que le ventilateur est déconnecté du réseau avant de retirer le protecteur.

### III. MONTAGE



- |                 |                         |                          |
|-----------------|-------------------------|--------------------------|
| 1. Grille avant | 7. Boulon               | 12. Câble d'alimentation |
| 2. Hélice       | 8. Support arrière      | 13. Vis                  |
| 3. Vis          | 9. Grille               | 14. Ecrou                |
| 4. Moteur       | 10. Ecrou               | 15. Vis                  |
| 5. Ecrou        | 11. Boîtier de contrôle | 16. Clip                 |
| 6. Rondelle     |                         |                          |

Modèle : FE45-CW

Alimentation : 220-240V~ 50Hz

Puissance : 90W

### IV. MISE EN MARCHÉ

1. Brancher le cordon d'alimentation à la prise de courant.
2. Ajuster la vitesse souhaitée en appuyant sur la touche de contrôle :  
0 Arrêt 1 Faible 2 Moyen 3 Elevé
3. Incliner l'angle en poussant sur la grille.

### V. NETTOYAGE

1. Toujours débrancher le ventilateur avant de le nettoyer ou de le démonter.
2. Ne pas laisser de l'eau ou un quelconque liquide s'écouler sur ou dans le boîtier du ventilateur.
3. Nettoyer à l'aide d'un chiffon doux humidifié avec un peu de savon.
4. N'utiliser aucun des produits suivants pour nettoyer le ventilateur : essence, diluant, détergent.

## **VI. NETTOYAGE DE L'HELICE**

1. Retirer l'écrou (14).
2. Ouvrir les clips (16).
3. Soulever la grille avant (1).
4. Nettoyer les pales du ventilateur en utilisant un chiffon doux, humidifié, avec ou sans solution à base de savon. Passer le chiffon avec précaution autour de la zone du moteur.
5. Ne pas laisser le moteur ou tout autre composant électrique être exposé à l'eau. Remonter le ventilateur en refaisant les procédures ci-dessus en ordre inverse.
6. Veiller à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans le moteur.

## **VII. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**



Ce produit est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers mais doit être pris en charge par un système de collecte sélective conformément à la directive européenne 2002/96/CE. Il sera ensuite soit recyclé soit démantelé afin de réduire les impacts sur l'environnement, les produits électriques et électroniques étant potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

## **VIII. GARANTIE**

Ce produit bénéficie d'une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat.

La garantie couvre les pannes et dysfonctionnements de l'appareil dans le cadre d'une utilisation conforme à la destination du produit et aux informations du manuel d'utilisation.

Pour être pris en charge au titre de la garantie, la preuve d'achat est obligatoire (ticket de caisse ou facture) et le produit doit être complet avec l'ensemble de ses accessoires.

La clause de garantie ne couvre pas des détériorations provenant d'une usure normale, d'un manque d'entretien, d'une négligence, d'un montage défectueux, ou d'une utilisation inappropriée (chocs, non respect des préconisations d'alimentation électrique, stockage, conditions d'utilisation...).

Sont également exclus de la garantie les conséquences néfastes dues à l'emploi d'accessoires ou de pièces de rechange non d'origine, au démontage ou à la modification de l'appareil.

Relations avec la garantie légale :

Indépendamment de la garantie ainsi consentie, Brico Dépôt reste tenue des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du Code civil.

Fabriqué en R.P.C.

Importé par BRICO DEPOT

30-32 rue de la Tourelle

91310 Longpont-sur-Orge

FRANCE