

Front

Limited Warranty

Information sur la garantie
Ce produit a une garantie limitée à un an. Pour consulter les termes et conditions de cette garantie, veuillez vous rendre sur <http://www.iogear.com/support/warranty> ou appelez 1-866-948-4327 (États-Unis seulement) ou (949)-453-6782. Enregistrez votre garantie en ligne à <http://www.iogear.com/register>

Contact

Toll Free 866-948-4327 (USA)
Phone: 949-453-6782
23 Hudson
Irvine, CA 92618 USA
www.iogear.com
support@iogear.com

Acercos de Nosotros
IOGEAR ofrece soluciones de conectividad inalámbrica, diseñadas y con ellas, ayudando a las personas a disfrutar la vida diaria, usando nuestros productos de alta tecnología.

VERDE
IOGEAR es una compañía consciente del medio ambiente, que enfatiza la importancia de la conservación de los recursos naturales. El uso de nuestros productos de tecnología, ayuda a reducir los desechos electrónicos.

SALUD
IOGEAR apoya y se suma a los esfuerzos de vida saludables, integrando características como el filtro en desmonte cámbios. IOGEAR con sus soluciones, reduce la vida de los usuarios finales.

Guide de démarrage rapide

GBL421HW
PART NO. M1009

© 2008 IOGEAR, INC.

Uninstall Drivers

Windows XP Service Pack 2

1. Tout d'abord, débranchez l'adaptateur IOGEAR USB Bluetooth de votre ordinateur.
2. Allez dans Panneau de configuration (Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration).
3. Cliquez sur Ajout/Suppression de programmes.
4. Cliquez sur **Widcomm Bluetooth Software** (Logiciel Widcomm Bluetooth) puis sur [Supprimer].
5. Une fois la désinstallation terminée, redémarrez votre ordinateur.

Windows Vista

1. Tout d'abord, débranchez l'adaptateur IOGEAR USB Bluetooth de votre ordinateur.
2. Allez dans Panneau de configuration (Démarrer > Panneau de configuration).
3. Sous Programmes, cliquez sur Désinstaller un programme ou sur Programmes et Caractéristiques (vue classique du Panneau de configuration).
4. Cliquez sur **Widcomm Bluetooth Software** (Logiciel Widcomm Bluetooth) puis sur l'option (Désinstaller), en haut.
5. Une fois la désinstallation terminée, redémarrez votre ordinateur.

Installation-Mac OS X

Installation - MAC OS X

1. Pour pouvoir utiliser l'adaptateur IOGEAR Bluetooth, vous devez avoir MAC OS X v10.3.9 ou une version ultérieure. Il n'y a aucun autre logiciel à installer, car tous les pilotes Bluetooth requis sont fournis par Apple.

2. Cliquez sur l'icône Bluetooth et cochez la case figurant en regard de Discoverable (Découvrable) si elle ne l'est pas déjà (dans les versions 10.3 et 10.4, cette option se trouve dans l'onglet Settings (Paramètres)). Pour établir la connexion et l'association à un périphérique Bluetooth, cliquez sur **Set Up New Device** (Installer un nouveau périphérique) (dans les versions 10.3 et 10.4, cette option se trouve dans Forget Devices (Périphériques)).

Installation - Windows XP

3. Si vous avez déjà connecté un périphérique sous 10.5, la fenêtre Bluetooth ressemblera à ce qui suit. Au lieu de cliquer sur le bouton **Set Up New Device** (Installer un nouveau périphérique), cliquez sur le bouton contenant le signe Plus (+) au-dessous de la liste de périphériques.

4. L'assistant d'installation Bluetooth démarre. Cliquez sur **Continue** (Continuer) pour poursuivre.

Installation - Windows Vista

5. Dans cette fenêtre, vous pouvez sélectionner le type de périphérique Bluetooth que vous voulez installer. Faites votre choix et cliquez sur **Continue** (Continuer).

6. Votre ordinateur recherche les périphériques Bluetooth se trouvant dans votre secteur et les affiche sous forme de liste. Sélectionnez le périphérique avec lequel vous voulez communiquer et cliquez sur **Continue** (Continuer) pour vous associer/connecter à votre périphérique.

Assistant de configuration Initial Bluetooth

Assistant de configuration Initial Bluetooth™

1. Double-cliquez sur l'icône Bluetooth™ dans la barre des tâches. L'assistant de configuration Initial Bluetooth™ est lancé.

2. Une fois l'assistant de configuration Initial Bluetooth™ lancé, cliquez sur **Next** (Suivant).

Installation - Windows XP Service Pack 2

3. Ensuite, saisissez un nom unique pour cet ordinateur. Les autres périphériques Bluetooth verront ce nom. Sélectionnez un type d'ordinateur dans la liste déroulante et cliquez sur **Next**.

4. Cliquez sur **Next** pour configurer les services que cet ordinateur offrira aux autres périphériques Bluetooth™.

Installation - Windows Vista

5. Choisissez les services que cet ordinateur offrira aux autres périphériques Bluetooth™ en cochant les cases correspondantes. Pour afficher les propriétés, cliquez sur le bouton Configurer (Configurer). Cliquez sur **Next** pour continuer.

6. Windows installe les logiciels nécessaires pour les services que vous avez sélectionnés.

Déclaration de la Commission fédérale des télécommunications (FCC)

15.21 Vous devez savoir que tout changement ou toute modification qui n'aurait pas été expressément agréée par la partie responsable de la mise en conformité est de nature à priver l'utilisateur de l'autorité nécessaire pour utiliser l'équipement.

15.105(b) Cet équipement a été testé et est conforme aux limitations pour un périphérique numérique de Classe B, conformément à la Section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables en installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence, et il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement génère des interférences préjudiciables à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en réglant puis en allumant l'appareil, l'utilisateur est invité à tenter de corriger les interférences en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Connecter l'équipement sur une prise électrique relevant d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Demander de l'aide au revendeur ou à un technicien radiotélévision expérimenté.

Utilisation est sujette à deux conditions suivantes:

- 1) cet appareil ne doit pas être cause d'interférences, et
- 2) cet appareil doit être capable de recevoir toute interférence, même une interférence susceptible de causer un dysfonctionnement de l'appareil.

Déclaration de la FCC concernant l'exposition au rayonnement RF:
Cet équipement est compatible avec les limites d'exposition aux rayonnements définies par la FCC pour un environnement non contrôlé. Pour garantir la conformité en termes d'exposition RF, l'utilisateur final doit suivre les instructions d'utilisation spécifiées. Cet émetteur-récepteur ne doit pas être placé avec ou utilisé conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur-récepteur.

Avertissement de la CE

Cet appareil a subi des tests et a été déclaré conforme aux normes du Conseil des Directives pour les États Membres, relatives à la Directive de Compatibilité Electromagnétique (89/336/EEC), à la Directive de Basse Tension (73/23/EEC) et à la Directive F&TE (99/5/EEC).

Back

Installation-Windows XP

Start Here!

Windows XP Service Pack 2
La Pile Microsoft Bluetooth est fournie avec Service Pack 2 pour Windows XP. Si Service Pack 2 est déjà installé, vous pouvez choisir de ne pas installer les pilotes figurant sur le CD d'installation et d'utiliser plutôt les pilotes Microsoft Bluetooth. Sous XP, si Service Pack 2 n'est pas installé, suivez la procédure décrite ci-dessous pour installer le logiciel WIDCOMM Bluetooth.

1. Vérifiez que l'adaptateur IOGEAR Bluetooth **NEST PAS** branché sur l'ordinateur avant d'installer le logiciel. Introduisez le CD d'installation IOGEAR dans le lecteur de CD-ROM. La fonction de démarrage automatique affiche la fenêtre d'installation pour commencer l'installation des pilotes. Cliquez sur **Setup** (Installer) pour commencer l'installation.

2. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

Installation - Windows Vista

3. Sélectionnez l'option « I accept the terms in the license agreement » (J'accepte les conditions du contrat de licence) et cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

4. Pendant l'installation, une fenêtre « Bluetooth Device not Found » (Périphérique Bluetooth introuvable) s'affiche. **NE** branchez **PAS** l'adaptateur Bluetooth pour le moment. Cliquez simplement sur **Cancel** (Annuler) pour poursuivre l'installation des pilotes sans connecter le périphérique Bluetooth.

5. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

6. Cliquez sur **Install** (Installer) pour commencer l'installation.

Installation - Windows XP Service Pack 2

5. Une fois l'installation des pilotes terminée, cliquez sur **Finish** (Terminer).

6. Pour terminer l'installation du logiciel Bluetooth, il vous est demandé d'éteindre votre ordinateur. Cliquez sur **Yes** [Oui] pour éteindre votre ordinateur.

7. Si le message de sécurité Windows vous y invite, sélectionnez l'option « **Install this driver software anyway** » (Installer quand même ce pilote) pour poursuivre l'installation.

8. Pendant l'installation, une fenêtre « Bluetooth Device not Found » (Périphérique Bluetooth introuvable) s'affiche. **NE** branchez **PAS** l'adaptateur Bluetooth pour le moment. Cliquez simplement sur **Cancel** (Annuler) pour poursuivre l'installation des pilotes sans connecter le périphérique Bluetooth.

9. Cliquez sur **Finish** (Terminer) pour terminer l'installation.

Installation-Windows Vista

1. Vérifiez que l'adaptateur IOGEAR Bluetooth **N'EST PAS** branché sur l'ordinateur avant d'installer le logiciel. Introduisez le CD d'installation IOGEAR dans le lecteur de CD-ROM. Les options de lecture automatique du CD d'installation s'affichent automatiquement. Cliquez simplement sur **Run setup.exe** (Exécuter setup.exe) pour démarrer l'installation.

2. Pour démarrer l'installation du logiciel Widcomm Bluetooth, cliquez simplement sur le bouton **Setup** (Installer).

9. Cliquez sur **Finish** (Terminer) pour terminer l'installation.

10. Pour terminer l'installation des pilotes Bluetooth, il vous est demandé d'éteindre votre ordinateur. Cliquez sur **Yes** [Oui] pour éteindre votre ordinateur.

Installation - Windows XP Service Pack 2

Windows XP Service Pack 2 – Pile Bluetooth
Si vous exécutez Windows XP avec Service Pack 2, vous pouvez utiliser les pilotes Bluetooth fournis par Microsoft. Sachez toutefois que cette pile Bluetooth n'offre qu'une prise en charge limitée des profils Bluetooth. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur le site Web de Microsoft, à l'adresse www.microsoft.com.

1. Pour utiliser la pile Microsoft Bluetooth, il suffit simplement de brancher votre adaptateur IOGEAR Bluetooth sur un port USB libre de votre ordinateur. Windows détectera automatiquement le périphérique Bluetooth et installera tous les pilotes nécessaires.

2. Une icône Bluetooth apparaîtra dans la barre des tâches pour vous permettre d'effectuer toutes les opérations Bluetooth, comme sur l'illustration suivante :

Installation - Windows XP Service Pack 2

3. Vous pouvez également y accéder à partir de **Control Panel-Bluetooth Device** (Panneau de configuration-Périphérique Bluetooth)

4. Pour vous connecter à votre périphérique Bluetooth, cliquez simplement avec le bouton droit de la souris sur l'icône Bluetooth dans la barre des tâches et sélectionnez l'option **Add a Bluetooth Device** (Ajouter un périphérique Bluetooth)

Installation - Windows XP Service Pack 2

5. Assurez-vous que votre périphérique Bluetooth est en mode « **découvrable** » puis cochez la case indiquée sur l'illustration ci-dessous.

6. Votre ordinateur recherche tous les périphériques Bluetooth de votre secteur et en présente la liste. Sélectionnez le périphérique désiré et cliquez sur **Next** (Suivant).

Installation - Windows XP Service Pack 2

7. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique Bluetooth pour savoir si vous avez besoin d'un mot de passe pour établir une connexion.

8. Votre périphérique Bluetooth établi la connexion à l'adaptateur IOGEAR Bluetooth. Pour terminer, cliquez sur **Finish** (Terminer).