

Bienvenue


Merci d'avoir acheté ce produit. Pour votre sécurité et une parfaite utilisation, merci de lire soigneusement ces instructions avant toute manipulation de ce produit. Veuillez garder ce guide d'installation pour une future utilisation.

Avant de commencer


- Installer les pilotes AGP pour les cartes mères à base de circuit non-Intel. Tout circuit non-Intel nécessite l'installation d'un pilote particulier pour le « **Virtual GART (AGP)** ». *C'est très important que le pilote AGP adéquat soit installé avant d'installer votre carte graphique.* Merci de consulter le site Internet du fabricant du circuit de carte mère (« Chipset ») afin de trouver le pilote AGP adapté.
- Si vous aviez une autre carte graphique dans votre système, il est nécessaire de désinstaller ses anciens pilotes (« Ajout/Suppression de programmes » dans le panneau de configuration). Le système devrait redémarrer après la suppression des anciens pilotes.
- Si la carte graphique précédente avait installé un quelconque logiciel (par ex. : logiciel DVD, applications multimédia, etc...) il doit aussi être supprimé.

Installé votre carte graphique TACHYON

1. Eteignez votre ordinateur et moniteur. Déconnecter le câble du moniteur à l'arrière de l'ordinateur.
2. Démontez le capôt de l'ordinateur. *N'oubliez de vous décharger de toute électricité statique en touchant une partie métallique du châssis de votre ordinateur.*
3. Enlever la carte graphique existante (si besoin). Ne perdez pas la vis. *Si votre ordinateur dispose d'une carte graphique embarquée sur la carte mère, vous devez la désactiver. Pour plus d'information reporter vous à la documentation de votre ordinateur.*
4. Repérer l'emplacement AGP sur votre carte mère. Aligner la carte graphique Tachyon avec l'emplacement AGP. Appuyer fermement jusqu'à ce que la carte soit entièrement insérée. Remonter la vis correctement.
5. Si vous avez une carte graphique des séries Tachyon G9800/G9700/G9500, vous devez maintenant enficher le connecteur électrique. Il est recommandé de disposer d'une alimentation électrique d'au moins 300W (ou plus) pour un fonctionnement optimal.
 - Enlever le câble électrique du disque dur
 - Relier le connecteur **A** du câble d'extension à la carte graphique Tachyon (Le câble devrait déjà être connecté.)
 - Relier le connecteur **B** au connecteur de l'alimentation
 - Relier le connecteur **C** au connecteur électrique du disque dur.



5



6

6. Enfiler le câble du moniteur à la carte. Si vous essayez de relier deux moniteurs analogiques (CRT), connecter au préalable le convertisseur DVI-I / VGA au port DVI de votre carte.
7. Démarrez votre ordinateur et votre moniteur

Installation du pilote de votre carte Graphique TACHYON

1. Windows® devrait exécuter l'«Ajout de nouveau matériel» pour installer les pilotes VGA. Suivre les instructions d'identification du nouveau matériel. Appuyer sur **Suivant** . Appuyer sur **Terminer**.
2. Si vous utilisez Windows® 9X ou ME, vous devrez Microsoft® DirectX® 8.1 (ou supérieur) **AVANT** d'installer le pilote graphique.
 - Insérer le CD-ROM des pilotes (« Driver CD ») dans votre lecteur de CD-ROM.
 - Si Windows® NE le lance PAS automatiquement, cliquer sur **démarrer** puis **Exécuter**. Taper **D:\TyanSoft.exe** (Si **D** n'est pas lecteur de CD-ROM, substituer avec la bonne lettre.) Cliquer sur **OK**.
 - Cliquer sur « **Install Software** ». Cliquer sur « **DirectX** », et l'installation démarrera. Suivez bien soigneusement les instructions Cliquer sur **OK** to reboot system.
3. Vous êtes prêt pour installer le pilote graphique..
 - Insérer le CD-ROM des pilotes (« Driver CD ») dans votre lecteur de CD-ROM.
 - Si Windows® NE le lance PAS automatiquement, cliquer sur **démarrer** puis **Exécuter**. Taper

4. Pour finir, vous devrez installer le panneau de contrôle ATI.
 - Insérer le CD-ROM des pilotes (« Driver CD ») dans votre lecteur de CD-ROM.
 - Si Windows® NE le lance PAS automatiquement, cliquer sur **démarrer** puis **Exécuter**. Taper **D:\TyanSoft.exe** (Si **D** n'est pas lecteur de CD-ROM, substituer avec la bonne lettre.) Cliquer sur **OK**.
 - Cliquer sur « **Install Software** ». Cliquer sur « **Graphics Device Driver** ». Cliquer sur le produit (par ex. G9700 PRO) que vous désirez installer. Cliquer sur le bon système d'exploitation, et l'installation démarrera. Suivez bien soigneusement les instructions.
 - Maintenant vous êtes prêt à redémarrer le système

Support technique pour la carte graphique Tachyon

- Pour de l'information concernant les produits, les pilotes, les tests produits, les manuels ainsi que la Foire Aux Questions (FAQ), merci de vous rendre sur notre site internet : www.tyan.com.
- Pour contacter un représentant TYAN pour une assistance technique, merci d'envoyer un email à tachyon@tyan.com.