



Philips
Télécommande

SBCRP520

Télécommande TV de remplacement Philips

Idéale pour remplacer les télécommandes TV Philips produites après 1980 (RC5 et 6)

S'installe en tout point de la maison

- Télécommande 2 en 1 pour TV, magnétoscope, lecteur DVD ou DVD Recorder.

Une procédure d'installation d'une simplicité remarquable

- Conçu pour les équipements Philips
- Les piles sont incluses pour une utilisation immédiate
- Pour répondre à vos questions ou délivrer une assistance

Une simplicité d'utilisation remarquable

- Touche Maj pour accéder aux fonctions secondaires

PHILIPS

Caractéristiques techniques

Fonctionnalités

- Touche Copie
- Langues prises en compte: EN/FR
- Manuel - langues disponibles: EN/FR/DE/NL/ES/IT/PT/SV/FI
- Nombre de touches: 32
- Programmé pour les app. Philips
- Approbations de conformité: Marquage « CE »
- Résistant aux éclaboussures
- Télétexte - améliorations: Fast Text
- Fonctions TV: Programme suivant/précédent, Réglage du volume, fonction silence, Marche/veille, Touches numériques, Sélection audio/vidéo, externe, Commandes accessibles par menu, Réglage luminosité/couleur, Touches Télétexte, Touches Fast Text, Programme précédent, 16/9
- Base de données codes IR universels: Téléviseur, Magnétoscope
- Fonctions magnétoscope: Touches transport (6), ShowView, VCR Plus, Commandes accessibles par menu

Accessoires

- Pile: Oui. Pile 1,5 V R03/AAA

Dimensions

- Dimensions du blister (LxPxH): 148 x 280 x 28 mm
- Dimensions du carton (LxPxH): 290 x 190 x 155
- Plié: Carton autour du blister
- Matériaux: PET recyclé A

Alimentation

- Autonomie des piles: 12

Fonctions infrarouges

- Distance de fonctionnement: 7 m
- Voyants LED de transmission: 1
- Angle de transmission: 90 degré

Points forts du produit

Télécommande 2 en 1

Remplacez deux télécommandes par une seule qui permet de faire fonctionner le téléviseur, le magnétoscope ou le lecteur DVD, quel que soit le modèle ou la marque.

Préprogrammé pour Philips

Si vous utilisez un appareil Philips, vous n'avez pas besoin de programmer votre télécommande universelle car toutes les touches sont prédéfinies pour Philips.

Piles fournies

Inutile d'acheter des piles pour votre première utilisation. Vous pouvez utiliser votre télécommande universelle juste après l'avoir déballée.

Ligne de service URC

En cas de problème ou de question concernant votre télécommande universelle ou si une touche de fonction de votre télécommande d'origine n'est pas couverte par la bibliothèque de code intégrée, contactez le service d'assistance. Il est disponible 7 jours sur 7.

Fonctionnalité accrue

Grâce à la touche Maj, chaque touche dispose de deux fonctions, ce qui renforce la fonctionnalité de votre télécommande.



Date de publication
2006-07-07

Version: 1.0

12 NC: 9082 100 00509
EAN: 87 10101 67781 1

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

www.philips.com