

Philips
Télécommande



RC477

Permet de commander votre appareil à distance

Appuyez sur les touches pour commander rapidement et facilement votre appareil.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Renovez facilement votre produit avec des pièces d'origine Philips

PHILIPS

Caractéristiques

Pièce remplaçable

- Adapté aux types de produits: 19PFL3404/12, 19PFL3404/60, 19PFL3404D/05, 19PFL3404D/12, 19PFL3404H/12, 19PFL3405/12, 19PFL3405H/12, 22PFL3404/12, 22PFL3404/60, 22PFL3404D/05, 22PFL3404D/12, 22PFL3405/12, 22PFL3405/60, 22PFL3405H/12, 26PFL3404/12, 26PFL3404/60, 26PFL3404D/05, 26PFL3404D/12, 26PFL3404H/12, 26PFL3405/12, 26PFL3405/60, 26PFL3405H/12

12, 32PFL3404/12, 32PFL3404/60, 32PFL3404D/12, 32PFL3404H/12, 32PFL3614/12, 32PFL5404/60, 42PFL3604/12, 42PFL3604/60, 42PFL3604D/12, 42PFL3604H/12, 42PFL3605/12, 42PFL3605/60, 42PFL3605H/12, 42PFL3704/12, 47PFL3605H/12, 47PFL3605H/60

- Adapté aux types de produits: 32PFL3605/12, 32PFL3605/60, 32PFL3605H/12

Points forts

Rénovation facile avec des pièces de rechange

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.



Date de publication
2016-05-10

Version: 1.0.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com