






Moulinex®

SUBITO





www.moulinex.com







* Selon modèle

1 PREMIERE UTILISATION





2 GRILLE PAIN









3 STOP

stop






4 RECHAUFFAGE VIENNOISERIES






* Selon modèle

5 RECHAUFFAGE



*Selon modèle

6 DECONGELATION



* Selon modèle

7 NETTOYAGE

