


Guide de démarrage rapide du moniteur LCD Acer

Importantes instructions de sécurité

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes.

- 1 Pour nettoyer l'écran du moniteur LCD :
  - Éteignez le moniteur LCD et débranchez le cordon d'alimentation.
  - Vaporisez une solution de nettoyage sans solvant sur un chiffon et essuyez doucement l'écran.
- 2 Ne placez pas le moniteur LCD près d'une fenêtre. L'exposition du moniteur à la pluie, l'humidité ou la lumière de soleil peut l'endommager sérieusement.
- 3 N'appliquez pas de pression sur l'écran LCD. Une pression excessive peut endommager de façon permanente l'écran.
- 4 N'enlevez pas le couvercle et n'essayez pas de réparer l'unité vous-même. Seul un technicien agréé est habilité à effectuer des réparations.
- 5 Stockez l'écran LCD dans une pièce dont la température est comprise entre -20° et 60°C (-4° et 140°F). Stocker le moniteur LCD dans un environnement dont les températures sont hors plage, peut l'endommager de façon permanente.
- 6 Débranchez immédiatement votre moniteur et appelez un technicien agréé dans les situations suivantes :
  - Le câble signal reliant le moniteur au PC est éraillé ou endommagé.
  - Du liquide a coulé sur le moniteur LCD ou le moniteur a été exposé à la pluie.
  - Le moniteur LCD ou le bâti est endommagé.

Contenu du coffret




Fixation du moniteur à la base

- 1 Sortez la base du moniteur de l'emballage et placez-la sur un plan de travail stable et de niveau.
- 2 Sortez le moniteur de l'emballage.
- 3 Alignez le bouton de libération au bas du moniteur avec la fente correspondante au bas de la base. Un 'clik' signifie que la fixation du moniteur sur la base est correcte.

Connexion du moniteur à l'ordinateur

- 1 Éteignez votre ordinateur et débranchez le cordon d'alimentation.
- 2 Branchez le câble signal sur la prise d'entrée VGA et/ou DVI-D/DP (en option) du moniteur, et la fiche de sortie VGA et/ou DVI-D/DP (en option) de la carte graphique sur l'ordinateur. Serrez ensuite les vis à serrage à main du connecteur du câble signal.
- 3 En option : Branchez le câble audio entre la prise d'entrée audio (AUDIO IN) du moniteur LCD et le port line-out de l'ordinateur.
- 4 Branchez le câble USB (Optionnel). Connectez le câble USB 3.0 au port pour une recharge rapide. Connectez le câble USB 3.0 au port.
- 5 Insérez le câble d'alimentation du moniteur dans le port alimentation, à l'arrière du moniteur.
- 6 Branchez les cordons d'alimentation de votre ordinateur et de votre moniteur dans la prise de courant la plus proche.



Commande externes

1&2		Marche/Arrêt	Permet d'allumer ou d'éteindre l'écran. Le voyant bleu indique que l'écran est sous tension. Le voyant orange indique que l'écran est en mode attente/ économie d'énergie.
3&4	</>	Moins / Plus	Si le menu OSD est à l'état actif, appuyez sur les boutons <b>Moins</b> ou <b>Plus</b> pour passer en revue les options du menu OSD. Si le menu OSD est à l'état inactif, appuyez sur les boutons <b>Moins</b> ou <b>Plus</b> pour ajuster le volume. <b>(En option)</b>
5	Menu	Fonctions OSD	Appuyez sur ce bouton pour afficher le menu OSD Appuyez à nouveau sur ce bouton pour valider une sélection dans le menu.
6	Auto	Auto	Si le menu OSD est à l'état actif, appuyez sur <b>Auto</b> pour quitter l'OSD. Une fois le menu OSD inactif, appuyez sur <b>Auto</b> : le moniteur va automatiquement optimiser la position de l'affichage, sa mise au point et son horloge.
7		Quitter:	<div><div>a</div><div>b</div></div> <div><div>lorsque le menu OSD est à l'état actif, ce bouton agit comme une touche Quitter. (quitter le menu OSD).</div><div>Lorsque le menu OSD est à l'état inactif, appuyez sur ce bouton pour sélectionner un mode scénario.</div></div>

Avis concernant les Réglementations et la Sécurité

Notices FCC

Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux limites pour les appareils numériques de Classe B, conformément à l'Article 15 des Règlements FCC. Ces restrictions sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences indésirables lorsque l'appareil est utilisé dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions, peut provoquer des interférences dans les communications radio. Cependant, rien ne garantit qu'aucune interférence ne se produise dans certaines installations particulières. Si cet équipement provoque des interférences indésirables avec les réceptions radio et TV (ce que vous pouvez déterminer en allumant et en éteignant l'appareil), nous vous conseillons vivement d'y remédier en prenant l'une des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'appareil sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour de l'aide.

Déclaration de conformité CE

Par la présente, Acer Inc. déclare que cet écran LDC est conforme aux principales exigences et autres dispositions pertinentes de la Directive CEM 2004/108/EC ; de la Directive Basse tension 2006/95/EC, de la Directive RoHS 2011/65/EU et la Directive 2009/125/EC établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie.

Avis : câbles blindés

Toutes les connexions avec d'autres appareils informatiques doivent être effectuées à l'aide de câbles blindés pour rester conforme aux règlements CEM.

Avis : Périphériques

Seuls les périphériques (appareils d'entrée/sortie, ports, imprimantes, etc.) approuvés conformes aux limites de la Classe B peuvent être connectés à cet équipement. Son utilisation avec des appareils non certifiés risque de provoquer des interférences dans les réceptions radio et TV.

Mise en garde

Tous les changements ou les modifications non expressément approuvés par le constructeur peuvent annuler le droit de l'utilisateur, qui est accordé par la Commission de Communications Fédérale, à utiliser ce produit.

Conditions de Fonctionnement

Cet appareil est conforme aux dispositions de la section 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Avis : Pour les utilisateurs canadiens

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)


Élimination des équipements usagés par l'utilisateur, dans les habitations privées de l'Union Européenne



La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne devez pas mettre ce produit au rebut avec vos déchets ménagers. Vous êtes en effet responsable de l'évacuation de vos équipements usagés et tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés. La collecte et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettront de préserver les ressources naturelles et de garantir que ces équipements seront recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, veuillez contacter votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Message d'avertissement pour le champ magnétique

Certains appareils électroniques comme les disques durs, périphériques USB, ordinateurs, tablettes, ordinateurs portables, téléphones portables, montres, écouteurs, haut-parleurs, cartes de crédit, cartes d'identité magnétiques, etc. sont sensibles aux champs magnétiques et peuvent être endommagés de façon permanente ou temporairement désactivés s'ils sont exposés à un champ magnétique qui est trop fort. Les appareils électroniques ne doivent pas être mis à proximité ou directement sur la surface magnétique du socle du moniteur.



SPÉCIFICATIONS

Écran LCD	Système d'entraînement	LCD couleur TFT
	Taille	24" W(61cm)
	Pas de masque	0.276mm(H) x 0.276mm(V)
	Luminosité	250cd/m² (Type)
	Contraste	100,000,000:1Max. (ACM)
	Angle de vue	170° (H) 160° (V) (CR=10)
	Temps de réponse	5 ms (Sous/Hors)
	Type de panneau	TN
	Vidéo	Interface analogique R, V, B
	Fréquence horizontale	30KHz – 80KHz
Couleurs affichées	Fréquence verticale	55-75Hz
		16.7M couleurs
	Fréquence de balayage	180MHz
	Résolution maximale	1920 x 1080@60Hz
	Plug & Play	VESA DDCCI/DDC2B
Consommation électrique @200cd/m²	Mode Activé	20.9W(typ.)
	Mode veille	0.45W(typ.)
	Désactivé/ Mode Veille	0.35W(typ.)
Connecteur d'entrée		D-Sub DVI-D 24 broches (Uniquement sur le modèle à double entrée) DisplayPort 19 broches (Uniquement sur le modèle DP) USB Hub / USB3.0 x 4 (Uniquement sur le modèle USB Hub)
Signal vidéo d'entrée		Analogique :0,7 Vp-p(standard), 75 OHM, Positif Signal numérique (uniquement sur le modèle à double entrée) Signal DP (seulement pour le modèle avec une entrée DP)
Haut-parleur		2W x 2(Uniquement sur le modèle Audio-Input)
Taille maximale de l'écran		Horizontalement:531mm Verticalement:299mm
Source d'alimentation		100-240V~, 50/60Hz
Environnement		Température de fonctionnement : 5°C à 35°C Température de stockage : -20°C à 60°C Humidité en fonctionnement : 10% à 85%
Dimensions		567 (L) x 385.5–535.5(H) x 221.2(P)mm
Poids (poids net)		6.09kg l'unité (net)
Spécifications de Mécanisme		Pente: -5° à 35° L'inclinaison de 35 degrés ne peut être offerte qu'au plus haut point pour l'angle d'élévation. Faire pivoter: +60° à -60° Éminence réglage: 0mm à 150mm Pivot: 0° à 90° Détachable pied être situé: embase du pied détachable avec libération de la vis
Extérieur Commandes :	Commutateur/Bouton	Bouton marche/arrêt Régler automatique/Quitter Gauche (<)/Droite (>) Empowering Key/Quitter MENU/ENTRÉE
	Fonction	Contraste Luminosité ACM Activé/ désactivé Mise au point Horloge Position horizontale Position verticale Couleur (chaude) Couleur (froide) Température de couleur RVB Langue Délai d'attente OSD Configuration automatique (uniquement sur le modèle à entrée analogique) Sélection du signal d'entrée (uniquement sur le modèle à double entrée) DDCCI Activé/Désactivé Information écran Réinitialiser Quitter

\* Ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Conformité réglementaire



Trouver les manuels et autres documents pour votre produit Acer sur le site Web Acer de support officiel.