

## Sigurnosne upute

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih uputa tijekom povezivanja i korištenja monitora:


- Nazivni podaci monitora moraju odgovarati izmjeni čnom naponu vaše mreže.
- Monitor smjestite u blizinu električne utičnice.
- Monitor postavite na stabilnu površinu. Oprezno rukujte s monitorom. Zaslon se može oštetiti u slučaju pada, oštrog udarca ili dodirivanja oštrim ili abrazivnim predmetom.
- Monitor smjestite u područje s niskom razinom vlage i bez prasmine.
- Nikad ne koristite monitor ako je kabel za napajanje monitora ošte čen. Ne postavljajte predmete na kabel za napajanje i smjestite ga tako da sprije čite spoticanje.
- Nikad ne umećite metalne predmete u otvore monitora. To može izazvati opasnost od elektri čnog udara.
- Da biste spriječili električni udar, nikada ne dodirujte unutrašnjost monitora. Ku čiste monitora smije otvarati samo stručna osoba.
- Monitor iz električne mreže isključuje povlačenjem utikača. Nikad ne povlačite kabel.
- Na kućištu monitora nalaze se otvorovi za ventilaciju. Da biste sprije čili pregrijavanje, nikada ne blokirajte i ne prekrivajte te otvore. Stovše, nemjote koristiti monitor na krevetu, sofi, sagu ili drugim mekanim površinama. Time možete blokirati otvore za ventilaciju s donje strane monitora. Ako monitor smjestite u ormar za knjige ili drugi zatvoreni prostor, osigurajte pravilnu ventilaciju.
- Ne izlazite monitor padalina i ne koristiti ga u blizini vode. Ako se monitor slu čajno smoči, izvucite kabel iz utičnice i odmah se obratite ovlaštenom dobavlja ču. Ku čiste monitora možete po potrebi očistiti vlažnom krpom. Prije čišćenja izvucite kabel za napajanje monitora iz utičnice.
- Ako monitor ne radi normalno, posebice ako ispušta neuobi čajene zvukove ili miris, izvucite kabel za napajanje monitora iz utičnice i obratite se ovlaštenom dobavlja ču ili servisnom centru.

## Povezivanje monitora s računalom

1. 1-1 Povezivanje videokabela
  - a. Monitor i računalo moraju biti isključeni iz napajanja (OFF).
  - b. Prikluje ćete VGA videokabel na računalo.
- 1-2 Povezivanje digitalni kabel (samo za modele s dvostrukim ulazom)
  - a. Monitor i računalo moraju biti isključeni iz napajanja (OFF).
  - b. Jedan kraj 24-pinskog DVI kabela prikljuje ćete sa stražnje strane monitora, a drugi kraj prikljuje ćete na priključenu računalu.
2. Prikluje ćete audiokabel(Samo za modele s audioulazom) (Opcija).
3. Prikluje ćivanje kabela za napajanje
 

Prikluje ćete kabel za napajanje na monitor i na pravilno uzemljenu izmjenienu utičnicu.
4. Ukljuje ćivanje monitora i računala
 

Prvo ukljuje ćete monitor, a potom i računalo.  
Taj raspored je veoma važan.
5. Ako monitor i dalje ne radi pravilno, pokušajte dijagnosticirati problem prema uputama iz odjeljka "Otklanjanje poteškoća".



## Savjeti za otklanjanje poteškoća

### Nema napajanja - Indikator napajanja monitora je isključen.

Provjerite je li kabel za napajanje potpuno umetnut u priključnicu monitora i električnu utičnicu.

Provjerite ispravnost električne utičnice priključivanjem ispravnoga električnog uređaja, npr. svjetiljke.

Prikluje ćete drugi kabel za napajanje na monitor. U tu se svrhu možete poslužiti kabelom za napajanje na čunala.

### Nema slike - Indikator napajanja monitora je uključen, ali nema slike na zaslonu.

Provjerite je li video priključak pravilno priključen na računalo.

Provjerite je li računalo uključeno i radi li ispravno.

Izključite monitor i provjerite komkontakte video kabela. Kontakti ne smiju biti iskrivljeni.

### Detalji o radu

Molimo pogledajte korisni čki priručnik na CD-ROM-u priloženom uz monitor