

1

ENG: Install the software.
 PTB: Instale o software.
 FRA: Installez le logiciel.
 ITA: Installare il software.
 PTG: Instale o software.
 ESP: Instale el software.

2


ENG: Plug the webcam into a powered USB port.
 PTB: Conecte a webcam a uma porta USB com alimentação.
 FRA: Branchez la webcam sur un port USB.
 ITA: Collegare la webcam a una porta USB attiva.
 PTG: Ligue a Webcam a uma porta USB activa.
 ESP: Enchufe la cámara Web en un puerto USB conectado.

3

ENG: Position the webcam on a flat surface, or hang it from a flat monitor.
 PTB: Coloque a webcam em uma superfície plana ou sobre um monitor de tela plana.
 FRA: Placez la webcam sur une surface plane ou fixez-la sur un moniteur à écran plat.
 ITA: Posizionare la webcam su una superficie piana oppure fissarla a un monitor piatto.
 PTG: Coloque a Webcam numa superfície plana ou num monitor de ecrã plano.
 ESP: Coloque la cámara Web en una superficie plana o cuélguela de un monitor plano.

?

ENG: Start > All Programs > Microsoft LifeCam > **LifeCam Help**.
 PTB: Iniciar > Todos os programas > Microsoft LifeCam > **Ajuda da LifeCam**.
 FRA: Démarrer > Tous les programmes > Microsoft LifeCam > **Aide de LifeCam**.
 ITA: Start > Tutti i programmi > Microsoft LifeCam > **Guida LifeCam**.
 PTG: Iniciar > Programas > Microsoft LifeCam > **Ajuda do LifeCam**.
 ESP: Inicio > Todos los programas > Microsoft LifeCam > **Ayuda de LifeCam**.



ENG: Troubleshooting: 1) Ensure the software is installed. 2) Ensure the USB port is powered. 3) Try a different USB port directly on the computer.

PTB: Solução de problemas: 1) Verifique se o software foi instalado. 2) Verifique se a porta USB recebe alimentação. 3) Tente outra porta USB no computador.

FRA: Dépannage : 1) Vérifiez que le logiciel est installé. 2) Vérifiez que le port USB est alimenté. 3) Essayez un autre port USB de l'ordinateur.

ITA: Risoluzione dei problemi: 1) Verificare che il software sia installato. 2) Verificare che la porta USB sia attiva. 3) Provare a collegare la webcam a un'altra porta USB sul computer.

PTG: Resolução de problemas: 1) Certifique-se de que o software está instalado. 2) Certifique-se de que a porta USB está activa. 3) Tente utilizar uma porta USB diferente directamente no computador.

ESP: Solución de problemas: 1) Asegúrese de que el software está instalado. 2) Asegúrese de que el puerto USB está conectado. 3) Pruebe con otro puerto USB del equipo.

ENG: 4) Ensure the lens is not covered. 5) Point the camera at your subject and adjust the lighting. See on-screen Help for more information.

PTB: 4) Verifique se a lente não está coberta. 5) Aponte a câmara para o objeto desejado e ajuste a iluminação. Consulte a Ajuda na tela para obter mais informações.

FRA: 4) Vérifiez que l'objectif n'est pas obstrué. 5) Dirigez la webcam vers votre sujet et réglez l'éclairage. Pour plus d'informations, consultez l'aide à l'écran.

ITA: 4) Verificare che l'obiettivo non sia coperto. 5) Puntare la webcam sul soggetto e regolare la luminosità. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida in linea.

PTG: 4) Certifique-se de que a lente não está tapada. 5) Aponte a câmara na direcção do objecto pretendido e ajuste a iluminação. Consulte a Ajuda apresentada no ecrã para obter mais informações.

ESP: 4) Asegúrese de que la lente no está cubierta. 5) Dirija la cámara al objeto y ajuste la iluminación. Consulte la Ayuda en pantalla para obtener más información.

ENG: For complete product information, read onscreen Help. For the latest information and updates, go to www.microsoft.com/hardware.
 ⚠ For important safety information, see the Product Guide.

PTB: Para obter as informações completas sobre o produto, leia a Ajuda na tela. Para obter as últimas informações e atualizações, vá a www.microsoft.com/hardware.
 ⚠ Para informações importantes sobre segurança, consulte o guia do produto.

FRA: Pour plus d'informations sur le produit, consultez l'aide à l'écran. Pour obtenir les informations et mises à jour les plus récentes, consultez le site Web www.microsoft.com/hardware.
 ⚠ Pour obtenir les informations importantes sur la sécurité, consultez le guide produit.

ITA: Per informazioni complete sul prodotto, leggere la Guida in linea. Per informazioni più recenti e per gli aggiornamenti, visitare il sito www.microsoft.com/hardware.
 ⚠ Per informazioni importanti sulla sicurezza, vedere la guida del prodotto.

PTG: Para obter informação completa acerca do produto, leia a Ajuda no ecrã. Para obter as informações mais recentes e atualizações do produto, visite o Web site www.microsoft.com/hardware.
 ⚠ Para obter importantes informações de segurança, consulte o Manual do Produto.

ESP: Para obtener información completa sobre el producto, lea la Ayuda en pantalla. Para obtener la información más reciente y actualizaciones, vaya a www.microsoft.com/hardware.
 ⚠ Para obtener información importante sobre seguridad, consulte la guía del producto.



www.microsoft.com/hardware

ENG: Microsoft® LifeCam with software
 PTB: Microsoft® LifeCam com software
 FRA: Microsoft® LifeCam et son logiciel
 ITA: Microsoft® LifeCam con software
 PTG: Microsoft® LifeCam com software
 ESP: Microsoft® LifeCam con software

