



## NOTICE D'INSTALLATION

- Insérez votre carte mémoire à l'emplacement prévu par votre appareil photo numérique. Telle une pellicule, elle permet de stocker un nombre plus ou moins important de photos. Retirez-la avec précaution après usage.
- Le transfert des photos stockées sur vos cartes mémoires à votre ordinateur portable, Mac ou PC se fait en un clin d'oeil. Insérez tout simplement votre carte mémoire dans le lecteur externe ou dans votre adaptateur. Vérifiez qu'elle est bien enfoncée.
- Si vous possédez un adaptateur, introduisez ensuite la carte mémoire et l'adaptateur dans le lecteur disquette de votre PC ou Mac (version Smart Media) ou sur le support PCMCIA de votre portable (version Compact Flash & Smart Media).

## PRECAUTIONS PREALABLES

L'électricité statique peut endommager les composants électroniques de votre carte mémoire. Aussi, nous vous invitons à suivre les indications suivantes avant de procéder à l'installation :

Ne retirez la carte mémoire de son emballage antistatique qu'au dernier moment.

Touchez un objet métallique en contact avec le sol avant toute manipulation de la carte mémoire.

Manipulez délicatement la carte mémoire et l'adaptateur.

Évitez tous chocs ou torsions. Évitez l'humidité et toute exposition aux rayons directs du soleil.

## CONFIGURATION DE VOTRE ORDINATEUR

La carte mémoire et l'adaptateur que vous avez inséré dans le lecteur de disquette de votre PC, Mac ou port PCMCIA de votre ordinateur portable, seront reconnus comme un disque dur.

Pour paramétrer votre Carte Compact Flash MemUp, double cliquez sur l'icône Système puis Disque Dur de votre ordinateur sous Windows.

L'icône de la carte Mémoire est automatiquement reconnu par la plupart des ordinateurs Apple.

## GARANTIE 3 ANS MEMUP

Les cartes mémoires sont soumises à des tests qualitatifs des plus rigoureux. Si cependant un dysfonctionnement se produisait, nous nous engageons à remplacer toute pièce défectueuse par échange standard dans la limite de notre garantie de 3 ans.

**Attention :** La garantie ne s'applique pas en cas d'installation ou d'utilisation inappropriée, d'une modification, d'une maintenance inadéquate ou d'une détérioration de la mémoire.

