



SECURITY LOCK CABLE

CABLE ANTI-VOL

CABLE ANTIVOL

Protégez votre ordinateur portable contre le vol.

- Câble en acier (longueur 180 cm, Ø5 mm).
 - Troussau de 3 clés.
 - Serrure en T adaptée à tous les portables.
 - Verrouillage simplifié.
- 1) Bouchez le câble autour d'un élément inamovible (photo 1).
 - 2) Fixez le verrou à l'encoche appropriée du portable.
 - 3) Pour fermer vissez le verrou d'un 1/4 de tour même sans la clé.
Pour ouvrir introduisez la clé et dévissez.

CABLE ANTIRROBO

Proteja su ordenador portátil contra el robo.

- Cable en acero (longitud 180 cm, Ø5 mm).
 - Manojo de 3 llaves.
 - Cerrojo en T adaptado a todos los portátiles.
 - Bloqueo simplificado.
- 1) Sujete el cable alrededor de un elemento inamovible (foto 1).
 - 2) Fije el cerrojo en la ranura apropiada del portátil.
 - 3) Para cerrarlo atornille el cerrojo de un 1/4 de vuelta incluso sin la llave.
Para abrir introduzca la llave y destornillelo.

CAVO ANTIFURTO

Per proteggere il vostro laptop dai furti.

- Cavo d'acciaio (lunghezza 180 cm, Ø5 mm).
 - Mazzo con tre chiavi.
 - Serratura a T compatibile con ogni tipo di laptop.
 - Chiusura semplificata.
- 1) Chiudere il cavo intorno ad un elemento inamovibile (foto 1).
 - 2) Fissare il chiavistello nell'apposita fessura del laptop.
 - 3) Per chiudere, avitare il chiavistello d'un 1/4 di giro, anche senza la chiave.
Per aprire, introdurre la chiave e svitare.

CABO ANTIROUBO

Proteja o seu portátil contra o roubo.

- Cabo em aço (comprimento 180 cm, Ø5 mm).
 - Fechadura em T adaptada a todos os portáteis.
 - De Fácil bloqueio.
- 1) Prender o cabo à volta de um elemento inamovível (foto 1).
 - 2) Fixar a tranca no encaixe apropriado do portátil.
 - 3) Para fechar, apertar a tranca 1/4, mesmo sem chave.
Para abrir, introduzir a chave e despertar.

SECURITY LOCK CABLE

Protect your notebook against theft.

- Steel cable (length 180 cm, Ø5 mm).
 - Bunch of 3 keys.
 - T-shape lock adapted to all notebooks.
 - Easy-to-operate locking.
- 1) Loop the cable around an immovable object (photo 1).
 - 2) Insert lock pin into the security slot.
 - 3) To lock, twist the lock body a quarter round (even without the key).
To open insert key and twist lock body counter-wise.

DIEBSTAHLSCHUTZKABEL

Schützen Sie Ihren Laptop vor Dieben.

- Stahlkabel (Länge 180 cm, Ø5 mm).
 - Bund mit 3 Schlüsseln.
 - T-Schloss, für alle Laptops geeignet.
 - Vereinfachte Verriegelung.
- 1) Legen Sie das Kabel um ein Element, das nicht abnehmbar ist (Foto 1).
 - 2) Befestigen Sie das Schloss an der geeigneten Kerbe des Laptops.
 - 3) Zum Schließen schrauben Sie das Schloss um eine Vierteldrehung zu, auch ohne den Schlüssel. Zum Öffnen den Schlüssel anstecken und aufdrehen.

DIEFSTALBEVEILIGING

Om uw computer tegen diefstal te beschermen.

- Kabel van staal (lengte 180 cm, Ø5 mm).
 - Sleutelbos met drie sleutels.
 - Slot in T-vorm geschikt voor alle portable computers.
 - Eenvoudig vergrendelingssysteem.
- 1) Rol de kabel om een vast element heen (foto 1).
 - 2) Bevestig de grendel op de inkeping op de laptop.
 - 3) Om af te sluiten, de grendel 1/4 slag aanschroeven zelfs zonder sleutel.
Om te openen, de sleutel in het slot steken en losschroeven.

1



TnB online

http://www.t-nb.com

MCAV1



3 303170 026045

