

Chers parents,


Chez VTech®, nous sommes persuadés que nos enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que nos enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute confiance.

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Cot Cot Family** de **VTech®**. Félicitations ! **Cot Cot Family** est une adorable Maman poule, accompagnée de ses deux poussins qui suivent Bébé dans ses premiers pas. Bébé va écouter 5 joyeuses mélodies et découvrir ses premiers chiffres. Ce jouet rigolo favorise le développement psychomoteur de Bébé.




CONTENU DE LA BOITE

- **Cot Cot Family** : une poule et ses deux poussins détachables et encastrables
- Un manuel d'utilisation
- Une carte de garantie

IMPORTANT : pour la sécurité de l'enfant, se débarrasser de tous les produits d'emballage, tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie de ce jouet.

INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que **Cot Cot Family** est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous **Cot Cot Family** (en utilisant un tournevis).
3. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve à l'intérieur du compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles.



Mise en garde

Nous vous recommandons l'utilisation exclusive de piles alcalines pour des performances maximales. Nous déconseillons l'usage d'accumulateurs, appelés aussi piles rechargeables, car ils n'offrent pas la puissance requise.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec d'autres usagés.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

IMPORTANT : la face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).

Notes:

- Pour préserver la durée de vie des piles, **CotCot Family** s'arrête automatiquement après quelques minutes de non-utilisation. Pour remettre le jouet en marche, attacher l'un des poussins à l'arrière de Maman poule ou appuyer sur son bec..
- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des

fonctions électroniques, éteindre le jeu plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.

- Afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de déposer vos piles usagées dans les containers et points de collecte prévus à cet effet (de plus en plus de magasins et de grandes surfaces en disposent).



POUR COMMENCER A JOUER

1. Pour commencer à jouer, faire glisser le curseur sur le **Mode musical** (🎵) ou sur le **Mode vocal** (🐣).



2. Promener la poule à l'aide de la cordelette pour entendre l'une des 5 mélodies ou des effets sonores amusants et voir sa tête dodeliner !
3. Les poussins peuvent également être empilés sur Maman poule.
4. Pour éteindre le jeu, faire glisser le **curseur** sur la position **Arrêt** (🛑).

MODE VOCAL

1. Faire glisser le **curseur** sur le **Mode vocal** pour entendre des effets sonores amusants.
2. Appuyer sur le bec de la maman poule pour l'entendre dire « Numéro 1 ! »

3. Attacher le poussin bleu directement derrière pour l'entendre dire « Numéro 2 ! » ou attacher le petit poussin rouge à la poule pour entendre « Numéro 3 ! ».

MODE MUSICAL

1. Faire glisser le **curseur** sur le **Mode musical** pour entendre des effets sonores amusants suivis d'une des 5 mélodies.
2. Appuyer sur le bec de la maman poule ou attacher un poussin directement derrière elle pour entendre l'une des 5 mélodies.

ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Cot Cot Family**, utiliser simplement un linge légèrement humide.
- Eviter toute exposition prolongée de **Cot Cot Family** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Cot Cot Family** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

SERVICE CONSOMMATEURS

Pour toute information, n'hésitez pas à contacter notre service consommateurs :

Pour la France :

VTech Electronics Europe S.A.
2-6, rue du Château-d'Eau
B.P. 55
78362 Montesson Cedex
Tél. : 0820 06 3000 (0,12 €/min)
E-mail : vtech_conseil@vtechfrance.com

Pour le Canada :

VTech Electronics Canada Ltd.
#200 – 7671 Alderbridge Way
RICHMOND, B.C. V6X1Z9
Tél : 1 800 267 7377
Fax : (604) 73-1425