


**TORNADO**

Ce produit a été conçu dans le respect de l'environnement. Toutes les pièces plastiques sont marquées dans le but de les recycler.



**TORNADO**





**TORNADO**

**The Electrolux Group. The world's No.1 choice.**  
KITCHEN, CLEANING AND OUTDOOR APPLIANCES

2191240-30

**TORNADO**






**TORNADO**

Nous vous remercions d'avoir choisi un aspirateur Tornado. Pour garantir une satisfaction totale, lire attentivement ce mode d'emploi. A conserver pour s'y référer.

**TORNADO**

Tornado décline toute responsabilité concernant tous les dommages découlant d'une mauvaise utilisation de l'appareil ou en cas de modification de l'appareil. Tornado se réserve le droit de modifier l'aspect du produit et/ou les caractéristiques sans préavis. Tous les modèles présentés ne sont pas disponibles dans tous les pays. L'aspirateur Tornado et ses accessoires sont protégés dans le monde entier par des Brevets ou des Modèles Déposés.



**TORNADO**

CE

# Français

**Nous vous remercions d'avoir choisi un aspirateur Tornado. Pour garantir une satisfaction totale, lire attentivement ce mode d'emploi. A conserver pour s'y référer.**

**Ce mode d'emploi couvre toute la gamme des modèles Tornado. Il est donc possible que certains accessoires décrits ici ne soient pas compris dans votre modèle.**

**Tornado propose une gamme d'aspirateurs possédant des caractéristiques et des accessoires différents. Veuillez vous reporter au numéro du modèle lorsque vous lisez cette brochure.**



## Les accessoires de votre Tornado

-  Sacs à poussière
-  Tubes rallonge (x2) (suivant les modèles)
-  Tube télescopique (suivant les modèles)
-  Tuyau flexible avec réglage de débit d'air sur la poignée
-  Suceur combiné pour tapis et sols durs
-  Turbobrosse (suivant les modèles)
-  Suceur long
-  Petit suceur
-  Brosse meubles (suivant les modèles)
-  Petit porte-accessoires (suivant les modèles)
-  Grand porte-accessoires (suivant les modèles)



## Assurer votre sécurité

L'aspirateur Tornado est réservé uniquement à l'utilisation domestique et a été conçu pour assurer une sécurité et des performances maximales.

Veuillez suivre ces simples précautions :

-  L'aspirateur est en double isolation et ne doit donc pas être raccordé à la terre
-  L'aspirateur ne doit être utilisé que par des adultes
-  Toujours ranger l'aspirateur dans un endroit sec
-  Ne pas aspirer de liquides
-  Ne pas aspirer d'objets pointus
-  Ne pas aspirer de braises chaudes ou de mégots incandescents.  
Ne pas aspirer de poussières extrêmement fines (plâtre, ciment, cendres froides ou chaudes...).
-  Ne jamais aspirer à proximité de gaz inflammables
-  Éviter de tirer sur le cordon d'alimentation et vérifier régulièrement qu'il n'est pas endommagé
-  **A noter : Ne pas utiliser votre aspirateur avec un cordon endommagé. Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé par un centre service agréé. Cette intervention n'est pas prise en charge par la garantie.**
-  Débrancher l'appareil avant toute opération d'entretien
-  Toutes les révisions et réparations doivent être effectuées par le personnel des centres services agréés Tornado



## Mise en marche

- Vérifier que le sac à poussière et les filtres sont en place.
- Insérer le tuyau flexible jusqu'à ce que les cliquets s'enclenchent. (Appuyer sur les cliquets vers l'intérieur pour le dégager).
- Raccorder les tubes ou le tube télescopique sur la poignée du flexible et au suceur en les tournant d'un quart de tour. (Pour le démontage tirer sur les tubes en les faisant tourner.)
- Tirer sur le cordon d'alimentation et le brancher sur le secteur.  
L'aspirateur est équipé d'un enrouleur de câble, s'assurer que le câble n'est pas perdu avant l'utilisation. Appuyer sur la pédale pour enrouler.  
**A noter : Veuillez tenir la prise pour l'empêcher de vous heurter ou de heurter l'appareil.**
- Appuyer sur la pédale marche/arrêt pour la mise en marche de l'aspirateur.
- Pour réduire l'aspiration, ouvrir peu à peu l'ouverture sur la poignée du tuyau flexible. Pour les modèles équipés du variateur de puissance, il suffit d'appuyer sur la touche "1/4".

## Votre Tornado possède les caractéristiques suivantes :

- A  Cordon d'alimentation
- B  Pédale d'enrouleur de câble
- C  Variateur électronique de puissance (suivant les modèles)
- D  Variateur électronique de puissance à impulsions (suivant les modèles)
- E  Indicateur électronique de remplissage du sac à poussière (suivant les modèles)
- F  Prise pour brosse électrique (suivant les modèles)
- G  Indicateur mécanique de remplissage du sac à poussière (suivant les modèles)
- H  Connexion pour tuyau flexible
- I  Sécurité de présence du sac à poussière – empêche la fermeture du couvercle si le sac à poussière n'est pas en place
- J  Poignée de transport
- K  Cliquet d'ouverture du capot du compartiment sac à poussière
- L  Pédale marche/arrêt
- M  Position "parking" pour fixation de l'ensemble tube/suceur
- N  Position de rangement pour l'appareil
- O  Porte-accessoires (se fixe entre le flexible et le tube rallonge) avec rainure pour montage mural (suivant les modèles)
- P  Porte-accessoires (se fixe sur la poignée du flexible) (suivant les modèles)

## TORNADO

Electrolux L.D.A. - 43 avenue Félix Louat - 60300 SENLIS

Tel : 03 44 62 24 24 - Télécopieur : 03 44 62 23 94

www.tornado.fr SNC au capital de 150 000 Euros. - R.C.S. SENLIS B 409 547 585



## Comment obtenir les meilleurs résultats



**Moquettes :** Utiliser le suceur combiné avec le levier dans cette position.



**Sols durs :** Utiliser le suceur combiné avec le levier dans cette position.



**Tapis/rideaux/tissus légers :** Réduire la puissance d'aspiration. Utiliser le suceur combiné pour les tapis et le petit suceur pour les rideaux, les coussins etc.



**Lampes, tableaux et rayons de bibliothèque :** Utiliser la brosse meubles. (suivant les modèles)



**Espaces restreints :** Utiliser le suceur long pour les fentes, les coins et les radiateurs.



### Indicateur de remplissage de sac à poussière et changement du sac à poussière

Pour un fonctionnement optimal, il convient de changer le sac à poussière lorsqu'il est plein. Si le sac à poussière se rompt accidentellement dans l'aspirateur, il faut le faire nettoyer dans un centre service agréé Tornado. Cette intervention n'est pas prise en charge par la garantie. Vérifier régulièrement le sac à poussière et le remplacer lorsque cela est nécessaire. L'indicateur de

remplissage du sac à poussière deviendra rouge à mesure qu'il se remplit, et il sera complètement rouge lorsqu'il sera plein / l'indicateur électronique (sur certains modèles) clignotera toutes les demi-secondes lorsqu'il sera plein.



Pour vérifier le sac à poussière, l'appareil doit être branché, avec les accessoires raccordés et non en contact avec le sol.

L'indicateur de remplissage du sac à poussière peut indiquer que le sac est colmaté (de temps à autre ceci est causé par de la poussière très fine) ce qui entraîne une perte d'aspiration et peut provoquer une surchauffe. Si cela se produit, il convient de changer le sac à poussière même s'il n'est pas plein.

Il est déconseillé d'aspirer des poussières extrêmement fines (plâtre, ciment...)

#### Pour changer le sac à poussière :

- Dégager le cliquet pour retirer le couvercle. Avant de retirer le sac à poussière, plier la patte cartonnée afin de fermer l'orifice d'aspiration pour éviter que la poussière ne s'échappe.
- Enlever le sac à poussière.
- Mettre en place le sac neuf en le plaçant sur les ergots prévus à cet effet. Fermer le couvercle.

#### Nous recommandons de changer le sac à poussière :

- \* après l'utilisation d'une poudre de nettoyage pour moquette
- \* si une mauvaise odeur émane de l'aspirateur, les filtres devront aussi être changés.

**Note :** N'utiliser que des sacs à poussière et filtres:

Réf. MENALUX T185.



#### Sécurité de présence du sac à poussière

Afin d'éviter d'endommager l'aspirateur, ne jamais l'utiliser sans sac à poussière. Il est muni d'un dispositif de sécurité pour empêcher que le couvercle ne se referme sans sac à poussière. N'essayer pas de fermer le couvercle en forçant.



### Changer les filtres

Ceux-ci doivent être changés tous les cinq sacs à poussière.

Ne jamais utiliser l'aspirateur sans le filtre de protection du moteur.

#### Pour changer les filtres :

- Soulever le couvercle, enlever le sac à poussière et le filtre.
- Insérer le nouveau filtre, replacer le sac à poussière et fermer le couvercle. Les aspirateurs Tornado sont dotés aussi un microfiltre de sortie d'air.

#### Pour le changer :

- Enlever la grille pour accéder au filtre
- Insérer le nouveau filtre et replacer la grille.



## Gestion des pannes

**1. Alimentation :** Si le courant électrique n'arrive pas, débrancher l'appareil et vérifier les prises, le câble et les fusibles si nécessaire.

**2. Blocages/filtres sales :** L'aspirateur peut s'arrêter en cas de blocage grave ou si un ou des filtre(s) est/sont excessivement sale(s). Dans de tels cas, débrancher l'appareil et laisser le refroidir pendant 20-30 minutes. Enlever ce qui cause le blocage et/ou remplacer le/les filtres. Remettre l'appareil en marche.

Le débouchage des tuyaux flexibles bloqués n'est pas couvert par la garantie. Afin d'éviter les blocages et maintenir l'efficacité de l'aspiration, le suceur combiné doit être régulièrement nettoyé en utilisant la poignée du tuyau flexible. Pour les modèles équipés de la turbobrosse: débrancher l'appareil du secteur et examiner la turbobrosse pour vérifier qu'il n'y a pas de fils entremêlés dans le rouleau de la brosse. Enlever les fils en les coupant avec des ciseaux, en prenant soin de ne pas couper les poils de la brosse.

Veillez également vous reporter à la fin de cette brochure pour plus d'informations sur Tornado.

**3. Eau :** Si de l'eau est aspirée dans l'aspirateur, il est nécessaire de faire changer le moteur par un centre service agréé Tornado. Cette intervention n'est pas prise en charge par la garantie.

Si vous rencontrez des difficultés pour l'achat des sacs à poussière et des filtres, ou pour avoir l'adresse du Centre Service Agréé le plus proche de votre domicile, téléphonez au Service Conseil Consommateurs : **03 44 62 24 24** ou connectez vous à [www.tornado.fr](http://www.tornado.fr)

**TORNADO**

---