

Avant d'utiliser votre BLUETREK® SURFACE SOUND DUO pour la première fois, vous devez le recharger sans interruption pendant dix heures environ, jusqu'à ce que le voyant rouge s'éteigne. Veuillez vous reporter à la section "Charger le BLUETREK® SURFACE SOUND DUO" du présent manuel.

Introduction

Le BLUETREK® SURFACE SOUND DUO est un haut-parleur à panneau plat qui sert d'accessoire aux différentes oreillettes BLUETREK® se basant sur la technologie Bluetooth®. Pour la liste des oreillettes compatibles BLUETREK®, veuillez vous reporter à l'avant du paquet.

Le BLUETREK® SURFACE SOUND DUO possède sept boutons:

Bouton "TALK" (Conversation) (bouton principal)

Bouton "VOL+"


Bouton "VOL-"

Bouton "MUTE" (Silence)

Bouton "Redial or Reject" (Recomposer ou Rejeter), ou appel du premier numéro en mémoire

Bouton "Headset charging" (Charge de l'oreillette) ou appel du deuxième numéro en mémoire

Bouton "LED ON/OFF" (Marche/Arrêt indicateur) ou appel du troisième numéro en mémoire



Utiliser votre oreillette BLUETREK® avec le BLUETREK® SURFACE SOUND DUO

1. Veuillez vous assurer que l'oreillette est bien jumelée et connectée avec votre téléphone mobile Bluetooth® (veuillez vous reporter au Guide de mise en route de l'oreillette).
2. Branchez votre oreillette sur la prise du BLUETREK® SURFACE SOUND DUO ainsi qu'illustré dans la Figure 1. (Pour certains modèles, il est possible que vous ayez besoin de retirer le crochet d'oreille avant de placer l'oreillette dans le socle du chargeur.)




Figure 1

3. Allumez le BLUETREK® SURFACE SOUND DUO en soulevant le bras du micro.
4. L'appareil est prêt à être utilisé.

Note : Pour mettre une oreillette connectée au BLUETREK® SURFACE SOUND DUO en position 'on' ou 'off', appuyer durant 3 secondes sans relâcher la touche TALK du BLUETREK® SURFACE SOUND DUO. (Lorsque vous allumerez l'oreillette, vous devrez peut-être attendre quelques secondes pour que la connexion entre le casque et le téléphone mobile se réinitialise.)

Utilisation du BLUETREK® SURFACE SOUND DUO dans différents environnements.

Montage sur pare-soleil

Lorsque vous utilisez votre BLUETREK® SURFACE SOUND DUO en voiture, il suffit d'installer l'unité sur le pare-soleil à l'aide du clip, ainsi qu'illustré dans la Figure 2.




Figure 2

Utilisation comme haut-parleur

Ce produit est parfaitement portable et peut-être utilisé dans différent endroits comme haut-parleur, par exemple au bureau ou à la maison.

Il suffit de faire pivoter le bras du micro vers l'arrière ainsi qu'illustré dans la Figure 3 pour faire tenir l'unité debout.




Figure 3

Charger le BLUETREK® SURFACE SOUND DUO

Connectez le câble de mise en charge au chargeur de voiture et insérez le chargeur de voiture dans la prise de l'allume-cigare ainsi qu'illustré dans la Figure 4.




Figure 4

Vous pouvez aussi brancher le câble de mise en charge sur une prise USB.




Figure 5

En cours de charge, le voyant sur BLUETREK® SURFACE SOUND DUO s'allume en rouge. L'indicateur s'éteint lorsque l'unité est complètement rechargée. Cela prend environ quatre heures.

Lorsque l'indicateur lumineux de votre BLUETREK® SURFACE SOUND DUO clignote en rouge à intervalles réguliers, cela signifie que l'unité a besoin d'être rechargée.

Important:

- Si votre BLUETREK® SURFACE SOUND DUO est complètement rechargé, le voyant rouge ne s'allume pas lorsque l'unité est branchée sur le chargeur.
- Pour optimiser la longévité de la batterie, ne rechargez votre BLUETREK® SURFACE SOUND DUO à pleine capacité que lorsque la batterie est déchargée, car la durée de vie de la batterie est limitée à environ 500 cycles de mise en charge.
- Si vous laissez votre BLUETREK® SURFACE SOUND DUO allumé avec la batterie déchargée pendant une période prolongée, nous vous recommandons d'abord d'éteindre votre BLUETREK® SURFACE SOUND DUO avant de le recharger, et de le recharger pendant trois heures ou plus, jusqu'à ce que l'unité soit complètement rechargée. Il est possible que l'indicateur lumineux rouge ne s'allume qu'après plusieurs minutes.
- Ne chargez pas votre BLUETREK® SURFACE SOUND DUO pendant plus de 24 heures.
- L'utilisation de tout autre chargeur provoque automatiquement l'annulation de la garantie ; c'est strictement interdit, et cela risque d'être dangereux.

Recharger l'oreillette à partir de votre BLUETREK® SURFACE SOUND DUO

Si le niveau de la batterie de votre BLUETREK® est bas, le BLUETREK® SURFACE SOUND DUO la recharge automatiquement jusqu'à ce qu'elle soit à pleine charge, à condition que votre BLUETREK® SURFACE SOUND DUO soit rechargé et sous tension.

Pendant la mise en charge, le voyant rouge de l'oreillette s'allume ; il s'éteint une fois l'oreillette complètement rechargée.

Vous pouvez aussi charger l'oreillette manuellement en appuyant une fois sur le bouton ⚡ ainsi qu'illustré dans la Figure 6, alors qu'aucun appel n'est en cours. Lorsque vous appuyez sur le bouton ⚡, un bip sonore retentit.




Figure 6

Pour interrompre la mise en charge de l'oreillette, appuyez une fois sur le bouton ⚡ sur le BLUETREK® SURFACE SOUND DUO.

Allumer et éteindre le BLUETREK® SURFACE SOUND DUO

Allumer le BLUETREK® SURFACE SOUND DUO




Figure 7

Eteindre le BLUETREK® SURFACE SOUND DUO




Figure 8

Economie d'énergie – Marche/Arrêt des indicateurs









Figure 9

Pour économiser l'énergie, vous avez la possibilité d'éteindre les indicateurs orange en appuyant une fois sur le bouton . Lorsque vous appuyez sur ce bouton, un bip sonore retentit. Pour réactiver les indicateurs, appuyez de nouveau une fois sur le bouton .

Placer un appel

- . Vérifiez que le BLUETREK® SURFACE SOUND DUO et l'oreillette BLUETREK® sont bien en mode veille.
- . Composez un numéro sur votre téléphone mobile. La connexion audio est établie au bout de deux secondes environ.

Appeler l'un des numéros enregistrés dans votre oreillette

Appuyez sur le bouton ,  ou  pendant deux secondes jusqu'à ce vous entendiez un bip sonore, pour appeler respectivement le numéro enregistré dans votre oreillette sur la Position 1, 2 ou 3. (Pour l'enregistrement de ces numéros, veuillez vous reporter à la section "Enregistrement de vos numéros préférés" dans le manuel de l'utilisateur de votre oreillette). En fonction du modèle d'oreillette, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

Prendre un appel

Lorsque le BLUETREK® SURFACE SOUND DUO sonne, appuyez sur le bouton TALK (Conversation) pour prendre l'appel.

Mettre fin à un appel

Appuyez une fois sur le bouton TALK pour mettre fin à un appel en cours.


Régler le volume

Pour augmenter le volume en cours d'appel, appuyez sur le bouton "VOL+" sur le BLUETREK® SURFACE SOUND DUO.

Pour réduire le volume en cours d'appel, appuyez sur le bouton "VOL-" sur le BLUETREK® SURFACE SOUND DUO.

Réduire le micro au silence

Pour réduire le micro au silence en cours d'appel

En cours d'appel, appuyez une fois sur le bouton  (bouton MUTE – Silence) ainsi qu'illustré dans la Figure 10. Un indicateur rouge s'allume pour signaler que le BLUETREK® SURFACE SOUND DUO est en mode "MUTE" (Silence): vous pourrez entendre votre correspondant, mais lui ne pourra pas vous entendre.




Figure 10

Pour désactiver la fonction silence

Alors que le micro a été réduit au silence, appuyez une fois sur le bouton  (bouton MUTE).

Transférer un appel du BLUETREK® SURFACE SOUND DUO sur votre oreillette BLUETREK®

En cours d'appel, il suffit de débrancher l'oreillette de la prise du BLUETREK® SURFACE SOUND DUO.

Transférer un appel de l'oreillette BLUETREK® sur votre BLUETREK® SURFACE SOUND DUO

En cours d'appel, branchez votre oreillette sur la prise du BLUETREK® SURFACE SOUND DUO.

Mise en attente d'un appel

Lorsque vous entendez un signal d'appel en cours d'appel, appuyez sur le bouton TALK (Conversation) sur le BLUETREK® SURFACE SOUND DUO pendant environ trois secondes pour prendre le second appel et placer l'appel en cours en attente.

Pour basculer entre l'appel en cours et l'appel en attente, appuyez sur le bouton TALK du BLUETREK® SURFACE SOUND DUO pendant trois secondes environ.

Pour mettre fin à l'appel en cours et prendre l'appel en attente, appuyez une fois sur le bouton TALK du BLUETREK® SURFACE SOUND DUO.



Selon le téléphone que vous avez, il se peut que cette fonction ne soit pas disponible. Cependant, vous pouvez toujours prendre le second appel par le biais du clavier de votre téléphone.

Fonctions supplémentaires avec certains téléphones



Transférer un appel du BLUETREK® SURFACE SOUND DUO sur votre téléphone mobile ou de votre téléphone mobile sur le BLUETREK® SURFACE SOUND DUO

Pour transférer un appel actif entre le BLUETREK® SURFACE SOUND DUO et votre téléphone mobile, appuyez sur le bouton TALK du BLUETREK® SURFACE SOUND DUO pendant deux secondes environ.

Rejeter un appel

Pour rejeter un appel, appuyez une fois sur le bouton  sur le BLUETREK® SURFACE SOUND DUO. Lorsque vous appuyez sur le bouton , un bip sonore retentit.

Recomposer le dernier numéro

Alors qu'il n'y a pas d'appel entrant ou actif, appuyez une fois sur le bouton  sur le BLUETREK® SURFACE SOUND DUO. Lorsque vous appuyez sur le bouton , un bip sonore retentit.

Guide de dépannage

La première chose à faire lorsque vous êtes confronté à un problème que ce manuel ne vous permet pas de résoudre est d'éteindre toutes les unités puis de les rallumer.

Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter au forum à la question sur notre site web : www.bluetrek.com.

Consignes de sécurité

Veillez lire les présentes consignes de sécurité avant d'utiliser votre BLUETREK® SURFACE SOUND DUO.

- Le niveau de volume du BLUETREK® SURFACE SOUND DUO est variable d'un téléphone mobile à l'autre. Avant d'utiliser votre BLUETREK® SURFACE SOUND DUO pour la première fois, réglez le volume au minimum puis augmentez le volume progressivement jusqu'à ce que vous ayez le niveau qui vous convient.

Un niveau de volume trop élevé risque de provoquer des pertes auditives, aussi devez-vous éviter d'utiliser le BLUETREK® SURFACE SOUND DUO de façon prolongée à un volume élevé. Si vous avez des bourdonnements dans vos oreilles ou si votre voix vous semble étouffée, consultez immédiatement votre médecin et arrêtez d'utiliser le BLUETREK® SURFACE SOUND DUO.

- Ne faites pas tomber le BLUETREK® SURFACE SOUND DUO, n'essayez pas d'altérer sa forme.
- N'exposez pas votre BLUETREK® SURFACE SOUND DUO à un liquide ou à de l'humidité.
- N'exposez pas votre BLUETREK® SURFACE SOUND DUO à des températures extrêmes. Température acceptable : entre -20 et 60°C.
- N'exposez pas votre BLUETREK® SURFACE SOUND DUO au feu ou à une flamme nue.
- N'essayez pas de démonter votre BLUETREK® SURFACE SOUND DUO. Les opérations de réparation et de maintenance doivent être effectuées par un distributeur BLUETREK® agréé.
- Protégez votre BLUETREK® SURFACE SOUND DUO contre la poussière et les salissures.
- Ne laissez pas les jeunes enfants jouer avec votre BLUETREK® SURFACE SOUND DUO, car il contient des petites pièces qui risquent de se détacher et de provoquer un étouffement en cas d'ingestion.
- Si vous voulez utiliser votre BLUETREK® SURFACE SOUND DUO en cours de conduite, consultez d'abord votre réglementation locale.

ATTENTION : Il y a risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement. Mettez les batteries au rebut dans le respect de la réglementation locale, et non avec les déchets ménagers.