

AVANT D'UTILISER VOTRE CASQUE POUR LA PREMIERE FOIS


- Vous devez le charger pendant 8 heures environ en continu, jusqu'à l'extinction du voyant rouge. Référez-vous à la rubrique "Chargement du BLUETREK® S21" de ce manuel.
- Jumelez le casque avec un téléphone mobile. Référez-vous à la section "Jumelage du BLUETREK® S21" de ce manuel.

Introduction

Le casque BLUETREK® S21 est un casque agréé Bluetooth®, conforme au protocole Bluetooth® 1.2. Il supporte deux profils : Profil Casque et Profil Mains-libres.

Le casque BLUETREK® S21 dispose de 3 commandes :

- La touche "TALK " (touche principale),
- 1 touche "VOL+ ",
- 1 touche "VOL- ".



Chargement du BLUETREK® S21

Branchez le chargeur sur le casque et sur le secteur. Pendant le chargement, le voyant est rouge. Le voyant s'éteint à la fin du chargement. Les rechargements suivants devraient durer environ 2 heures 40 minutes.

Si vous entendez des bips sonores dans votre casque et le voyant clignote en rouge, le casque a besoin d'être rechargé.

Important :

- Le casque ne peut être utilisé pendant le chargement. Pour optimiser la capacité de la batterie, il est conseillé de ne recharger le casque à pleine charge que lorsque la batterie est complètement déchargée car la durée de vie d'une batterie est d'environ 500 cycles de charge.
- Si vous laissez la batterie déchargée pendant longtemps, ceci peut la décharger de façon excessive. Dans ce cas, chargez votre casque pendant au moins 10 heures pour que la batterie récupère et se recharge complètement. Allumez le casque que lorsque le voyant rouge s'éteint, indiquant la pleine charge de la batterie.
- Ne laissez pas le chargeur connecté au casque plus de 24 heures.
- L'utilisation d'un autre chargeur annule automatiquement la garantie.

Jumelage du BLUETREK® S21

Avant d'utiliser votre casque BLUETREK® S21, vous devez le jumeler avec votre téléphone Bluetooth®. La fonction de jumelage établit un lien entre deux produits Bluetooth® afin qu'ils puissent communiquer entre eux.


1. Pour initialiser le jumelage, placez le BLUETREK® S21 et le téléphone mobile à 30 cm l'un de l'autre.
2. Allumez votre téléphone, puis sélectionnez son mode Bluetooth® discovery (voir le guide d'utilisation du téléphone mobile Bluetooth®).
3. Quand le BLUETREK® S21 est hors tension, appuyez (sans lâcher) sur la touche TALK pendant environ 7 secondes, jusqu'à ce que le voyant clignote en rouge et bleu alternativement. Un bip retentit dans le haut-parleur.
4. Une fois le casque détecté par le téléphone mobile, le message suivant est affiché : "BLUETREK S21". Suivez les instructions du téléphone pour accepter le jumelage. Le code PIN (ou clé) est 0000, puis appuyez sur « yes » or « ok ».

Si le jumelage est réussi, le voyant lumineux clignote lentement en bleu.

Si vous ne lancez pas le mode discovery dans les 5 minutes, le casque s'éteint. Vous devrez alors le rallumer, puis recommencer le jumelage.

Port du BLUETREK® S21


Pour votre convenance, le clip auriculaire du BLUETREK S21 est réglable et amovible, permettant le port confortable du casque sur l'un ou l'autre des oreilles. Le BLUETREK® S21, tel que livré, est configuré pour le port sur l'oreille droite.



Pour le porter sur l'oreille gauche, détachez le clip du casque en tirant doucement sur la base de l'anneau du clip. Retournez le clip, puis le rattachez au casque en appuyant doucement sur la base de l'anneau du clip. Vérifiez le bon positionnement de l'écouteur dans l'oreille.



Le tour d'oreille est fabriqué à partir d'une matière moelleuse qui s'adapte à la forme de l'oreille. Référez-vous au schéma ci-dessus pour les réglages possibles.



Allumer (ON) et Éteindre (OFF) le BLUETREK® S21

Allumer (ON) le BLUETREK® S21

Quand votre casque est hors tension, appuyez sur la touche TALK pendant 2 secondes environ, jusqu'à ce que le voyant bleu s'allume. Un bip (2 tons) retentit dans le haut-parleur. Lâchez la touche TALK.

Pour vérifier si le casque est sous tension, appuyez une fois sur TALK. Si le voyant clignote en bleu, votre casque est sous tension.

Éteindre (OFF) le BLUETREK® S21

Quand votre casque est sous tension, appuyez sur la touche TALK pendant 5 secondes environ, jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume après un rapide clignotement bleu. Un bip (2 tons) retentit dans le haut-parleur. Lâchez la touche TALK.

Émission d'un appel

*Téléphone mobile avec reconnaissance vocale

- . Vérifiez que la fonction de reconnaissance vocale est activée sur votre téléphone mobile et que les balises vocales ont été enregistrées sur le téléphone. Pour les entrer, reportez-vous au mode d'emploi du téléphone.
- . En dehors d'un appel entrant ou en cours, appuyez sur la touche TALK.
- . Attendez le signal audio du téléphone mobile (normalement, un court bip sonore).
- . Prononcez le nom de la personne à appeler.

Téléphone mobile sans reconnaissance vocale

- . Assurez-vous que le téléphone et le casque sont allumés et en mode veille.
- . Composez le numéro sur votre téléphone mobile. La connexion audio est établie après 2 secondes environ.

* Cette fonction peut ne pas exister sur certains téléphones ; pour en savoir plus, consultez notre site Internet: www.bluetrek.com.

Prise d'un appel

Lorsque le casque sonne, appuyez sur la touche TALK.

Fin d'un appel

Appuyez sur la touche TALK pour raccrocher.

Réglage du volume

Pour augmenter le volume pendant une communication, appuyez sur la touche VOL+ sur le casque.

Pour diminuer le volume pendant une communication, appuyez sur la touche VOL- sur le casque.

Fonction mute du micro

Fonction mute du micro pendant un appel en cours

Durant un appel en cours, appuyez sur VOL+ pendant environ 2 secondes. Un bip récurrent retentit dans le haut-parleur quand le micro est coupé.

Annuler la fonction mute du micro

Lorsque le micro est en mute, appuyez sur VOL+ sur le BLUETREK® S21 ; le bip récurrent disparaît.

Transfert d'un appel du BLUETREK® S21 sur le téléphone mobile

Pendant un appel en cours, appuyez sur la touche TALK pendant 2 secondes environ.
(Cette fonction n'est active qu'en profil Mains-Libres.)

En profil Casque, éteignez tout simplement le casque.

Transfert d'un appel du téléphone mobile vers le BLUETREK® S21

Pour transférer l'appel de nouveau vers le casque, utilisez l'option du menu de votre téléphone.

Cette fonction peut ne pas exister, en fonction du type de votre téléphone.

Caractéristiques supplémentaires sur certains téléphones

Refus d'appel

Quand le casque sonne, appuyez sur TALK pendant 2 secondes environ.

Recomposition du dernier numéro

En dehors d'un appel entrant ou en cours, appuyez sur TALK pendant 2 secondes environ jusqu'à ce qu'un bip se fasse entendre.

En cas de panne

La première chose à faire, en cas de problème que vous ne pouvez pas régler à l'aide de ce mode d'emploi, est d'éteindre complètement votre casque et votre téléphone portable puis de les rallumer.

Pour en savoir plus, consultez notre site Internet : www.bluetrek.com.

Consignes d'utilisation

Lisez attentivement ces consignes avant d'utiliser votre casque.

- Évitez de laisser tomber votre casque et n'essayez pas de le déformer.
- Protégez votre casque contre l'eau et l'humidité
- N'exposez pas votre casque à des températures excessives. Rayon de températures : 0-40°C
- Protégez votre casque contre le feu
- N'essayez pas de démonter votre casque : toute réparation ne peut être effectuée que par un vendeur autorisé BLUETREK®.
- Protégez votre casque contre la poussière et gardez-le propre.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le casque car il contient de petits éléments qui peuvent se détacher et avec lesquels les enfants peuvent s'étouffer.
- Vérifiez les lois en vigueur dans votre pays si vous comptez utiliser le casque en voiture.
- Éteignez votre casque avant d'embarquer dans un avion.

Attention : Danger d'explosion si la batterie n'est pas remise correctement. Éliminez les piles conformément à la législation en vigueur. Ne les jetez pas dans les ordures ménagères.

BLUETREK S21 est un produit Bluetooth qualifié sous le nom de BLUETREK S2