


## Guide de démarrage rapide lecteur MP3 Sweex Clipz



## Instructions

- Le lecteur est rechargé pendant la connexion USB
- Avec soft-off, la position de lecture est mémorisée par le lecteur
- Le lecteur joue les fichiers dans l'ordre dans lequel ils ont été placés sur le lecteur
- Le volume se règle sur 10 positions
- Pour mettre de la musique sur le lecteur, branchez-le simplement sur votre PC. Votre PC reconnaît un support de stockage