

Contrôlez votre système Sonos à l'aide d'un iPad.



Sonos Controller pour iPad

Le Sonos® Controller pour iPad est une application gratuite qui transforme votre iPad en un large Controller tactile pour le Système de Musique Multi-pièces de Sonos. En le combinant aux Sonos ZonePlayers des différentes pièces de votre choix, vous pouvez ainsi trouver et écouter la musique dont vous avez envie, dans toute votre maison. Que la musique provienne de votre collection musicale personnelle stockée sur votre ordinateur, d'une radio Internet gratuite ou des services de musique en ligne les plus connus, le Sonos Controller pour iPad vous permet de tout contrôler d'une main. Vous pouvez télécharger cette application gratuitement à partir de l'App Store en quelques secondes.

Le Sonos Controller pour iPad donne une nouvelle dimension au contrôle de la musique. Parce que cette application est optimisée pour le large écran tactile de l'iPad, trouver et écouter de la musique devient un jeu d'enfant. Grâce à l'affichage multiple de l'iPad, vous pouvez voir votre menu Musique, ce qui est diffusé dans chaque pièce et ce qui se trouve dans la liste de lecture, ainsi que les pochettes d'album correspondantes. Vous pouvez parcourir, rechercher et glisser-déplacer pour créer la liste de lecture parfaite. Ensuite, vous pouvez partager cette expérience musicale avec vos amis et votre famille, en mode portrait ou paysage. Le Sonos Controller pour iPad fonctionne via votre réseau Wi-Fi domestique. Utilisez-le comme Controller unique ou avec le Sonos Controller 200 dédié, le Sonos Controller pour iPhone et le Sonos Controller pour Mac ou PC.

Fonctions clés

- Contrôle sans fil multi-pièces depuis n'importe quel iPad
- Large écran tactile, en mode portrait ou paysage
- Recherche aisée grâce au clavier virtuel
- Accès instantané à une musique illimitée
- Nouvelles fonctionnalités et nouveaux services musicaux avec mises à jour automatiques



Sonos Controller pour iPad



Contrôle sans fil multi-pièces depuis n'importe quel iPad

Contrôlez toute la musique et toutes vos pièces depuis n'importe quel iPad et partagez cette expérience musicale avec vos amis. Parce que cette application est optimisée pour le large écran tactile de l'iPad, chaque membre de la famille peut jouer les DJ. Diffusez la même musique dans toutes les pièces, sans fil, de manière parfaitement synchronisée. Ou variez les styles et diffusez des musiques différentes dans chacune des pièces. Et contrôlez votre système Sonos tout entier sur votre réseau Wi-Fi domestique.



Trouvez et contrôlez votre musique sur le large écran tactile

Grâce au large écran tactile de l'iPad, vous pouvez afficher vos zones, le menu Musique, le panneau En lecture et les réglages du volume simultanément, en mode portrait ou paysage. Recherchez rapidement vos artistes préférés en tapant sur le clavier virtuel et naviguez dans les albums en pointant et en tapotant sur l'écran. Ensuite, ajoutez des éléments à votre liste par simple glisser-déplacer. Associez et dissociez certaines zones d'un doigt. Et contrôlez le volume d'une ou de plusieurs pièces, où que vous soyez.



Accès instantané à une musique illimitée

Avec les Sonos ZonePlayers et votre iPad, vous pouvez rechercher et écouter des chansons depuis votre collection musicale personnelle, telle qu'iTunes, stockée sur votre ordinateur ou lecteur NAS. De plus, Sonos fonctionne parfaitement avec les services de musique les plus connus et des milliers de stations de radio Internet gratuites pour que vous puissiez diffuser des millions de chansons et de stations de radio depuis Internet vers les pièces de votre choix, le tout sans allumer votre ordinateur.



Nouvelles fonctionnalités et nouveaux services musicaux avec mises à jour automatiques

Grâce à des mises à jour logicielles automatiques gratuites, vous profiterez toujours des nouvelles fonctionnalités Sonos et des derniers services de musique. Votre système ne cessera donc de s'améliorer, même après l'achat. De plus, l'App Store vous avertira automatiquement de la mise à disposition de nouvelles mises à jour logicielles.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Compatibilité Apple

Prend en charge le Wi-Fi iPad et le Wi-Fi iPad + 3G. Requiert le système d'exploitation iPhone version 3.2 ou supérieure. La dernière version du logiciel iTunes est recommandée. Sonos ne peut pas accéder sans fil à la musique qui est stockée uniquement sur votre iPad.

Configuration matérielle Sonos requise

Requiert au moins un Sonos ZonePlayer. Pour pouvoir écouter de la musique, un ZonePlayer ou un ZoneBridge doit être raccordé au routeur et tout le reste fonctionne sans fil.

*Connexion Internet requise pour l'accès aux stations de radio, aux services musicaux en ligne et aux mises à jour logicielles (ADSL, modem câble ou connexion Internet haut débit basée sur un réseau local recommandé). La fonctionnalité Internet peut impliquer le paiement d'un forfait séparé à un fournisseur de services ; des frais d'appels locaux et/ou nationaux peuvent être appliqués.

Remarque : toutes les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Configuration logicielle Sonos requise

Version 3.3 ou supérieure

Connectivité sans fil*

L'iPad se connecte à votre système Sonos via votre réseau Wi-Fi domestique. La connexion 3G n'est pas prise en charge.

Langues prises en charge

Anglais



Toute la musique que vous voulez. Dans toute votre maison.

© 2004-2010 by Sonos Inc.

Tous droits réservés. iPhone, iPod touch et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. iPad est une marque commerciale d'Apple Inc. Tous les autres produits et services sont des marques commerciales ou des marques de service de leur propriétaire respectif.

www.sonos.com