

Français

TYPE DE BATTERIE : CRI620 3V au lithium

DUREE DE LA BATTERIE :

La batterie de cette montre Nike a une durée estimée de 1.5 ans, suivant la fréquence d'utilisation de certaines fonctions.

REPLACEMENT DE LA BATTERIE :

La batterie doit être remplacée par un centre après-vente agréé Nike, le seul en mesure de délivrer une garantie valide. En plus du remplacement des batteries, le centre après-vente testera le mouvement, les garnitures, la résistance à l'eau et la mécanique de la montre, afin d'assurer une longévité maximale.

AVERTISSEMENT ! Conserver les batteries de la montre loin de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

AVERTISSEMENT ! Les batteries contiennent des substances chimiques. Elles doivent être mises au rebut conformément aux règlements locaux en vigueur.

RESISTANCE A L'EAU : 50 mètres

ATTENTION : La vapeur chaude peut endommager la montre. Ne pas porter sous une douche chaude, dans une station thermale ou dans l'eau chaude.

ATTENTION : Si actionnées sous l'eau, les touches peuvent être endommagées.

ATTENTION : Les boîtiers et les bracelets métalliques des montres doivent être soigneusement rincés à l'eau douce après avoir été exposés à l'eau salée.

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT : de -5 à 50° C

Spécifications des matériaux

CRISTAL: Verre minéral

COURROIE: Silicone, Cuir, Titane

BOÎTIER: Aluminium, Titane

DERRIÈRE: Acier inoxydable

BOUTONS: Acier inoxydable, Polycarbonate

BOUCLE: Acier inoxydable

Le présent document et ses mises à jour sont disponibles sur le site

www.niketiming.com