

ROUTE 66 MOBILE 8

Manuel d'utilisation
Version 1.0



WWW.66.COM



I'M ON MY WAY

Copyright © 1993-2008 ROUTE 66. Tous droits réservés. Le nom ROUTE 66 et son logo sont déposés. Les données sont la propriété de NAVTEQ B.V. REMARQUE IMPORTANTE : Tout transfert, archivage numérique, reproduction électronique, reproduction mécanique, photocopie, copie par moyens audio ou par tout autre dispositif requiert l'accord explicite exprès de ROUTE 66. Les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles de modification sans avis préalable.

ROUTE 66 : I'M ON MY WAY !

Table des matières

<i>Options du Menu Principal</i>	6	<i>Sauvegarder les Informations</i>	33
<i>Options du Menu Contextuel</i>	7	<i>Informations GPS</i>	33
<i>Mode Recherche</i>	9	<i>Informations Itinéraire</i>	35
<i>Recherche – Texte Libre [* S60]</i>	9	<i>Actualiser Point de Repère</i>	37
<i>Texte Libre: Résultats [* S60]</i>	10	<i>Sauvegarder les Nouveaux Contacts</i>	37
<i>Recherche - Adresse</i>	10	<i>Actualiser Contact</i>	38
<i>Adresse: Résultats</i>	11	<i>Extras</i>	39
<i>Recherche – Lieux à proximité</i>	11	<i>Achat de contenu numérique</i>	39
<i>Lieux à Proximité – Résultats</i>	13	<i>Boutique en ligne ROUTE 66</i>	40
<i>Recherche - Historique</i>	13	<i>Application ROUTE 66 Sync</i>	43
<i>Recherche – Mes Points de Repère</i>	14	<i>Synchroniser les clés de licence</i>	44
<i>Définir l'Adresse Maison</i>	15	<i>Cartes</i>	45
<i>Définir l'Adresse Bureau</i>	15	<i>Modifier Carte En Cours</i>	46
<i>Modificateur de Point de repère [* S60]</i> ..	16	<i>Localiser les Cartes</i>	46
<i>Recherche - Contacts</i>	17	<i>Montrer les Informations des Cartes</i>	47
<i>Modificateur de Contacts [* S60]</i>	17	<i>Télécharger les Cartes</i>	47
<i>Instructions Vocales</i>	18	<i>Activer les Cartes</i>	48
<i>Qu'est-ce-que la Planification de l'Itinéraire?</i>	18	<i>Informations Trafic</i>	48
<i>Planifier un Nouveau Trajet</i>	19	<i>Activer le Service Trafic</i>	48
<i>Saisir le Nom de l'Itinéraire</i>	20	<i>Localiser l'Offre Infos Trafic</i>	49
<i>Définir le Point de Départ</i>	20	<i>Afficher l'Offre Infos</i>	50
<i>Définir la Destination</i>	22	<i>Activer l'Offre Trafic</i>	50
<i>Ajouter Une Etape</i>	23	<i>Utiliser le Service Trafic</i>	51
<i>Ouvrir un Trajet</i>	23	<i>Cameras de Sécurité</i>	52
<i>Trajets</i>	25	<i>Activer le Service Cameras</i>	53
<i>Afficher l'Itinéraire</i>	27	<i>Choisir les Services Cameras</i>	53
<i>Simuler l'Itinéraire</i>	28	<i>Montrer les Infos Camera</i>	54
<i>Description de l'Itinéraire</i>	29	<i>Télécharger les Cameras</i>	54
<i>Eviter Parties de Trajet</i>	30	<i>Activer le Service Cameras</i>	54
<i>Définir Barrages Routiers</i>	31	<i>Utiliser le Service Cameras</i>	55
<i>Envoyer des Informations</i>	32	<i>Sélectionner et Ouvrir le Service</i>	55

<i>Sélectionner et Ouvrir Catégorie</i>	56	<i>Localiser Guides de Voyage</i>	75
<i>Sélectionner et Afficher la Camera</i>	57	<i>Montrer Infos Voyages</i>	76
<i>Utiliser les Cameras de Sécurité</i>	57	<i>Télécharger Guides de Voyage</i>	76
<i>La Météo</i>	58	<i>Utiliser les Guides de Voyages</i>	77
<i>Activer le Service Météo</i>	59	<i>Paramètres</i>	78
<i>Localiser les Services Météo</i>	59	<i>Paramètres: General</i>	79
<i>Montrer les Infos Météo</i>	60	<i>Volume</i>	79
<i>Activer les Services Météo</i>	60	<i>Langue des Instructions Vocales</i>	80
<i>Utiliser le Service Météo</i>	60	<i>Langue de la Carte</i>	80
<i>Ouvrir l'Offre Météo</i>	61	<i>Retro-Eclairage</i>	81
<i>Ouvrir une Offre Météo</i>	61	<i>Unités</i>	81
<i>Ajouter des Villes</i>	62	<i>Montrer la Clause de Non-responsabilité</i>	82
<i>Ajouter une Ville (par la Recherche)</i>	62	<i>Paramètres: Carte</i>	82
<i>Ajouter une Ville (Ville favorite) [* S60]...</i>	63	<i>Couleurs Nocturnes</i>	83
<i>Ajouter une Ville (Position GPS)</i>	63	<i>Agencement des Couleurs</i>	85
<i>Actualiser les Prévisions Météo pour la Ville</i>	64	<i>Perspective 3D</i>	86
<i>La Météo: Aujourd'hui</i>	65	<i>Angle de Vue</i>	87
<i>Météo: Liste du Jour</i>	66	<i>Afficher l'Echelle</i>	88
<i>Météo: Graphique</i>	67	<i>Rotation de la Carte</i>	89
<i>Météo: Conditions Actuelles</i>	68	<i>Carte</i>	90
<i>Schémas des couleurs</i>	69	<i>Afficher Points de Repère</i>	90
<i>Change le schéma de couleurs actuel</i>	70	<i>Montrer les Points d'Intérêts (POI)</i>	91
<i>Choisir le schéma de couleurs</i>	70	<i>Paramètres: Navigation</i>	92
<i>Télécharger le schéma de couleurs</i>	71	<i>Utiliser</i>	92
<i>Activer les schémas de couleurs</i>	71	<i>Type de Voiture [* S60]</i>	93
<i>Extras: Voix</i>	72	<i>Contenu de la Barre de Navigation [* S60]</i>	94
<i>Localiser les Voix</i>	73	<i>Transparence de la barre de navigation</i> ..	94
<i>Montrer les Infos Voix</i>	73	<i>Gestion des Appels [* S60]</i>	95
<i>Télécharger des Voix</i>	74	<i>Eviter Autoroutes</i>	95
<i>Activer Voix</i>	74	<i>Eviter les Voies à Péage</i>	96
<i>Modifier Voix Actuelle</i>	74	<i>Eviter les Ferries</i>	96
<i>Extras: Guides de Voyage</i>	75	<i>Zoom Automatique</i>	96

<i>Alarme de Vitesse</i>	97	<i>Intervalle entre les Infos Météo</i>	111
<i>Type d'Alarme</i>	98	<i>Intervalles entre les Infos Radars</i>	111
<i>Vitesse: Curseur [* S60]</i>	99	<i>Publier Position [* S60]</i>	111
<i>Vitesse: Editeur de Curseur [* S60]</i>	100	<i>Légende</i>	112
<i>Vitesse: Avancé</i>	100	<i>Légende: Symboles</i>	112
<i>Vitesse: Edition Avancée</i>	101	<i>Légende: Routes</i>	113
<i>Réglages: Alarme</i>	102	<i>Légende: Zones</i>	113
<i>Alarme: Points de Repère</i>	103	<i>Zoomer la Carte</i>	113
<i>Alarme: Points d'Intérêts</i>	104	<i>Services Locaux [* S60]</i>	115
<i>Configurer l'Alarme</i>	106	<i>Services Locaux – Sélectionner Position [* S60]</i>	115
<i>Alerte</i>	107	<i>Services Locaux – Sélectionner les Données des Services Locaux [* S60]</i>	116
<i>Distance d'Avertissement</i>	107	<i>Services Locaux – Liste des Lieux [* S60]</i> 116	
<i>Paramètres: Extras</i>	108	<i>Services Locaux – Liste d'Amis [* S60]</i>	117
<i>Connexion Réseau</i>	109	<i>Exclusion de responsabilité</i>	118
<i>Point d'Accès [* S60]</i>	109		
<i>Intervalle entre les Infos Trafic</i>	110		

Options du Menu Principal

Le Menu Principal contient les options les plus fréquemment utilisées.

Pour accéder au Menu Principal, sélectionner **Options**.

Les options suivantes sont toujours accessibles pendant la navigation ou pendant la consultation de la carte :

- **Rechercher** – Sélectionner la base de données et trouver les endroits que vous cherchez.
- **Naviguer** – Sélectionner la base de données et trouvez les endroits que vous recherchez.
- **Mode voyage** – Sélectionner le mode de navigation qui vous convient le mieux (choisir le trajet le plus rapide, choisir le trajet le plus court, ou aller à pied).
- **Extras** – Utiliser les services supplémentaires fournis par ROUTE 66.
- **Zoom** – Choisir un niveau de zoom.
- **Montrer posit. actuel** – Afficher votre position GPS actuelle au centre de l'écran. Cette option n'est accessible que lorsque le curseur est actif sur la carte.
- **Zoom** – Sélectionner les options de visualisation (couleurs nocturnes/couleurs diurnes, perspective 2D/3D, configuration de la barre de navigation), informations de navigation (informations GPS, informations sur l'itinéraire) ou autres informations (Légende, A propos).
- **Envoyer** – Envoyer (à quelqu'un d'autre) une copie de l'écran de la carte, la description de l'itinéraire, votre position GPS ou la position de votre curseur.

- **Enregistrer** – Sauvegarder (dans l'application ou sur la carte mémoire) une copie de l'écran de la carte, la description de l'itinéraire, votre position GPS ou la position de votre curseur
- **Trajets** – Définir et contrôler vos déplacements personnels.
- **Paramètres** – Personnaliser le fonctionnement de l'application.
- **Aide** – Ouvrir l'aide contextuelle.
- **Quitter** – Quitter la session en cours.

Deux autres options sont accessibles, mais uniquement pendant la navigation :

- **Arrêter la navigation** – Arrêter la navigation en cours.
- **Définir barrage routier** – Éviter un segment du trajet and trouver un chemin différent.

Options du Menu Contextuel

Le menu contextuel contient les options les plus utiles pour l'écran qui s'affiche.

Le menu contextuel contient six options au maximum.

Pour accéder au menu contextuel, appuyer sur la touche de défilement.

Les options suivantes sont accessibles pendant la navigation :

- **Naviguer vers** – Commencer une nouvelle navigation.
- **Naviguer via** – Continuer la navigation en cours mais d'abord, accéder à l'étape que vous venez de sélectionner.
- **Ajouter à l'itinéraire** – Ouvrir le menu **Planif. nouvel itin..**
- **Montrer infos** – Positionner le curseur sur un point de la carte (par ex. une rue, une maison, une zone) et afficher une bulle d'informations. La bulle

d'informations disparaît lorsque vous déplacez le curseur vers une autre position sur la carte.

- **Appeler** – Composer le numéro de téléphone du lieu sélectionné.
- **Sauvegarder position** – Sauvegarder (dans l'application) la position de votre curseur.
- **Envoyer position curseur** – Envoyer (à quelqu'un d'autre) la position de votre curseur.

Les options suivantes seront accessibles pendant la consultation de la carte :

- **Naviguer vers** – Commencer une nouvelle navigation.
- **Ajouter à l'itinéraire** – Ouvrir le menu **Planif. nouvel itin.**
- **Montrer infos** – Positionner le curseur sur un point de la carte (par ex. une rue, une maison, une zone) et afficher une bulle d'informations. La bulle d'informations disparaît lorsque vous déplacez le curseur vers une autre position sur la carte.
- **Appeler** – Composer le numéro de téléphone du lieu sélectionné.
- **Sauvegarder position** – Sauvegarder (dans l'application) la position de votre curseur.
- **Envoyer position curseur** – Envoyer (à quelqu'un d'autre) la position de votre curseur.

Les options suivantes sont disponibles dans tous les résultats de recherche :

- **Afficher sur la carte** – Afficher le point sélectionné sur la carte.
- **Naviguer vers** – Commencer une nouvelle navigation.

- **Ajouter à l'itinéraire** – Ouvrir le menu **Planif. nouvel itin.**
- **Marquer/Enlever** – Sélectionner une option (ou plusieurs options) de la liste.
- **Appeler** – Composer le numéro de téléphone du lieu sélectionné.

Mode Recherche



Utiliser cette section pour trouver un lieu et commencer la navigation vers ce lieu.

Un lieu peut être une adresse, un point de repère, un point de repère de l'historique, un lieu à proximité (centre d'intérêt), ou un contact téléphonique.

Recherche – Texte Libre [* S60]



Rechercher simultanément dans toutes les bases de données disponibles.

Saisir des mots-clés et lancer la recherche.

Faire défiler la liste des résultats.
Lancer la recherche.


Texte Libre: Résultats [* S60]



Tous les résultats qui correspondent aux critères de recherche du **Texte libre** sont affichés sur l'écran suivant.

Faire défiler la liste des résultats. Filtrer les résultats, si nécessaire.
Sélectionner une option sur la liste.

Recherche - Adresse



Rechercher les lieux en utilisant le nom de la rue, le nom de la ville, le code postal ou le numéro de maison.

Saisir des mots-clés et lancer la recherche.

Faire défiler la liste des résultats.

Lancer une recherche.

Adresse: Résultats




Tous les résultats qui correspondent aux critères de recherche de l'option **Adresse** sont affichés sur l'écran suivant.

Faire défiler la liste de résultats. Filtrer les résultats si nécessaire.

Sélectionner une option sur la liste.

Recherche – Lieux à proximité



Vous pouvez rechercher des lieux en sélectionnant une catégorie de points de repères.

Par exemple, pour trouver tous les restaurants aux environs de votre position actuelle, sélectionner la catégorie Manger & boire.

Sélectionner une catégorie.

Sélectionner une zone de recherche.

Lancer la recherche. Faire défiler la liste des résultats.

Tous les résultats qui correspondent aux critères de recherche sont affichés sur l'écran suivant.

Les options suivantes sont disponibles :



- **le long de l'itinéraire** – recherche tous les lieux le long de l'itinéraire qui correspondent à la catégorie sélectionnée.
- **près de la destination** – recherche tous les lieux dans les environs de la destination qui correspondent à la catégorie sélectionnée.
- **près de la position GPS** – recherche tous les lieux dans les environs de la position GPS actuelle qui correspondent à la catégorie sélectionnée.
- **autour centre écran** – recherche tous les lieux autour de centre de l'écran qui correspondent à la catégorie sélectionnée.
- **A proximité du curseur** – recherche tous les lieux autour de la position curseur actuelle qui correspondent à la catégorie sélectionnée.
- **près du lieu de départ** – recherche tous les lieux autour du point de départ qui correspondent à la catégorie sélectionnée.

Notes:

Zone de couverture **le long de l'itinéraire** - les résultats sont situés dans une zone de 20 km le long de l'itinéraire (10 km du côté gauche et 10 km du côté droit).

Zone de couverture des autres options – Les résultats sont situés dans une surface de 10 km de rayon autour du lieu de référence (destination, position GPS, centre de l'écran, position curseur, point de départ).

Lieux à Proximité – Résultats



Tous les résultats qui correspondent aux critères de recherche de l'option **Proche** sont affichés sur l'écran suivant.

Recherche - Historique



Cet écran affiche la liste de tous les points de repères de l'historique.


Tout lieu utilisé pendant la navigation (point de départ, destination, étapes) est enregistré dans l'historique.

Tout lieu enregistré dans l'historique peut être utilisé pour des navigations futures.

Les informations contenues dans l'historique sont classées dans l'ordre: les plus récemment utilisées au début de la liste; les plus anciennes à la fin de la liste.

100 informations peuvent être enregistrées dans la liste de l'**Historique**. Lorsqu'une autre information doit être enregistrée mais que la liste est pleine, la dernière information de la liste est effacée et la nouvelle information est affichée.

Recherche – Mes Points de Repère



Les points de repère sont les lieux que vous utilisez fréquemment ou qui ont une grande importance pour vous.

Les points de repère sont aussi appelés "Favoris".

Toute adresse, toute information de l'historique, tout lieu proche, ou tout point de la carte peut devenir un point de repère.

Les points de repère sont utilisés au début de la navigation, lorsque vous planifiez des itinéraires ou lorsque vous consultez la carte.

Tous les points de repère disponibles sont classés par ordre alphabétique.

Les options **Maison** et **Bureau** sont deux points de repères spéciaux qui sont disponibles par défaut. Avant de pouvoir vous en servir vous devez les configurer.

L'option **Maison** est toujours la première de la liste. L'option **Bureau** est toujours la deuxième de la liste.

Consulter les options **Définir nouvelle adresse maison** ou **Définir nouvelle adresse bureau** pour toutes les informations de configuration.

Les lieux correspondants aux options **Maison** et **Bureau** sont toujours affichés sur la liste, quels que soient les critères de filtrage.

Note: Les options **Maison** et **Bureau** ne peuvent pas être sélectionnées.

Note: Les options **Maison** et **Bureau** ne peuvent pas être effacées.

Note: Si l'application Nokia Landmarks (Points de Repère Nokia) est installée sur votre téléphone mobile, vous pouvez échanger les informations enregistrées librement entre le ROUTE 66 Mobile 8 et Nokia Landmarks.

Définir l'Adresse Maison



L'option **Maison** est un point de repère spécial. C'est l'un de vos lieux favoris, d'une grande importance pour vous. Par exemple, cela peut être l'adresse réelle de votre domicile.

Avant de pouvoir utiliser l'option Maison, vous devez la configurer.

Sélectionner une base de données et trouver un lieu.

Sauvegarder ce lieu comme point de repère **Maison**.

Définir l'Adresse Bureau




L'option **Bureau** est un point de repère spécial. C'est l'un de vos lieux favoris, d'une grande importance pour vous. Par exemple, cela peut être l'adresse réelle de votre bureau.

Avant de pouvoir utiliser l'option Bureau, vous devez la configurer.

Sélectionner une base de données et trouver un lieu.
Sauvegarder ce lieu comme point de repère **Bureau**.

Modificateur de Point de repère [* S60]



Les points de repère sont des lieux favoris que vous pouvez utiliser pendant la navigation ou lorsque vous planifiez des itinéraires.

Le modificateur de point de repère s'affiche lorsque vous voulez:

- ajouter un point de repère;
- changer les informations du point de repère;
- consulter les informations du point de repère.

Faire défiler la liste de points de repères et sélectionner une option de la liste.
Sélectionner **Options > Modifier**.

Recherche - Contacts



Cet écran affiche la liste des contacts disponibles sur votre téléphone portable.

Faire défiler la liste des contacts disponibles.

Note: Si (aucune information) s'affiche sur cet écran, cela signifie que la liste de **Contacts** de votre téléphone mobile est vide.

Sélectionner une option.

Localiser – vérifie toutes les bases de données et identifie le lieu qui correspond à l'adresse du contact sélectionnée.

Note: Un contact effacé est effacé définitivement de votre téléphone.

Modificateur de Contacts [* S60]



Vous pouvez consulter ou modifier les informations d'un contact.

Instructions Vocales

Pendant la navigation, à chaque changement de direction ("tournez"), **ROUTE 66 Mobile 8** vous offre à la fois une instruction visuelle et une instruction vocale.

Généralement, vous entendez l'instruction vocale deux fois:

- premièrement à l'avance (la distance d'alarme est approx. de 300 mètres ou yards avant le changement de direction lui-même);
- deuxièmement, au moment où il faut tourner (la distance d'alarme est approx. de 50 mètres ou yards avant le changement de direction lui-même).

Notes:

La distance d'alarme varie au cas par cas. **ROUTE 66 Mobile 8** prend en compte le genre de tournant et la vitesse actuelle de navigation, et il effectue une estimation du temps de réaction du conducteur. Lorsqu'on conduit en agglomération, la vitesse est moins élevée donc la distance d'alarme est courte; sur l'autoroute, la vitesse est plus élevée donc la distance d'alarme augmente.

Pendant la navigation et pour des raisons de sécurité, il vous est recommandé de laisser le volume allumé et d'écouter les instructions vocales! Ainsi, vous pourrez vous concentrer sur la route devant vous et éviter toutes situations désagréables sur votre trajet!

Pour configurer l'intensité du son des instructions vocales, consulter **Paramètres > Général > Volume** et **Paramètres > Guidage > Gestion des appels**.

Pour changer la langue des instructions vocales consulter **Paramètres > Général > Lang. instruc. vocales**.

Pour configurer l'intensité du son de votre appareil, consulter le Manuel Utilisateur de votre téléphone mobile.

Pour éteindre les instructions vocales, appuyer sur **9**.

Qu'est-ce-que la Planification de l'itinéraire?

En fonction de la complexité de l'itinéraire, et de votre fréquence d'utilisation de l'itinéraire, vous pouvez commencer votre navigation:

- en indiquant tout simplement votre destination et, si nécessaire, une étape qui se trouve sur votre trajet. C'est une manière bien plus rapide de commencer

vosre navigation, mais les étapes sont effacées une fois que vous arrivez à destination;

- en planifiant tous les lieux qui doivent être inclus dans l'itinéraire.
- Les avantages les plus importants sont les suivants :
- vous pouvez ajouter autant de lieux que nécessaire.
- vous pouvez modifier l'ordre d'arrivée de chaque lieu dans l'enchaînement des étapes de votre itinéraire.
- vous pouvez voir tout votre itinéraire affichée sur la carte.
- vous pouvez voir la présentation de votre itinéraire sur votre appareil, avant la navigation réelle.
- vous pouvez sauvegarder l'itinéraire pour de futures navigations.
- vous pouvez envoyer votre itinéraire à d'autres utilisateurs.
- vous pouvez appeler l'étape sélectionnée (si le numéro de téléphone est disponible).

Planifier un Nouveau Trajet

Sur cet écran, vous pouvez ajouter les lieux qui représentent un nouveau trajet.

Vous pouvez commencer à planifier votre trajet à partir de n'importe quelle section de l'application, comme suit :

- directement à partir de la carte : lorsque le curseur indique un point sur la carte, appuyer sur la touche de défilement et sélectionner **Ajouter à l'itinéraire**.
- à partir du menu principal : sélectionner **Options > Trajets > Planif. nouvel itin..**

- à partir de n'importe quelle liste: surligner un point de la liste et sélectionner

Options > Ajouter à l'itinéraire.

Donner un nom au trajet.

Ouvrir l'Assistant de l'option **Planif. nouvel itin.**

Ajouter le lieu de **Départ**.

Ajouter la **Destination**.

Ajouter les autres étapes. Répéter ce processus point par point pour chaque étape.


Commencer la navigation.

Saisir le Nom de l'Itinéraire




Saisir le nom du nouveau trajet.

Définir le Point de Départ



- **Changer** – ouvre l'écran **Ajouter des étapes** pour remplacer le point sélectionnée par un autre.
- **Définir le point de départ** – ouvre l'écran **Définir le point de départ** et vous permet de localiser le lieu qui doit vous servir de point de départ pour ce trajet.
- **Définir la destination** – ouvre l'écran **Définir la destination** et vous permet de localiser le lieu qui vous servira de destination pour ce trajet.
- **Ajouter des étapes** – ouvre l'écran **Ajouter des étapes**. Consulter la section **Ajouter des étapes** pour plus d'informations.
- **Déplacer** – modifie la position du lieu sélectionnée sur la liste et le long de l'itinéraire.
- **Effacer trajet** – efface définitivement le trajet en cours de l'application.
- **Affichage de la carte** - se déplace d'un point de la carte à un autre, en fonction des options de la liste
- **Appeler** – compose le numéro de téléphone du lieu sélectionné.

Définir la Destination



- **Changer** - ouvre l'écran **Ajouter des étapes** pour remplacer le point sélectionné par un autre.
- **Définir le point de départ** – ouvre l'écran **Définir le point de départ** et vous permet de localiser le lieu qui doit vous servir de point de départ pour ce trajet.
- **Définir la destination** – ouvre l'écran **Définir la destination** et vous permet de localiser le lieu qui doit vous servir de destination pour ce trajet.
- **Ajouter des étapes** – ouvre l'écran **Ajouter des étapes**. Consulter la section **Ajouter des étapes** pour plus d'informations.
- **Déplacer** – modifie la position du lieu sélectionné sur la liste et le long de l'itinéraire.
- **Effacer trajet** – efface définitivement le trajet en cours de l'application.
- **Affichage de la carte** - se déplace d'un point de la carte à un autre, en fonction des options de la liste.
- **Appeler** – compose le numéro de téléphone du lieu sélectionné.

Ajouter Une Etape





Un trajet est composé d'un lieu de départ, d'une destination, et d'un nombre illimité d'étapes (des étapes intermédiaires de votre itinéraire) par lesquelles vous avez l'intention de passer pendant votre navigation.

Utiliser le mode recherche pour trouver et ajouter les lieux dont vous avez besoin pour votre trajet.

Rechercher dans une base de données et trouver le lieu dont vous avez besoin.

Ajouter un lieu au trajet.

Ouvrir un Trajet



Une fois que vous avez défini un trajet, (point de départ, destination, étapes), vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- commencer la navigation

- afficher le trajet entier sur la carte. Consulter l'option **Afficher trajet** pour plus d'informations.
- afficher les informations détaillées du trajet.
- simuler l'itinéraire. Consulter l'option **Simuler l'itinéraire** pour plus d'informations.
- sélectionner le mode voyage.
- modifier le contenu du trajet.
- effacer le trajet actuel qui a été modifié.
- modifier l'ordre de classement des étapes sur la liste.
- **Afficher trajet** – affiche le trajet planifié sur la carte.
- **Aff. détails trajet** – ouvre la description de l'itinéraire.
- **Commencer la navigation** – commence une nouvelle navigation, basée sur le trajet actuel.
- **Simuler l'itinéraire** – présente une simulation du trajet.
- **Envoyer l'itinéraire** - le trajet actuel est envoyé à un autre utilisateur.
- **Mode voyage** - sélectionne le mode voyage.
- **Changer** - ouvre l'écran **Ajouter des étapes** pour remplacer le lieu sélectionné par un autre.
- **Définir le point de départ** – ouvre l'écran **Définir le point de départ** et vous permet de localiser le lieu qui doit vous servir de point de départ pour ce trajet.

- **Définir la destination** – ouvre l'écran **Définir la destination** et vous permet de localiser le lieu qui doit vous servir de destination pour ce trajet.
- **Ajouter des étapes** – ouvre l'écran **Ajouter des étapes**. Consulter la section **Ajouter des étapes** pour plus d'informations.
- **Déplacer** – modifie la position du lieu sélectionnée sur la liste et le long de l'itinéraire.
- **Supprimer** - efface le lieu sélectionné (destination, point de départ ou étape) de ce trajet.
- **Effacer trajet** – efface définitivement le trajet actuel de l'application.
- **Affichage de la carte** - se déplace d'un point de la carte à un autre, en fonction des options de la liste.

Trajets




Cet écran affiche tous les trajets sauvegardés. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- définir le nouvel itinéraire. Consulter l'option **Plan New Route** pour plus d'informations.

- ouvrir le trajet sélectionné.
- sélectionner plusieurs trajets pour les effacer simultanément.
- renommer le trajet sélectionné.
- effacer le trajet sélectionné.
- **Ouvrir** – ouvrir le trajet sélectionné en mode édition.
- **Marquer/Enlever** – sélectionne le trajet (ou plusieurs trajets) de la liste. Les options suivantes sont disponibles:
 - **Marquer** – sélectionne le trajet surligné.
 - **Tout sélectionner** – sélectionne tous les trajets de la liste.
 - **Enlever** – désélectionne le trajet surligné.
 - **Tout désélectionner** – désélectionne tous les trajets de la liste.
- **Renommer** – vous permet de saisir un nom différent pour le trajet sélectionné.
- **Supprimer** - efface le trajet actuel définitivement de l'application.
- **Paramètres** - vous permet de personnaliser le fonctionnement de l'application.

Afficher l'itinéraire



Après avoir sauvegardé un trajet, vous pouvez visualiser sur la carte l'itinéraire prévu et les lieux qui y sont associés.

Toutes les étapes du trajet actuel sont affichées sur la carte.


Le point de départ est signalé par un drapeau vert.

La destination est signalée par un drapeau à damiers.

Les étapes sont signalées par des cercles bleus.

- **Montrer liste** – passe au mode **Montrer Liste**.
- **Afficher trajet** – ouvre l'écran **Afficher Trajet**
- **Commencer la navigation** – lance une nouvelle navigation, basée sur le trajet actuel.
- **Simuler l'itinéraire** – présente une simulation du trajet.
- **Envoyer l'itinéraire** - le trajet actuel est envoyé à un autre utilisateur.
- **Mode voyage** – sélectionne le mode voyage.
- **Effacer trajet** - efface le trajet actuel définitivement de l'application.

Simuler l'itinéraire



Après avoir sauvegardé un trajet, vous pouvez visualiser une simulation tout le long de l'itinéraire.

Vous verrez les consignes de route sur l'écran de navigation.

Vous entendrez les instructions vocales.

- **Pause** = Interromps la simulation. **Pause** bascule vers l'option **Reprise**.
- **Stop** = Interromps la simulation **Stop** bascule vers l'option **Retour**. **Pause** bascule vers l'option **Redémarrage**.
- **Reprise** = Continue la simulation à partir du l'endroit où elle s'est arrêtée. **Reprise** bascule vers l'option **Pause**.
- **Retour** = Ramène à l'option **Trajets**
- **Redémarrage** = Redémarre la simulation du tout début. **Redémarrage** bascule vers **Pause**.
- **Retour** = Interromps la simulation

Pendant le trajet simulé, un nombre limité d'options sont disponibles :

- Actionner la touche de défilement vers le haut pour augmenter la vitesse de la simulation.

- Actionner la touche défilement vers le bas pour réduire la vitesse de la simulation.
- Appuyer sur **2** pour modifier la présentation de la barre de navigation: grande, moyenne, petite, flèches, absente (plein écran).
- Appuyer sur **3** pour basculer entre les couleurs diurnes et les couleurs nocturnes
- Appuyer sur **4** pour afficher ou cacher la barre de progression.
- Appuyer sur **6** pour basculer entre la perspective 2D et la perspective 3D.
- Appuyer sur **8** pour zoomer et voir toute la carte.
- Appuyer sur * pour zoomer.
- Appuyer sur pour dézoomer.

Description de l'itinéraire



Une alternative à la barre de navigation est l'affichage de liste. Elle contient les mêmes consignes de route mais sous la forme d'une liste simplifiée.

- Description de l'itinéraire:
- Section Infos:

- mode voyage
- durée totale de l'itinéraire
- estimation de la durée du trajet (en heures et en minutes)
- Instructions de route
- Messages trafic

Si l'itinéraire contient un incident de trafic, cet incident est signalé par une icône et une courte description.

Consulter la section **Définir Barrage Routier** pour plus d'informations sur les parties de l'itinéraire à enlever.

Consulter la section **Eviter les Incidents** pour plus d'informations sur les incidents de la circulation à éviter.

Consulter la section **Informations Trafic** pour plus d'informations sur les messages trafic.

Eviter Parties de Trajet

Pour diverses raisons (par ex. zones embouteillées, accidents, travaux), vous pouvez décider d'éviter une section de l'itinéraire planifié. Ainsi, le segment de la route est exclu de (évitée dans) votre trajet. Un autre itinéraire est automatiquement calculé et vous pouvez continuer votre navigation sans aucune interruption.

Pendant la navigation, vous pouvez éviter une partie de l'itinéraire planifié de deux manières:

Sélectionner **Options > Définir barrage routier**.



Ouvrir l'écran qui affiche les listes, sélectionner l'incident de la circulation et puis sélectionner l'option **Eviter incident**.

Notes:

Dans certains cas particuliers, (par exemple, un segment d'autoroute sans sorties), vous pouvez définir des barrages routiers mais il se peut que vous ne puissiez pas trouver un autre itinéraire. Vous continuerez à naviguer sur le premier itinéraire.

Une fois la navigation terminée (lorsque vous arrivez à destination), les barrages routiers sont effacés de l'itinéraire calculé et de la carte actuelle.

Définir Barrages Routiers



Sélectionner **Options > Définir barrage routier**.

Sélectionner la partie du trajet à éviter:

- **100 %S suivants/1000 %S suivants/5000 %S suivants** – les [...] mètres suivants (à partir de la position actuelle), sur le trajet calculé, seront exclus. La valeur par défaut est les **100 %S suivants**.
- **Sélect. de la liste** – ouvrir l'écran d'affichage de la liste. Consulter la section **Eviter les incidents** pour plus d'informations.



Une icône représentant un barrage routier est affichée sur la carte. Un autre itinéraire est automatiquement calculé, et la navigation continue.

Envoyer des Informations

Vous pouvez envoyer des informations à d'autres utilisateurs :

- **Carte comme image** – une section de la carte actuelle (une image);
- **Itinéraire** – la description de l'itinéraire en cours (liste des consignes de route en voiture/à pied);
- **Position GPS** – position GPS (latitude et longitude);
- **Position du curseur** – la position du curseur (latitude et longitude);

N'importe quelle option sur la liste (par ex. **Résultats de recherche**, **Historique**, etc.).

Sélectionner **Options > Envoyer**.

Sélectionner la procédure d'envoi :

- **Par SMS**
- **Par MMS**
- **Par e-mail**
- **Par Bluetooth**

Notes:

Consulter le manuel Utilisateur de votre téléphone mobile pour les informations de configuration. Contacter votre fournisseur de téléphone mobile pour l'assistance technique.

Il faut remplir les conditions suivantes pour utiliser avec succès toutes les méthodes d'envoi disponibles :

- **la connexion Internet est Activé(e);**
- le service MMS est activé;
- un point d'accès approprié est défini;
- vous avez une boîte aux lettres électronique à distance valide;

- la connexion Bluetooth est Activé(e).

Sauvegarder les Informations

Vous pouvez sauvegarder les informations suivantes :

- **Carte comme image** – sauvegarder une section de la carte sur une carte mémoire. Pour voir l'image sauvegardée, utiliser une application externe (par exemple, les fonctions Galerie > Images et vidéo de votre téléphone mobile, si elles sont disponibles);
- **Position GPS** – sauvegarder votre position GPS comme nouveau point de repère ou contact, ou actualiser un point de repère ou un contact;
- **Position du curseur** – sauvegarder la position du curseur comme nouveau point de repère ou contact, ou actualiser un point de repère ou un contact;


Sélectionner **Options > Enregistrer**.

- **Comme point de repère** – ouvre l'écran **Nv. pt de repère**.
- **Actualiser Pt. de Rep.** – ouvre l'écran **Actualiser Pt. de Rep.**.
- **Comme contact** – ouvre l'écran **Nouveau contact**.
- **Actualiser le contact** – ouvre l'écran **Actualiser le contact**.

Informations GPS


Appuyer sur **5** pour accéder aux informations détaillées sur les données GPS actuelles.

Les informations suivantes sont affichées :



Écran 1:

- réglage 3D
- La ti tude
- Longitude
- Boussole
- Altitude
- Vi tesse
- Direction du voyage
- Date et heure actuelles
- Nombre de satellites sur l'écran



Écran 2:

Carte détaillée de la constellation de satellites sur l'écran



Ecran 3:

- Puissance du signal des satellites sur l'écran
- Barres verticales



Ecran 4: [* S60]

- Puissance du signal des 6 premiers satellites sur l'écran
- Barres horizontales

Informations Itinéraire



Pendant la navigation, vous pouvez voir les informations statistiques à propos de votre trajet actuel et de l'ensemble de votre navigation.

- **Dist. trajet** [* S60] – distance parcourue pendant la navigation en cours (comparée à la valeur affichée sur le **Compteur**)
- **Durée traj.** [* S60] – temps écoulé pendant la navigation en cours (comparé à la valeur de la **Durée tot.**).
- **Vit. moy.** – vitesse moyenne de votre voiture personnelle ou de votre camion personnel.
- **Vit. max.** – vitesse maximale de votre voiture personnel ou de votre camion personnel.
- **Compteur** – distance globale parcourue par votre voiture personnelle ou par votre camion personnel, avec ou sans navigation.
- **Durée tot.** – durée totale de déplacement de votre voiture personnelle ou de votre camion personnel, avec ou sans navigation.

Options:

- **Début** [* S60] – il n'y a aucune information sur le trajet en actuel ni sur les déplacements en général (tous les compteurs à zéro). Les données statistiques sont stockées au départ.
- **Stop** [* S60] – arrête les compteurs. Les données statistiques aux dernières valeurs connues.
- **Reprise** [* S60] – redémarre les compteurs à partir des dernières valeurs connues.

- **Réinitialiser** – annule toutes les données statistiques de votre trajet en cours (zéro pour les options **Dist. trajet** et **Durée traj.**). Les autres compteurs ne sont pas affectés.
- **Redémarrage** [* S60] – remet les compteurs à zéro et commence à enregistrer de nouvelles données statistiques.
- **Effacer** [* S60] – activé lorsque tous les compteurs sont arrêtés (**Stop**). Cette option remet tous les compteurs à zéro.

Note: Vous pouvez utiliser cette option même lorsque vous ne naviguez pas mais que vous vous déplacez.

Actualiser Point de Repère

Vous pouvez actualiser un point de repère existant en ajoutant (sauvegardant) les informations relatives à un point de la liste, la position GPS actuelle ou la position du curseur.

Le point de repère modifié sera utilisé pour de futures navigations.

La liste de sélection **Actualiser Pt. de Rep.** est affichée.

Sélectionner un point de repère.

Saisir les informations et sauvegarder le point de repère modifié.

Consulter **Landmarks Editor** pour plus d'informations.

Sauvegarder les Nouveaux Contacts

Vous pouvez sauvegarder un point de la liste, la position GPS ou la position du curseur comme nouveau contact.

Le nouveau contact sera utilisé pour de futures navigations.

L'écran d'édition de contacts est affiché.

Saisir les informations relatives au nouveau contact.

Sauvegarder le nouveau contact.

Consulter l'écran **Editeur de Contacts Editor** pour plus d'informations.

Actualiser Contact

Vous pouvez actualiser un contact existant en ajoutant (en sauvegardant) les informations relatives à un point de la liste, la position GPS actuelle ou la position actuelle du curseur.

Le contact modifié sera utilisé pour de futures navigations.

La liste de sélection **Actualiser le contact** est affichée.

Sélectionner un contact.

Saisir les informations et sauvegarder le contact modifié.

Extras



Note: Pour profiter pleinement de ces services (achat, sauvegarde, etc.), effectuer premièrement les actions suivantes:


1. Définir un point d'accès (consulter le Manuel Utilisateur de votre téléphone mobile pour plus d'informations);
2. Demander à votre fournisseur d'accès d'activer votre service Internet;
3. Vérifier votre crédit disponible sur votre carte SIM pour couvrir vos dépenses liées à la connexion GPRS.
4. Faire défiler la liste d'extras disponible.
5. Ouvrir un service et vérifier le contenu disponible.
6. Acheter ou actualiser le contenu d'un service.

Achat de contenu numérique

Vous pouvez acheter du contenu numérique de deux manières différentes:

- Via la boutique en ligne ROUTE 66
- Via l'application ROUTE 66 SNC.

Boutique en ligne ROUTE 66




Allez dans **Options** > **Extras**.

Parcourez les catégories et sous-catégories de contenu pouvant être achetées.

Sélectionner un article.

Télécharger l'article.

Communiquer les informations de la carte de crédit.





Il existe 2 méthodes de paiement:

- carte de crédit: la transaction d'achat apparaîtra sur votre relevé de carte de crédit.
- voucher: pour cette méthode de paiement, vous avez besoin d'un code valable. La disponibilité de cette méthode de paiement est fonction du pays dans lequel vous avez effectué votre achat.




Les éléments suivants sont disponibles:

- **N° carte de crédit**
- **Date d'expiration (MMAA)**
- **Titulaire de la carte**
- **Code de sécurité**



Introduisez la date d'expiration de votre carte de crédit (4 chiffres). Les 2 premiers chiffres représentent le mois (de 01 à 12); les 2 derniers chiffres représentent l'année (de 00 à 99, où 00 représente 2000 et 99, 2099).

Note: Le bouton OK demeure caché jusqu'à l'introduction des 4 chiffres.



Introduisez le nom complet du titulaire de la carte de crédit (maximum 200 caractères).

Note: Le bouton **OK** demeure caché jusqu'à l'introduction d'au moins un caractère.



Introduisez le code de sécurité (code CVC) de votre carte de crédit (3 chiffres).

Note: Le bouton **OK** demeure caché jusqu'à l'introduction des 3 chiffres.




Introduisez le code de sécurité (code CVC) de votre carte de crédit (3 chiffres).

Note: Le bouton **OK** demeure caché jusqu'à l'introduction des 3 chiffres.

Une fois terminé, le contenu ou le service activé est transféré vers la liste appelée **Disponible**.

Application ROUTE 66 Sync



1. Quittez l'application.

2. Connectez le téléphone au PC via le câble USB.
3. Introduisez le ROUTE 66 Sync DVD dans le lecteur DVD.
4. Lancez l'application ROUTE 66 Sync.
5. Allez dans la boutique ROUTE 66.
6. Parcourez les catégories et sous-catégories de contenu disponible.
7. Choisissez un élément.
8. Cliquez sur **Add to cart**.
9. Cliquez sur **Checkout**.
10. Introduisez votre e-mail et votre numéro de téléphone, puis cliquez sur Next.
11. Choisissez la méthode de paiement.
12. Introduisez les informations relatives à la carte de crédit.
13. Cliquez sur **Submit**. Les informations de paiement sont en cours de traitement.
14. Le contenu numérique est téléchargé sur le PC. Vous recevrez un e-mail de confirmation de votre achat.
15. Lorsque le processus de téléchargement est terminé, vous êtes invité à copier et installer le contenu sur votre téléphone. Cliquez sur **Oui** pour confirmer.
16. A présent, le contenu est disponible dans le menu **Extras** et peut être utilisé par l'application.

Synchroniser les clés de licence

Au cas où, pour quelque raison que ce soit, vous seriez actuellement dans l'impossibilité d'utiliser le contenu numérique que vous avez acheté (le contenu est corrompu ou enlevé de la carte mémoire, la carte mémoire a été formatée, etc.), vous pouvez récupérer ce contenu via la procédure de synchronisation.

Cartes



Lorsque vous traversez une frontière d'un pays à un autre, vous devez modifier la carte utilisée pour que la zone de couverture de la carte corresponde à votre position physique (coordonnées GPS).

L'écran **Cartes** affiche toutes les cartes disponibles sur votre appareil. Passer d'une carte à l'autre si nécessaire.

Consulter la section **Activer cartes** pour plus d'informations sur la manière d'activer les autres cartes.

Consulter **Paramètres > Cartes** pour plus d'informations sur la manière de personnaliser l'apparence et le fonctionnement des cartes que vous utilisez.

Faire défiler la liste de cartes disponibles.

Sélectionner la carte dont vous avez besoin actuellement.

Sélectionner **Options > Ouvrir**.

La carte en cours d'utilisation est cochée.

Une carte signalée par un cadenas est déjà téléchargée mais pas Activé(e) (achetée).

- **Ouvrir** – paramètre la carte sélectionnée comme carte en cours d'utilisation.
- **Aller vers la Boutique ROUTE 66** – ouvre le catalogue de cartes que vous pouvez activer ou télécharger.

Note: Si vous modifiez la carte en cours d'utilisation mais que votre position physique (coordonnées GPS) ne correspond pas au contenu de la carte, le message d'alerte **Position GPS hors de la carte** s'affiche. Sélectionner la bonne carte ou modifiez votre position physique.

Modifier Carte En Cours



Selon le produit que vous avez acheté et le pays ou la région d'achat, une carte au minimum est déjà disponible et Activé(e) sur votre appareil. Les autres cartes s'affichent dans la liste **Disponible** mais seulement après avoir terminé la procédure d'activation pour chaque nouvelle carte.

Vous pouvez facilement passer de la carte en cours d'utilisation à une autre carte disponible. À partir de ce moment-là, cette carte sera utilisée à chaque consultation ou pendant la navigation.

Faire défiler la liste de cartes disponibles.

Sélectionner la nouvelle carte.

Note: Si vous modifiez la carte en cours d'utilisation mais que votre position physique (coordonnées GPS) ne correspond pas au contenu de la carte, le message d'alarme **Position GPS hors de la carte** s'affiche. Choisissez la bonne carte ou modifiez votre position.

Localiser les Cartes



Ouvrir le catalogue **Boutique**.

Faire défiler la liste de cartes que vous pouvez télécharger et/ou activer.

Le catalogue **Cartes** est structuré de façon hiérarchique, comme suit :

- Continents
- Régions
- Pays
- Villes

Montrer les Informations des Cartes



Dans le catalogue **Boutique** localiser la carte dont vous avez besoin. Sélectionner **Options** > **Montrer infos**.

Télécharger les Cartes

Dans le catalogue **Boutique**, localisez la carte dont vous avez besoin. Sélectionner **Options** > **Télécharger**.

Notes:

Le temps de téléchargement varie selon la taille de la carte et les conditions du réseau.

Veuillez noter que l'activation d'une carte est un service offert par ROUTE 66 qu'il faut payer en plus.

Activer les Cartes

Selon le produit que vous avez acheté et le pays ou la région d'achat, une carte au minimum est déjà disponible et Activé(e) sur votre appareil.

Notes:

Une carte de crédit en cours de validité est nécessaire ainsi qu'une connexion GPRS fonctionnelle pour obtenir une clé d'activation,

Veillez noter que l'activation d'une carte est un service offert par ROUTE 66 qu'il faut payer en plus.

Informations Trafic

Pendant la navigation, vous pouvez rencontrer des incidents de la circulation sur votre itinéraire. Les incidents de la circulation peuvent être des travaux, un accident ou tout simplement un embouteillage. Ces incidents peuvent influencer ou même gâcher vos projets de vacances.

Cependant, si vous êtes au courant à l'avance d'un incident sur votre itinéraire, il y a des chances que vous l'évitiez et que vous choisissiez un itinéraire différent.

Vous pouvez connaître à l'avance les incidents de la circulation sur la route si vous souscrivez au service d'Informations Trafic. Ce service surveille et rassemble les informations concernant les dernières informations relatives à la circulation, et les envoie vers votre appareil. Par conséquent, votre appareil vous permettra d'éviter les incidents de la route et de trouver d'autres itinéraires.

Activer le Service Trafic

Pour utiliser le service trafic pour un pays ou une région particulière, vous devez d'abord activer (souscrire à) ce service. Souscrire signifie obtenir une licence d'utilisation pour un ensemble des services d'infos trafic et pour une période de temps spécifiée.

Note: Il vous faut une carte de crédit en cours de validité et une connexion GPRS fonctionnelle pour souscrire à l'ensemble des services infos trafic.

Localiser l'Offre Infos Traffic



Ouvrir le catalogue **Shop**.

Faire défiler la liste d'offres que vous pouvez activer.

Le catalogue **Infos trafic** est structuré de façon hiérarchique, comme suit :

- Continents
- Régions
- Pays
- **Ouvrir** – affiche le contenu du dossier sélectionnée.
- **Acheter une licence** – lance le processus de souscription.
- **Montrer infos** – affiche les informations relatives à l'offre.

Afficher l'Offre Infos



Dans le catalogue **Shop** localiser l'offre dont vous avez besoin. Sélectionner **Options** > **Montrer infos**.

Activer l'Offre Trafic



Lancer l'activation du service infos trafic.

Le prix des produits est affiché.

Saisir les informations de votre carte de crédit.

Les informations de votre carte de crédit sont traitées (vérifiées). Une fois la vérification terminée, l'offre Activé(e) est transférée vers la liste des offres infos trafic **Disponible**.

Notes:

La procédure d'achat est identique pour tous les services Extra. Consulter la section **Activer les cartes** pour toutes les informations sur la gestion des informations de votre carte de crédit.


Une licence d'utilisation n'est accordée que pour le pays ou la région pour laquelle elle a été achetée et elle n'est compatible qu'avec ce pays ou cette région. Vous ne pouvez pas utiliser la même licence pour des pays différents.

Utiliser le Service Traffic

Actualiser la liste des messages trafic.

Faire défiler la liste des messages trafic.

Sélectionner un incident et afficher cet incident sur la carte.



Chaque incident de la circulation a deux icônes:

- Le drapeau officiel du pays.
- L'icône de l'incident de la circulation.

Les informations détaillées relatives à l'incident de la circulation sont:

- Code de la route

- Ville et région principale
- Date et heure à laquelle l'incident a été signalé
- Description d'un segment de la route.
- Type d'incident
- Durée prévue pour l'incident
- Suggestions de conduite (détours) si possible
- **Actualiser** – cliquer sur ce bouton manuellement pour recevoir les informations trafic. Dans le menu d'aide automatique, sélectionner:
 - **Près de la position GPS** – actualiser le contenu du menu infos trafic qui couvre une zone dans un rayon de 20 km autour de votre position GPS actuelle.
 - **La carte** – actualiser le contenu du menu infos trafic qui couvre toute la carte.

Note: L'actualisation peut être faite automatiquement. Aller à l'option **Paramètres > Extras > Intervalle entre 2 infos trafic** et régler la fréquence à laquelle vous recevez automatiquement les nouvelles infos trafic.

Note: Vous pouvez combiner les **Infos trafic** avec l'option **Définir barrage routier**.

Cameras de Sécurité

Pendant la navigation, vous traverserez des sections de la route avec des limitations de vitesse variables ou d'autres méthodes de surveillance de trafic (radars automatiques, feux de signalisation, etc.). Si vous connaissez à l'avance ces sections et les règles de circulation qui correspondent à ces sections, vous pouvez éviter ces problèmes de la circulation et les contraventions pour excès de vitesse.


Vous pouvez recevoir à l'avance les informations sur les limitations de vitesse suivantes si vous souscrivez au Service de Cameras de Sécurité. Ce service contrôle et rassemble les informations sur les sections les plus récentes où le trafic est surveillé, et les envoie vers votre appareil. Ainsi, votre appareil vous avertira à temps automatiquement ou manuellement.

Activer le Service Cameras

Pour utiliser les caméras de sécurité pour un pays particulier ou une région particulière, vous devez d'abord activer (souscrire à) ce service. Souscrire signifie obtenir une licence d'utilisation pour l'offre des caméras de sécurité et pour une période de temps spécifiée.

Note: Il vous faut une carte de crédit en cours de validité et une connexion GPRS fonctionnelle pour souscrire à l'ensemble des services infos trafic.

Choisir les Services Cameras



Plusieurs services de caméras de sécurité peuvent être disponibles dans la section **Shop**. Choisissez et achetez le service correspondant à la région que vous allez traverser pendant la navigation.

- **Ouvrir** – affiche le contenu du dossier sélectionné.
- **Télécharger** – lance le processus de souscription.
- **Montrer infos** – montre les informations détaillées relatives à l'offre.

Montrer les Infos Camera



Avant de payer pour un service, vérifier le prix, la description et la durée de validité.

Dans le catalogue **Boutique**, localiser l'offre dont vous avez besoin. Sélectionner **Options > Montrer infos**.

Télécharger les Cameras

Après avoir trouvé le service dont vous avez besoin, lancer le téléchargement du service de camera de sécurité.

Dans le catalogue **Boutique**, localiser l'offre dont vous avez besoin. Sélectionner **Options > Télécharger**.

Note: Le temps de téléchargement varie selon la taille de la carte et les conditions du réseau.

Activer le Service Cameras

Maintenant l'offre est téléchargée. Il est temps d'activer le service.

Démarrer l'activation du service de Cameras de Sécurité.

Le prix du produit est affiché.

Saisir les informations de votre carte de crédit.

Les informations de votre carte de crédit sont traitées (vérifiées). Une fois la vérification terminée, l'offre Activé(e) est transférée vers la liste des offres de cameras de sécurité **Disponible**.

Notes:

La procédure d'achat est identique pour tous les services **Extras**. Consulter la section **Activer cartes** pour toutes les informations sur la gestion des informations de votre carte de crédit.

Une licence d'utilisation n'est accordée que pour le pays ou la région pour laquelle elle a été achetée et elle n'est compatible qu'avec ce pays ou cette région. Vous ne pouvez pas utiliser la même licence pour des pays différents.

Utiliser le Service Cameras



OK. Vous avez téléchargé, activé et payé le service. Il est temps pour vous de recevoir les informations sur les caméras de sécurité sur votre appareil. Une fois que la base de données des caméras de sécurité est actualisée sur votre appareil, vous pouvez vérifier quelles catégories d'appareils de surveillance du trafic sont disponibles, et leur position sur la carte actuelle.

Ouvrir l'Offre.

Actualiser la liste de caméras de sécurité.

Faire défiler la liste de catégories et ouvrir une catégorie.

Sélectionner une caméra de sécurité et l'afficher sur la carte.

Sélectionner et Ouvrir le Service

Un seul service peut être utilisé.

Le service signalé par un cadenas est déjà téléchargé mais pas activé (acheté).

- **Acheter une licence** – ouvre l'écran **Infos sur la carte de crédit** et lance la procédure d'achat. Cette option s'affiche pour les services qui ne sont pas activés.

- **Montrer infos** – affiche le prix, la description et la période de validité de ce service.
- **Ouvrir** – ouvre l'offre sélectionnée. Cette option s'affiche pour les services qui sont déjà activés.

Sélectionner et Ouvrir Catégorie



Le contenu peut varier en fonction des appareils de surveillance du trafic disponibles dans la région sélectionnée.

- **Actualiser** – cliquer sur le bouton pour recevoir manuellement les nouvelles informations relatives à la camera. Dans le menu automatique, sélectionner:
- **près de la position GPS** – actualiser le contenu de la camera de sécurité qui couvre une zone d'un rayon de 20 km autour de votre position GPS actuelle.
- **La carte** – actualiser le contenu de la camera de sécurité qui couvre la carte entière.

Note: L'actualisation peut également se faire automatiquement. Aller à **Paramètres > Extras > Intervalle entre 2 infos radars** et régler la fréquence à laquelle vous recevez automatiquement les nouvelles informations.

Sélectionner et Afficher la Camera



- **Actualiser** – cliquer sur ce bouton pour recevoir manuellement les nouvelles informations relatives aux caméras de sécurité.

Note: L'actualisation peut également être effectuée automatiquement. Aller à **Paramètres** > **Extras** > **Intervalle entre 2 infos radars** et régler la fréquence à laquelle vous recevez automatiquement les nouvelles informations.

Utiliser les Caméras de Sécurité



Les informations fournies par le Service de Caméras de Sécurité peuvent être utilisées de deux manières différentes :

- pendant la navigation, vous serez averti à l'avance des appareils de surveillance du trafic sur la route devant vous ou des segments de route ayant une limitation de vitesse.
- pendant la consultation de la carte, vous pouvez vérifier à l'avance quels sont les appareils de surveillance du trafic ou les segments de route ayant des limitations de vitesse. Ainsi, vous pouvez planifier vos trajets en choisissant l'itinéraire le plus rapide ou en évitant les événements désagréables le long de l'itinéraire.

La Météo

ROUTE 66 Mobile 8 vous permet de recevoir les dernières prévisions météo sur votre appareil. Ainsi vous êtes informés à l'avance des conditions météo le long de votre itinéraire.

Les prévisions météo sont rassemblées par des centres de surveillance météorologiques spécialisés. Vous pouvez recevoir les dernières prévisions automatiquement ou manuellement à partir de notre serveur météo.

Les prévisions météo peuvent couvrir tout point important ou mineur de la carte en cours d'utilisation.

Note: Pour utiliser le service météo, il faut d'abord souscrire à ce service. Il vous faut une carte de crédit en cours de validité et une connexion GPRS fonctionnelle pour souscrire à ce service.

Vous pouvez:

- activer et configurer le service météo pour une période de temps;
- établir une liste de vos villes;
- consulter les prévisions météo pour vos villes favorites.

Notes:

Ceci est votre liste personnelle, donc vous pouvez ajouter ou effacer n'importe quelle ville. Toutes les villes qui sont sur cette liste doivent être sur la carte en cours d'utilisation.

Si la liste est vide, cela signifie que vous n'avez ajouté aucun lieu.

Faire défiler la liste de vos villes préférées.

Consulter les informations sur une ville.

Ajouter d'autres villes.

Activer le Service Météo

Pour utiliser le service météo, vous devez d'abord activer (souscrire à) ce service. Souscrire signifie obtenir une licence d'utilisation pour une période indiquée.

Note: Il vous faut une carte de crédit en cours de validité et une connexion GPRS fonctionnelle pour souscrire à une offre de services météo.


Localiser les Services Météo



Ouvrir le catalogue **Boutique**. Faire défiler la liste d'offres que vous pouvez activer.

- **Ouvrir** – affiche le contenu du fichier sélectionnée.
- **Acheter une licence** – lance le processus de souscription.
- **Montrer infos** – montre les informations relatives à l'offre.

Montrer les Infos Météo



Dans le catalogue **Boutique**, localiser l'offre dont vous avez besoin. Sélectionner **Options > Montrer infos**.

Activer les Services Météo

Lancer l'activation du service météo.

Le prix du produit est affiché.

Saisir les informations de votre carte de crédit.

Les informations de votre carte de crédit sont traitées (vérifiées). Une fois la vérification terminée, l'offre Activé(e) est transférée vers la liste des offres météo **Disponible**.

Notes:

La procédure d'achat est identique pour tous les services **Extras**. Consulter la section **Activer les cartes** pour toutes les informations sur la gestion des informations de votre carte de crédit.

Une licence d'utilisation n'est accordée que pour le pays ou la région pour laquelle elle a été achetée et elle n'est compatible qu'avec ce pays ou cette région. Vous ne pouvez pas utiliser la même licence pour des pays différents.

Utiliser le Service Météo

Après avoir activé le service météo, les prochaines étapes sont les suivantes :

- ouvrir la liste des offres météo;
- ouvrir une offre météo;

- ajouter vos villes favorites;
- actualiser les prévisions pour vos villes favorites;
- consulter les différents bulletins météo disponibles pour chaque ville.

Ouvrir l'Offre Météo



- **Montrer infos** – affiche les informations relatives à l'offre météo sélectionnée (nom, description, validité, etc.).
- **Ouvrir** – ouvre l'offre météo sélectionnée

Ouvrir une Offre Météo



Options:

- **Ajouter ville** – ajouter une nouvelle ville et recevoir les prévisions pour cette ville.

Ajouter des Villes

Avant de pouvoir recevoir les prévisions météo, vous devez préciser les villes qui vous intéressent.

Il ya trois manières d'ajouter une ville:

- **Rechercher** - sélectionner une des bases de données disponibles et lancer une recherche.
- **Ville favorite** - vous saisissez manuellement les informations relatives à une ville (nom, latitude, longitude).
- **Position GPS**- votre position GPS actuelle est automatiquement sauvegardée.

Ajouter une Ville (par la Recherche)



Sélectionner une des bases de données disponibles et lancer une recherche.


Ouvrir la liste de bases de données disponibles.

Sélectionner et ouvrir une base de données.

Rechercher et localiser votre ville favorite.

Ajouter une nouvelle ville à la liste de vos villes favorites.

Ajouter une Ville (Ville favorite) [* S60]



Saisir les informations relatives à la ville (nom, latitude, longitude).


Ouvrir l'éditeur.

Saisir le nom, la latitude, et la longitude. Tous les champs doivent être remplis.

Sauvegarder les informations. La nouvelle ville est ajoutée à la liste des villes favorites.

Note: Tous les champs doivent être remplis. Prière de fournir des informations valides.

Ajouter une Ville (Position GPS)



Les informations relatives à votre position GPS actuelle (nom, coordonnées) sont automatiquement pré-remplies.


Ouvrir l'éditeur.

Consulter les informations pré remplies. Facultativement, modifier n'importe quelle information. Tous les champs doivent être remplis.

Sauvegarder les informations. La nouvelle ville est ajoutée à la liste des villes favorites.

Note: Tous les champs doivent être remplis. Prière de fournir des informations valides.

Actualiser les Prévisions Météo pour la Ville



Vous avez ajouté votre ville favorite, mais aucune information météo n'est disponible. Il est temps pour vous d'actualiser les prévisions météo.

- **Actualiser** – cliquer sur le bouton pour recevoir manuellement les nouvelles prévisions météo pour toutes les villes de la liste.

Note: L'actualisation peut également se faire automatiquement. Aller à **Paramètres** > **Extras** > **Météo** et régler la fréquence à laquelle vous recevez automatiquement les nouvelles prévisions météo.

- **Modifier ville** - ouvre l'éditeur et vous permet de modifier les informations relatives à la ville (nom, coordonnées).
- **Ajouter ville** – permet d'ajouter une nouvelle ville et de recevoir les prévisions pour cette ville.
- **Effacer ville** - efface la ville sélectionnée.
- **Oui** – efface définitivement la ville sélectionnée.
- **Non** – la ville sélectionnée est conservée sur la liste.

Maintenant les dernières prévisions météo de vos villes favorites sont disponibles sur votre appareil.

La Météo: Aujourd'hui



Ceci est un court bulletin météo donnant les temps aujourd'hui pour la ville sélectionnée.

Les informations suivantes sont disponibles :

- Le temps actuel (texte et image)
- Température moyenne de jour
- Température moyenne de nuit
- Confort: indice

- Vent: direction et vitesse
- UV: image et valeurs
- Précipitations: image et valeurs
- **Actualiser** – cliquer sur ce bouton pour recevoir manuellement les nouvelles prévisions météo pour toutes les villes de la liste.

Note: L'actualisation peut également se faire automatiquement. Aller à **Paramètres > Extras > Météo** et régler la fréquence à laquelle vous recevez automatiquement les nouvelles prévisions météo.

Météo: Liste du Jour



Ceci est un résumé des prévisions pour les 15 jours à venir pour une ville particulière.

Sélectionner **Options > Zoom > Liste du jour**.

Jour:

Jour de la semaine <2 lettres>

Date <2 chiffres pour le jour> <3 caractères pour le mois>

Température:



<Température moyenne de jour>/<Température moyenne de nuit>

Détails – ouvre le bulletin **Aujourd'hui** pour le jour sélectionné.

Actualiser – cliquer sur ce bouton pour recevoir manuellement les nouvelles prévisions météo pour toutes les villes de la liste.

Note: L'actualisation peut également se faire automatiquement. Aller à **Paramètres** > **Extras** > **Météo** et régler la fréquence à laquelle vous recevez automatiquement les nouvelles prévisions météo.

Météo: Graphique



Ceci est une représentation graphique des conditions météo moyennes pour les 5 jours à venir pour une ville particulière.

Sélectionner **Options** > **Zoom** > **Graphique**.

Chaque colonne contient les informations suivantes :

Conditions météo générales pour chaque jour (image)

Température moyenne de jour pour chaque jour (graphique rouge)

Température moyenne de nuit pour chaque jour (graphique bleu)


Jour de la semaine <3 caractères>

Date <2 chiffres>

Actualiser – cliquer sur ce bouton pour recevoir manuellement les nouvelles prévisions météo pour toutes les villes de la liste.

Note: L'actualisation peut également se faire automatiquement. Aller à **Paramètres** > **Extras** > **Météo** et régler la fréquence à laquelle vous recevez automatiquement les nouvelles prévisions météo.

Météo: Conditions Actuelles



Ceci est un bulletin détaillé des conditions météo actuelles pour une ville particulière.

Sélectionner **Options** > **Zoom** > **Conditions actuelles**

Les informations suivantes sont disponibles :

Conditions météo actuelles (texte et image)

<Température> à <heure:minutes>

Direction du vent et image

Vitesse du vent

Pression et image

Visibilité et image

Actualiser – cliquer sur ce bouton pour recevoir manuellement les nouvelles prévisions météo pour toutes les villes de la liste.

Note: L'actualisation peut également se faire automatiquement. Aller à **Paramètres** > **Extras** > **Météo** et régler la fréquence à laquelle vous recevez automatiquement les nouvelles prévisions météo.

Schémas des couleurs



Vous pouvez facilement changer l'apparence des éléments cartographiques et la barre de navigation en utilisant les schémas de couleurs (thèmes).

Allez dans **Paramètres** > **Cartes** pour de plus amples informations sur la manière de modifier l'apparence de l'interface.



Liste des schémas de couleurs.

Le statut d'un schéma de couleur peut être :

- téléchargé + acheté + actuellement utilisé (cadenas bleu)
- téléchargé + acheté (cadenas jaune)
- acheté mais pas téléchargé (cadenas bleu)
- ni téléchargé ni acheté (cadenas rouge)

Les options suivantes sont disponibles :

- **Montrer infos** – affiche les détails de votre schéma de couleurs.
- **Ouvrir** – fait du schéma de couleurs le schéma par défaut.
- **Magasin ROUTE 66** - ouvre le catalogue des schémas de couleurs que vous pouvez activer ou télécharger.
- **Synchroniser clés de licence** - vous permet de récupérer vos clés de licence.

Change le schéma de couleurs actuel

Vous pouvez facilement passer du schéma actuel à un autre schéma disponible.



Parcourt la liste de schémas disponibles.

Sélectionne un article.

Sélectionnez **Options** > **Ouvrir**.

Choisir le schéma de couleurs.



Ouvre la boutique ROUTE 66.

Parcourt la liste de schémas que vous pouvez télécharger et/ou activer.



Les options suivantes sont disponibles :

- **Ouvrir** – affiche le contenu du dossier sélectionné.
- **Download** – lance le téléchargement.
- **Montrer infos** – affiche les détails de la carte.
- **Synchroniser clés de licence** - vous permet de récupérer vos clés de licence.



Télécharger le schéma de couleurs

Dans la boutique ROUTE 66, sélectionnez le schéma de couleurs qui vous intéresse.
Sélectionnez **Options** > **Download**.

Activer les schémas de couleurs

Reportez-vous au chapitre Achat de contenu numérique pour de plus amples informations.

Voix



Pendant la navigation, vous avez accès à deux types d'instructions :

Des instructions visuelles: écran de navigation, barre de navigation, liste à flèches, écran avec une liste (informations détaillées sur l'itinéraire), barre de progression, informations GPS, informations sur le trajet.

Instructions vocales: pour chaque tournant devant vous sur l'itinéraire, une instruction courte est émise dans la langue de votre choix. Vous pouvez librement passer d'une langue à une autre (voir **Paramètres > Général > Lang. instruc. vocales**).

Le nombre de langues disponibles sur votre appareil pour les instructions vocales dépend du pays ou de la région d'achat. Vous pouvez également télécharger d'autres voix qui peuvent être dans des langues différentes ou dans des variantes de la même langue (masculine/féminine, acteurs/actrices connus, dialectes différents).

La voix en cours d'utilisation est cochée.

- **Ouvrir** – règle la voix sélectionnée comme voix en cours d'utilisation.
- **Aller vers la Boutique ROUTE 66** – ouvre le catalogue de voix que vous pouvez activer ou télécharger.

Localiser les Voix



Ouvrir le catalogue **Boutique**. Faire défiler la liste de voix que vous pouvez télécharger et/ou activer.

- **Ouvrir** – affiche le contenu du fichier sélectionné.
- **Télécharger** – lance le processus de téléchargement.
- **Montrer infos** – affiche les informations détaillées sur les voix.

Montrer les Infos Voix



Dans le catalogue **Boutique**, localiser la voix dont vous avez besoin. Sélectionner **Options** > **Montrer infos**.

Télécharger des Voix

Dans le catalogue **Boutique**, localiser la voix dont vous avez besoin. Sélectionner **Options > Télécharger**.

Note: Le temps de téléchargement peut varier en fonction de la taille du fichier vocal et les conditions du réseau.

Activer Voix

La voix est déjà téléchargée.

Lancer l'activation de la voix.

Le prix du produit est affiché.

Saisir les informations de votre carte de crédit.

Les informations de votre carte de crédit sont traitées (vérifiées). Une fois la vérification terminée, l'offre Activé(e) est transférée vers la liste des voix **Disponible**.

Note: La procédure d'achat est identique pour tous les services **Extras**. Consulter la section **Activer les cartes** pour toutes les informations sur la gestion des informations de votre carte de crédit.

Modifier Voix Actuelle



Vous pouvez facilement modifier la voix utilisée pour les instructions de route.

Faire défiler la liste de voix disponibles.

Surligner la nouvelle voix.

Vous pouvez également changer de langue pour les instructions vocales dans **Paramètres > Général > Lang. instruc. vocales**.

Voir aussi **Paramètres > Général > Langue de la carte** si vous voulez changer la langue des points de la carte.

Guides de Voyage



Pendant la navigation ou avant de visiter de nouveaux endroits. Il est utile d'avoir quelques informations sur l'hébergement, le transport, et les loisirs locaux.

Vous pouvez soit acheter des guides imprimés, ou simplement consulter les Guides de Voyage virtuels fournis par **ROUTE 66 Mobile 8**.

Localiser Guides de Voyage




Ouvrir le catalogue **Boutique**. Faire défiler la liste de guides de voyage que vous pouvez télécharger et/ou activer.

- **Ouvrir** – affiche le contenu du fichier sélectionné.

- **Télécharger** – lance le processus de téléchargement.
- **Montrer infos** – affiche les informations détaillées relatives au guide de voyage.

Montrer Infos Voyages



Dans le catalogue **Boutique**, localiser le guide de voyage dont vous avez besoin. Sélectionner **Options** > **Montrer infos**.

Télécharger Guides de Voyage

Dans le catalogue **Boutique**, localiser le guide de voyage dont vous avez besoin. Sélectionner **Options** > **Télécharger**.

Note: Le temps de téléchargement peut varier en fonction de la taille du guide de voyage et des conditions du réseau.

Utiliser les Guides de Voyages



Après avoir téléchargé et activé un guide de voyage, il est temps de l'ouvrir.

Faites défiler la liste de guides de voyages disponibles.

Surligner un guide de voyage.

Sélectionner **Options** > **Ouvrir**.

Un guide de voyage signalée par un cadenas est déjà téléchargé mais pas activé (acheté).

- **Acheter une licence** - ouvre l'écran **Infos sur la carte de crédit** et lance la procédure d'achat. Cette option s'affiche pour les services qui ne sont pas activés.
- **Montrer infos** – affiche les informations détaillées relatives aux guides de voyage.
- **Ouvrir** – ouvre le guide de voyage sélectionné.
- **Aller vers la Boutique ROUTE 66** – ouvre le catalogue de guides de voyages que vous pouvez activer ou télécharger.

Lorsque vous ouvrez un guide de voyage, l'application fonctionne comme un navigateur Internet. Pour plus d'informations sur l'utilisation des services Internet, consultez la documentation de votre appareil.



Paramètres



Cette section vous permet de configurer le fonctionnement de votre **ROUTE 66 Mobile 8** et de le personnaliser en fonction de vos besoins personnels et de vos préférences.

Consulter la liste de paramètres disponibles.

Sélectionner et ouvrir une section.

- **Par défaut** – restaurer tous les paramètres à leur valeurs par défaut. Toute préférence personnelle ou configuration précédente sera effacée.

Paramètres: General




Cet écran contient la liste de tous les paramètres disponibles.

Faites défiler la liste des options disponibles.

Sélectionner une option et ouvrir le menu secondaire correspondant.

Volume



Régler le niveau sonore des instructions vocales pour la navigation.

Actionner la touche de défilement vers la gauche ou la droite pour augmenter ou baisser le volume. Il y a 10 niveaux d'intensité sonore. Sauvegarder le niveau sélectionné.

Note: Pendant la navigation et pour des raisons de sécurité, il vous est recommandé de laisser le volume allumé et d'écouter les instructions vocales! Ainsi, vous pourrez vous concentrer sur la route devant vous et éviter toutes situations désagréables sur votre trajet!

Langue des Instructions Vocales



Sélectionner la langue des instructions vocales pendant la navigation.

Faites défiler la liste des langues disponibles.

Sélectionner et sauvegarder une langue.

Actionner la touche de défilement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une autre langue.

Langue de la Carte



Sélectionner la langue de la carte en cours d'utilisation.

C'est la langue de tous les points affichés sur la carte actuelle: rues, villes, zones, POI (points d'intérêt).

Chaque carte a un nombre limité de langues disponibles, correspondant au contenu de la carte (par exemple, pour la carte de la Suisse, l'Allemand, le Français, l'Italien et le Romanche seront disponibles).

Faites défiler la liste des langues disponibles.

Sélectionner et sauvegarder une langue.

Actionner la touche de défilement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une autre langue.

Retro-Eclairage



Spécifier le fonctionnement de l'écran pendant la navigation.

Le retro-éclairage représente l'illumination de l'écran.

Faites défiler la liste des options disponibles.

Sélectionner une option et sauvegarder la configuration.

- **Toujours allumé** - l'écran est illuminé en permanence.
- **Pendant le trajet** - l'écran n'est illuminé que pendant la navigation.
- **Pdt instructions** - l'écran n'est illuminé que lorsqu'une instruction vocale est émise.
- **Toujours éteint** - l'écran est illuminé pendant quelques secondes ; puis l'appareil passe en mode économie d'énergie (power saving) et l'écran s'éteint.

Actionner la touche de défilement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une option de retro-éclairage différente.

Unités

Basculer du système **Métrique** (kilomètres) au système **Impérial** (miles).

L'unité sélectionnée sera utilisée pour toutes les instructions vocales, pour les flèches indiquant les tournants, les descriptions d'itinéraires, etc.

Dans la liste des paramètres généraux, l'utilisateur surligne l'option **Unités**.

Appuyer sur la touche de défilement pour basculer du système actuel à l'autre système.


Montrer la Clause de Non-responsabilité

Définir le fonctionnement de la **Dénég. de Respons.**

Dans la liste des paramètres généraux, surligner l'option **Afficher clause de non-responsabilité**.

Appuyer sur la touche de défilement pour basculer de **Oui à Non** et vice-versa.

Paramètres: Carte



Cet écran affiche tous les paramètres d'affichage des cartes qui sont disponibles.

Faites défiler la liste des options disponibles.


Sélectionner une option et ouvrir le menu secondaire correspondant.

Couleurs Nocturnes



Sélectionner le fonctionnement des couleurs de l'écran pendant la navigation nocturne.

En utilisant les couleurs nocturnes pendant la navigation nocturne, les informations sur l'écran sont visibles plus facilement. Ainsi, vous n'êtes pas distrait par des couleurs brillantes.






Faites défiler la liste des options des couleurs nocturnes.

Sélectionner et sauvegarder une option.

Les options suivantes sont disponibles :

- **Activé(e)** – les couleurs nocturnes sont utilisées
- **Désactivé(e)** – les couleurs nocturnes ne sont pas utilisées
- **Automatique** – l'application passera automatiquement des couleurs diurnes aux couleurs nocturnes au lever ou au coucher du soleil, ou lorsque vous entrez dans un tunnel ou vous en sortez. Les données des Cartes et les données GPS data sont utilisées pour déterminer le moment déclencheur. Le fait de sélectionner les couleurs diurnes ou nocturnes n'efface pas ce réglage.

Agencement des Couleurs



Vous pouvez facilement modifier l'apparence des éléments de la carte et de la barre de navigation en utilisant les options d'agencement des couleurs (thèmes).

Faites défiler la liste des thèmes de couleurs.

Sélectionner et sauvegarder un thème de couleur.






Actionner la touche de défilement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un thème de couleur différente.

Perspective 3D





Vous pouvez facilement modifier la manière dont la carte s'affiche :

- **Persp. 2D** - afficher la carte en vue de dessus, comme lorsqu'on regarde une carte imprimée.
- **Persp. 3D** - avoir une vue panoramique, comme si on voyait vraiment la route devant soi.

Si vous êtes en perspective 3D et que vous activez le curseur (en appuyant sur la touche de défilement), vous passez automatiquement à la perspective 2D.

Dans la liste des paramètres de la carte, surligner **Persp. 3D**.

Actionner la touche de défilement pour basculer de l'option **Activé(e)** à l'option **Désactivé(e)**.

Angle de Vue




Lorsque vous naviguez en perspective 3D, vous pouvez modifier l'approche panoramique (angle de vue) avec laquelle vous percevez la route devant vous.

Actionner la touche de défilement vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner une valeur différente.

Sélectionner l'angle de visualisation.

Actionner la touche de défilement vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner une valeur différente.

Afficher l'Échelle





Vous pouvez afficher ou cacher l'échelle de la carte en haut à droite de l'écran de navigation. L'échelle de la carte est une aide graphique et textuelle accessible sur la carte. Lorsque vous zoomez ou vous dezoomez, la valeur de l'échelle de la carte change en conséquence.

Note: L'échelle n'est affichée que dans la perspective 2D.

Dans la liste des paramètres de la carte, surligner **Afficher l'échelle**. Actionner la touche de défilement pour basculer de l'option **Activé(e)** à l'option **Désactivé(e)**.

Rotation de la Carte



Vous pouvez régler le fonctionnement de la carte et de la flèche GPS pendant la navigation. Pendant la navigation, la flèche GPS indique la direction vers laquelle vous vous déplacez (par ex. la flèche GPS orientée vers le haut indique une navigation vers le nord, l'orientation à gauche de la flèche GPS indique une navigation vers l'ouest). Dans ce cas, la flèche GPS est mobile, tandis que la carte est fixe.

Cependant, vous pouvez changer de fonctionnement lorsque vous activez la rotation de la carte. Dans le deuxième cas (celui-ci), la flèche GPS est toujours orientée vers le haut, tandis que la carte effectue une rotation de sorte à ce que la route sur laquelle vous êtes soit toujours parallèle à la flèche GPS.

Surligner l'option **Rotation de la carte**.

Actionner la touche de défilement une fois pour basculer de la valeur actuelle à l'autre valeur.

Carte



Sélectionner la carte à utiliser pour la navigation et la carte à consulter.

Le nombre de cartes disponibles dépend du produit que vous avez acheté et du pays/de la région d'achat.

Faites défiler la liste de cartes disponibles. Sélectionner une carte différente.

Actionner la touche de défilement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une carte différente.

Afficher Points de Repère



Vous pouvez activer ou désactiver l'option qui permet de dessiner les points de repère sur la carte.

Dessiner le point de repère signifie afficher l'icône de la catégorie du point de repère sur la carte.

Faites défiler la liste des catégories de points de repère. Sélectionner/désélectionner certaines ou toutes les catégories.

Ce sont les catégories que vous avez définies manuellement dans **ROUTE 66 Mobile 8**.

Vous pouvez également importer automatiquement des catégories de points de repère de l'application Nokia Landmarks.


Les options suivantes sont disponibles :

- **Ttes catégories** – utiliser cette option pour sélectionner ou désélectionner toutes les catégories.

Les catégories automatiquement importées de l'application Nokia Landmarks (si disponible).

Note: Si vous désactivez l'option **Aff. pts de repère** et qu'ensuite vous décidez d'afficher un point de repère sur la carte, l'icône de ce point de repère sera temporairement affichée sur la carte; lorsque vous modifierez la position du curseur, cette icône ne sera plus disponible.

Montrer les Points d'Intérêts (POI)



Vous pouvez activer ou désactiver le dessin des catégories de POI sur la carte.

Dessiner signifie afficher l'icône de la catégorie du POI sur la carte.

Faites défiler la liste des catégories de POI. Sélectionner/désélectionner certaines des catégories ou toutes les catégories.

Les options suivantes sont disponibles :

- **Ttes catégories** – utiliser cette option pour sélectionner ou désélectionner toutes les catégories.

Les catégories automatiquement importées de l'application Nokia Landmarks (si disponible).

Note: Si vous désactivez l'option **Afficher pts. d'intérêt** et qu'ensuite vous décidez d'afficher un POI (qui appartient à la catégorie Désactivé(e)) sur la carte, l'icône de ce POI sera temporairement affichée sur la carte; lorsque vous modifierez la position du curseur, cette icône ne sera plus disponible.

Paramètres: Navigation



Cet écran affiche tous les paramètres de navigation qui sont disponibles.

Faites défiler la liste des options disponibles. Sélectionner une option et ouvrir le menu secondaire correspondant.

Utiliser



Sur cet écran vous pouvez sélectionner la moyen de transport utiliser pour voyager, ou la manière dont vous arriverez à la destination finale.

Faites défiler la liste des options utiliser. Sélectionner et sauvegarder une option.

Les options suivantes sont disponibles :

- **Le plus rapide** – voyager en voiture et emprunter l'itinéraire le plus rapide pour arriver a destination.
- **Le plus court** – voyager en voiture et utiliser l'itinéraire le plus court pour arriver a destination.
- **Piéton** – marcher jusqu'à la destination.

Actionner la touche de défilement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une option différente.

Type de Voiture [* S60]



Sur cet écran vous pouvez sélectionner le type de voiture utilisée pour arriver à la destination finale.

Cette option est disponible uniquement lorsque la valeur de l'option **Paramètres > Guidage > Type of use** est **Le plus rapide** ou **Le plus court**.

Faites défiler la liste des options disponibles. Sélectionner et sauvegarder une option.


Les options suivantes sont disponibles :

Véhicule personnel – tout véhicule utilisé pour le transport des personnes.

Camion – tout véhicule utilisé pour le transport de chargements grands ou lourds.

Note: Certaines limitations de vitesse ou restrictions d'accès sont imposées aux véhicules lourds (camions). Ainsi, pour le même point de départ et la même destination, l'itinéraire du **Véhicule personnel** peut être différente de celui du **Camion** (étapes sélectionnées, durée du trajet, durée du voyage, limitations de vitesse).

Contenu de la Barre de Navigation [* S60]



Sélectionner la présentation (contenu) de la barre de navigation.

Faites défiler la liste des options disponibles. Sélectionner et sauvegarder une option.

Actionner la touche de défilement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une option différente.

Transparence de la barre de navigation

Options > Paramètres > Navigation > Transp. barre de navigation.

Sélectionnez le degré de transparence de la barre de navigation.

Déplacez le curseur vers la gauche (transparence minimum) ou vers la droite (transparence maximum).



Gestion des Appels [* S60]



Configurer le fonctionnement des instructions vocales pendant un appel téléphonique.

Faites défiler la liste des options disponibles. Sélectionner et sauvegarder une option.

- **Réduire vol instr.** – Le volume des instructions vocales est moins élevé que celui de la conversation téléphonique.
- **Appel & instructions** – les instructions vocales et la conversation téléphonique sont au même volume.
- **Bip pour instr.** – les instructions vocales sont remplacées par un bip court.

Actionner la touche de défilement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une option différente.

Eviter Autoroutes

Activer ou désactiver l'option **Éviter autoroutes**.

En fonction de cette configuration, les autoroutes seront exclues ou non de l'itinéraire calculé. Ainsi, pour le même point de départ et la même destination, des itinéraires différents seront disponibles.

Dans la liste des paramètres de navigation, l'utilisateur surligne **Éviter autoroutes**.

Actionner la touche de défilement pour basculer de l'option **Activé(e)** à **Désactivé(e)**.

- **Activé(e)** – exclut les autoroutes de votre itinéraire.
- **Désactivé(e)** – n'exclut pas les autoroutes de votre itinéraire.

Eviter les Voies à Péage

Activer ou désactiver l'option **Éviter les péages**.

En fonction de cette configuration, les voies à péage seront exclues ou non de l'itinéraire calculé. Ainsi, pour le même point de départ et la même destination, des itinéraires différents seront disponibles.

Dans la liste des paramètres de navigation, surligner **Éviter les péages**.

Actionner la touche de défilement pour basculer de l'option **Activé(e)** à **Désactivé(e)**.

- **Activé(e)** – exclut les voies à péage de votre itinéraire.
- **Désactivé(e)** – n'exclut pas les voies à péage de votre itinéraire.

Eviter les Ferries

Activer ou désactiver l'option **Éviter les ferries**.

En fonction de cette configuration, les ferries seront exclus ou non de l'itinéraire calculé. Ainsi, pour le même point de départ et la même destination, des itinéraires différents seront disponibles.

Dans la liste des paramètres de navigation, surligner **Éviter les ferries**.

Actionner la touche de défilement pour basculer de l'option **Activé(e)** à **Désactivé(e)**.

- **Activé(e)** – exclut les ferries de votre itinéraire.
- **Désactivé(e)** – n'exclut pas les ferries de votre itinéraire.

Zoom Automatique

Activer ou désactiver l'option zoom automatique.

Le fonctionnement du niveau de zoom peut être contrôlé automatiquement. régler la valeur **Paramètres > Guidage > Zoom automatique** sur **Activé(e)**; pendant la navigation, lorsque vous approchez une intersection ou un carrefour, l'écran de navigation zoomera à la hauteur de la rue (quel que soit le niveau de zoom actuel); après avoir traversé l'intersection, le zoom sera remis à son niveau initial.

Dans la liste des paramètres de navigation, surligner **Zoom automatique**.

Actionner la touche de défilement pour basculer de l'option **Activé(e)** à **Désactivé(e)**.

- **Activé(e)** - si vous souhaitez élargir la carte automatiquement (zoomer) et voir la route plus en détail lorsque vous approchez les intersections.
- **Désactivé(e)** - si vous souhaitez sélectionner manuellement le niveau de zoom dont vous avez besoin; le niveau de zoom est maintenu jusqu'à ce que vous le changiez manuellement.

Alarme de Vitesse



Qu'est-ce qu'une vitesse de sécurité? C'est un choix personnel. Vous réglez une limite maximale de vitesse que vous ne souhaitez pas dépasser pendant la navigation. Ainsi, lorsque vous voyagez et atteignez cette vitesse, une alarme sonore et/ou visuelle vous avertit que vous conduisez trop vite.

Voir également **Paramètres > Guidage > Type d'alarme**.

Faites défiler la liste d'options disponibles. Saisir et sauvegarder une valeur numérique.



Notes:

Si la valeur saisie dépasse la valeur maximale, l'option **OK** est cachée et vous ne pouvez pas sauvegarder la valeur saisie.

Si la valeur saisie est plus petite que la valeur minimale, l'option **OK** est cachée et vous ne pouvez pas sauvegarder la valeur saisie.

Type d'Alarme



Régler le type d'alarme à utiliser pour l'alarme de vitesse.

Cette alarme peut être une alarme sonore et/ou une représentation graphique sur l'écran. Les deux alarmes vous avertissent que vous conduisez trop vite.

Voir également **Paramètres > Guidage > Alarme dépassement**.

Faire défiler la liste d'options disponibles. Sélectionner et sauvegarder une option.

Les options suivantes sont disponibles :

- **Alarme sonore** – une alarme sonore

- **Alarme visuelle** – une alarme clignotant

Vous pouvez sélectionner ou désélectionner les deux options.

Note: Pendant la navigation et pour des raisons de sécurité, il vous est recommandé de laisser le volume allumé et d'écouter les instructions vocales! Ainsi, vous pourrez vous concentrer sur la route devant vous et éviter toutes situations désagréables sur votre trajet!

Vitesse: Curseur [* S60]



Lorsque vous commencez une navigation, ou que vous planifiez un itinéraire, le trajet vers la destination est calculé en fonction de la valeur générique de la vitesse pour chaque type de route (voir **Paramètres > Vitesse > Avancé** pour plus d'informations). Lorsque l'itinéraire est calculé, vous pouvez voir l'estimation de la durée du voyage et l'estimation de l'heure d'arrivée.

Lorsque vous calculez un trajet et qu'ensuite vous modifiez les valeurs génériques de vitesse, vous aurez une nouvelle estimation de la durée du voyage et de l'heure d'arrivée.

Simultanément, augmentez ou diminuez (en pourcentage) les valeurs de vitesse actuelles pour tous les types de routes utilisées par **ROUTE 66 Mobile 8**.

Réglez la valeur du pourcentage global pour toutes les vitesses.

- **Avancé** – ouvre l'écran **Avancé**.

Vitesse: Editeur de Curseur [* S60]



Lorsque vous commencez une navigation, ou que vous planifiez un itinéraire, le trajet vers la destination est calculé en fonction de la valeur générique de la vitesse pour chaque type de route (voir **Paramètres > Vitesse > Avancé** pour plus d'informations). Lorsque l'itinéraire est calculé, vous pouvez voir l'estimation de la durée du voyage et l'estimation de l'heure d'arrivée.

Lorsque vous calculez un trajet et qu'ensuite vous modifiez les valeurs génériques de vitesse, vous aurez une nouvelle estimation de la durée du voyage et de l'heure d'arrivée.

Simultanément, augmentez ou diminuez (en pourcentage) les valeurs de vitesse actuelles pour tous les types de routes utilisées par **ROUTE 66 Mobile 8**.

Réglez la valeur du pourcentage global pour toutes les vitesses.

Actionner le bouton de défileur vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner une valeur différente.

Vitesse: Avancé



Lorsque vous commencez une navigation, ou que vous planifiez un itinéraire, le trajet vers la destination est calculé en fonction de la valeur générique de la vitesse pour chaque type de route. Lorsque l'itinéraire est calculé, vous pouvez voir l'estimation de la durée du voyage et l'estimation de l'heure d'arrivée.

Lorsque vous calculez un trajet et qu'ensuite vous modifiez les valeurs génériques de vitesse, vous aurez une nouvelle estimation de la durée du voyage et de l'heure d'arrivée.

Augmentez ou diminuez manuellement la valeur actuelle de la vitesse pour chaque type de route utilisé par **ROUTE 66 Mobile 8**.

Faire défiler la liste d'options et sélectionner le type de route.

- **Curseur** – ouvre l'écran **Curseur**.
- **Par défaut** – restore les réglages d'usine. Tout choix personnel ou configuration précédente seront perdus.

Vitesse: Edition Avancée



Lorsque vous commencez une navigation, ou que vous planifiez un itinéraire, le trajet vers la destination est calculé en fonction de la valeur générique de la vitesse pour chaque type de route. Lorsque l'itinéraire est calculé, vous pouvez voir l'estimation de la durée du voyage et l'estimation de l'heure d'arrivée.

Lorsque vous calculez un trajet et qu'ensuite vous modifiez les valeurs génériques de vitesse, vous aurez une nouvelle estimation de la durée du voyage et de l'heure d'arrivée.

Augmentez ou diminuez manuellement la valeur actuelle de la vitesse pour chaque type de route utilisé par **ROUTE 66 Mobile 8**.

Faire défiler la liste d'options et sélectionner le type de route. Ouvrir le menu secondaire correspondant.

Note: Si la valeur saisie dépasse la valeur maximale, l'option **OK** est cachée et vous ne pouvez pas sauvegarder la valeursaisie.

Réglages: Alarme



Pendant la navigation, vous pouvez recevoir une alerte à l'avance à l'approche d'un lieu spécifique le long de votre itinéraire.

Par exemple, sélectionner la catégorie de POI **Manger & boire**; cela signifie que vous serez averti à l'approche d'un restaurant.

L'alarme peut être une icône (affichée en haut à gauche de l'écran de navigation), un son, ou les deux.

Vous pouvez configurer les caractéristiques de l'alarme pour les options:


- **Repères**
- **Points d'intérêt**

Sélectionner la catégorie à configurer pour l'alerte (point de repère, POI).

Sélectionner un élément d'une catégorie.


Vous pouvez utiliser l'alarme par défaut ou personnaliser les caractéristiques de l'alarme pour l'élément sélectionné.

Alarme: Points de Repère



Pendant la navigation, vous pouvez être averti à l'avance lorsque vous approchez un point de repère spécifique le long de votre itinéraire.

Par exemple, sélectionner la catégorie **Favoris** du point de repère; cela signifie que vous serez averti à l'approche d'un de vos lieux favoris.



Sélectionnez une catégorie de point de repère. Vous pouvez utiliser l'alarme par défaut ou personnaliser les caractéristiques de l'alarme pour la catégorie de points de repères sélectionnée.

Lorsque vous vous focalisez sur l'option **Ttes catégories** (le premier point de la liste), vous pouvez basculer d'une option à l'autre: sélectionner tous les éléments de la liste et les désélectionner.

Pour sélectionner un élément unique, faire défiler la liste, surligner cet élément et appuyer sur la touche de défilement.

Pour désélectionner un élément unique, faire défiler la liste, surligner cet élément et appuyer une fois de plus sur la touche de défilement.

Lorsque vous sélectionnez un élément, l'alarme par défaut est automatiquement appliquée à cet élément.

Si vous sélectionnez **Oui**, vous pouvez régler manuellement les options suivantes : l'alarme visuelle, l'alarme sonore, la distance d'alarme, l'option permettant d'avertir seulement sur l'itinéraire.

Note: Chaque fois que vous personnalisez une catégorie, **ROUTE 66 Mobile 8** recherche tous les fichiers audio disponibles sur votre téléphone. La liste des résultats sera visible sur la liste **Alerte**.

Si vous sélectionnez **Non**, les réglages par défaut sont automatiquement appliqués.


- **Sélectionner/Désélectionner:**
- **Sélectionner** - Sélectionne toutes les catégories.
- **Enlever** – Désélectionne toutes les catégories.

Alarme: Points d'Intérêts



Pendant la navigation, vous pouvez être averti à l'avance lorsque vous approchez un lieu spécifique le long de votre itinéraire.

Par exemple, sélectionner la catégorie de POI **Manger & boire**; cela signifie que vous serez averti à l'approche d'un restaurant.



Sélectionner une catégorie de POI. Vous pouvez utiliser l'alarme par défaut ou personnaliser les caractéristiques de l'alerte pour la catégorie de POI sélectionnée.

Lorsque vous vous focalisez sur l'option **Ttes catégories** (le premier point de la liste), vous pouvez basculer entre :

- **Tout sélectionner** – sélectionne tous les éléments de la liste;
- **Tout désélectionner**- désélectionne tous les éléments de la liste;

Pour sélectionner un élément unique, faire défiler la liste, surligner cet élément et appuyer sur la touche de défilement.

Pour désélectionner un élément unique, faire défiler la liste, surligner cet élément et appuyer une fois de plus sur la touche de défilement.


Lorsque vous sélectionnez un élément, l'alarme par défaut est automatiquement appliquée à cet élément.

Si vous sélectionnez **Oui**, vous pouvez régler manuellement les options suivantes : l'alarme visuelle, l'alerte, la distance d'avertissement, l'option permettant d'avertir seulement sur l'itinéraire.

Note: Note: Chaque fois que vous personnalisez une catégorie, **ROUTE 66 Mobile 8** recherche tous les fichiers audio disponibles sur votre téléphone. La liste des résultats sera visible sur la liste **Alerte**.

Si vous sélectionnez **Non**, les réglages par défaut sont automatiquement appliqués.

Configurer l'Alarme



L'alarme pour les points de repères, les POIs, peut être configurée de deux manières:

automatiquement, en utilisant les valeurs par défaut; manuellement, en personnalisant les valeurs préétablies.

La procédure de personnalisation est la même pour l'option **Alarme : points de repère** et l'option **Alarme: points d'intérêt**.

Faire défiler la liste des caractéristiques des alertes. Modifier et sauvegarder les nouveaux paramètres.

- **Alarme visuelle: Activé(e)/Désactivé(e)** – affiche sur l'écran l'icône de la catégorie lorsque l'alarme est déclenchée.
- **Alerte** – joue la sonnerie de téléphone ou l'extrait musical lorsque l'alarme est déclenchée.
- **Distance d'alarme** – spécifie la distance (en mètres ou yards), entre vous et la position du POI, lorsque l'alarme est déclenchée.
- **Avertir pendant la route: Activé(e)/Désactivé(e)** – lorsque cette option est **Activé(e)**, l'application ignore les lieux qui ne sont pas situés sur l'itinéraire calculé. Un lieu est considéré comme étant sur l'itinéraire si la distance physique de la route au lieu est inférieure à 50 mètres/60 yards, ou lorsque le lieu se trouve sur une route secondaire (parallèle, perpendiculaire or autre).

Alerte



Sur cet écran vous sélectionnez la sonnerie de téléphone ou l'extrait musical à utiliser lorsque l'alarme est dédénchée.

Faire défiler la liste de sonneries de téléphone et d'extraits musicaux. Sélectionner un élément et sauvegarder les nouveaux paramètres.

Note: Pendant la navigation et pour des raisons de sécurité, il vous est recommandé de laisser le volume allumé et d'écouter les instructions vocales! Ainsi, vous pourrez vous concentrer sur la route devant vous et éviter toutes situations désagréables sur votre trajet!

Distance d'Avertissement



Sur cet écran vous spécifier la distance de l'utilisateur au POI location lorsqu'une alarme est dédénchée.

Saisir une valeur numérique et sauvegarder les nouveaux paramètres.

Une alarme est déclenchée lorsque la distance (en mètres ou yards) entre vous et le POI est atteinte.

Paramètres: Extras



Configurer les paramètres suivants avec un impact sur les services extras :

- **Connexion réseau** - Utiliser cette option pour configurer le fonctionnement de l'application avant d'établir une connexion réseau vers un service supplémentaire.
- **Point d'accès** [* S60] – liste des fournisseurs de services GPRS disponibles et du fournisseur de service GPRS actuel.
- **Intervalle infos trafic** – intervalle actuel entre les infos trafic.
- **Intervalle infos météo** – intervalle actuel entre les infos météo.
- **Cameras interval** – intervalle actuel entre deux infos radars.
- **Publier position** [* S60] - Activer ou désactiver l'envoi de votre position GPS position vers un serveur à des intervalles réguliers ou jamais.

Faire défiler la liste de paramètres disponibles. Sélectionner et ouvrir un menu secondaire. Sauvegarder les nouveaux paramètres.

Connexion Réseau




Utiliser cette option pour configurer le fonctionnement de l'application avant d'établir une connexion réseau vers un service supplémentaire.

Sélectionner et sauvegarder une option.

- **Ne pas autoriser** - Une connexion réseau n'est jamais autorisée.
- **Toujours demander** - Chaque fois que vous essayez d'établir une connexion réseau, vous êtes invités à confirmer votre accord.
- **Toujours autoriser** - Une connexion réseau est automatiquement établie.

Point d'Accès [* S60]



Définir points d'accès.



Voici une liste de fournisseurs de services GPRS disponibles. Vous avez besoin d'un point d'accès pour accéder à des informations ou pour les télécharger.

Consulter le Manuel Utilisateur de votre téléphone mobile pour plus d'informations techniques.

Faire défiler la liste des fournisseurs GPRS disponibles. Sélectionner et sauvegarder un fournisseur GPRS.

Note: La liste des fournisseurs de services varie selon les pays.

Intervalle entre les Infos Trafic





Spécifier la fréquence (en minutes) à laquelle vous recevez de nouvelles infos trafic sur votre appareil.

Cette option n'est disponible qu'après l'activation du service Infos Trafic.

Faire défiler la liste des intervalles d'infos trafic disponibles.

Sélectionner et sauvegarder une fréquence.

Intervalle entre les Infos Météo



Spécifier la fréquence à laquelle vous recevez les nouvelles infos météo sur votre appareil.
 Cette option n'est disponible qu'après l'activation du service Infos Météo.
 Faire défiler la liste des intervalles d'infos météo disponibles.
 Sélectionner et sauvegarder une fréquence.

Intervalles entre les Infos Radars

Spécifier la fréquence à laquelle vous recevez les nouvelles infos radars sur votre appareil.
 Cette option n'est disponible qu'après l'activation du service Infos Radars.
 Faire défiler la liste des intervalles d'infos radars disponibles.
 Sélectionner et sauvegarder une fréquence.

Publier Position [* S60]

Activer ou désactiver l'envoi de votre position GPS position vers un serveur à des intervalles réguliers ou jamais.

Cette information sera utilisée dans l'option Services Locaux.

Faire défiler la liste.



Sélectionner et sauvegarder un intervalle.

Liste des intervalles entre les envois de votre position GPS:

- **Désactivé(e)** - ne jamais envoyer votre position GPS.

- **10 / 20 / 30 minutes** – votre position GPS actuelle sera envoyée à un serveur toutes les 10 / 20 / 30 minutes.

Légende



Comprendre la signification de tous les points affichés sur la carte.

Basculer d'un onglet à un autre. Faire défiler la liste des tous les éléments disponibles. Ouvrir un élément (le cas échéant).

Légende: Symboles



Voir tous les symboles de lieux et les numéros de rues.

Faire défiler la liste d'éléments disponibles.

Ouvrir un élément (le cas échéant).

Légende: Routes



Voir tous les types de routes et les couleurs correspondantes.

Faire défiler la liste d'éléments disponibles.

Ouvrir un élément (le cas échéant).

Légende: Zones



Voir toutes les zones.




Faire défiler la liste d'éléments disponibles.

Ouvrir un élément (le cas échéant).

Zoomer la Carte

Vous pouvez modifier le niveau de zoom en utilisant les touches du téléphone.

- Appuyer sur la touche * pour zoomer.

- Appuyer sur la touche  pour dézoomer.
- Appuyer sur la touche  et maintenir la touche enfoncée pour continuer à zoomer jusqu'au niveau souhaité.
- Appuyer sur la touche  et maintenir la touche enfoncée pour continuer à dézoomer jusqu'au niveau souhaité.
- Appuyer sur la touche  pour afficher toute la carte.
- Vous pouvez également modifier le niveau de zoom en utilisant les options du menu **Zoom**:
 - Sélectionner **Zoom > Zoom avant** pour zoomer.
 - Sélectionner **Zoom > Zoom arrière** pour dézoomer.
 - Sélectionner **Zoom > Point de départ** pour afficher le point de départ du trajet planifié.
 - Sélectionner **Zoom > Point d'arrivée** pour afficher la destination du trajet planifié.
 - Sélectionner **Zoom > Vers l'itinéraire complet** pour afficher un trajet entier sur la carte.
 - Sélectionner **Zoom > La carte** pour afficher toute la carte.
 - Sélectionner **Zoom > Position GPS** pour afficher votre position actuelle sur la carte. Le curseur doit être activé pour que votre position GPS s'affiche.

Lorsque vous zoomez ou dézoomez, une échelle de zoom est affichée sur le côté droit de l'écran. Pour activer ou cacher l'échelle de la carte, consulter la section **Afficher l'échelle**.

Une boussole digitale est toujours affichée en haut à droite de l'écran de navigation. L'extrémité rouge indique le Nord.

Note: Le fonctionnement du niveau de zoom peut être contrôlé automatiquement. Régler la valeur de l'option **Paramètres > Guidage > Zoom automatique** sur l'option **Activé(e)**; pendant la navigation, l'écran de navigation zoomera à la hauteur de la rue (quel que soit le niveau de zoom actuel); après avoir traversé l'intersection, le zoom sera remis à son niveau initial.

Services Locaux [* S60]



ROUTE 66 Mobile 8 vous permet de trouver les POI les plus proches de votre position GPS ou autour de la zone centrale de l'écran. Vous pouvez également devenir membre d'une communauté d'utilisateurs ("amis").

Ceci est service Internet. Cette application fonctionne comme un navigateur Internet. Utiliser les touches de défilement pour naviguer d'une page à une autre ou pour ouvrir une nouvelle section.

Note: Pour utiliser les Services Locaux, vous devez d'abord souscrire à ce service. Il vous faut une carte de crédit en cours de validité et une connexion GPRS fonctionnelle pour souscrire à ce service.

Services Locaux – Sélectionner Position [* S60]

Premièrement, sélectionner la position à utiliser pour les Services Locaux:

- **Position GPS** - elle représente votre position physique actuelle.
- **Centre de l'écran** - il représente le lieu que vous avez surligné sur la carte pendant la consultation de la carte.

Services Locaux – Sélectionner les Données des Services Locaux [* S60]

Sélectionner le type d'information à laquelle vous voulez avoir accès :

- Catégories de POIs – en fonction de votre position physique, l'application recherche les 10 premiers points de repères les plus proches pour vous.
- Amis – en fonction du nombre de personnes qui appartiennent au groupe auquel vous avez accès, l'application génère une liste d'amis. Vous pouvez les contacter, afficher leur position sur la carte, ou naviguer vers eux.

Services Locaux – Liste des Lieux [* S60]



Une fois que la liste des lieux à proximité est téléchargée, vous verrez :

- le nom des lieux;
- la distance entre l'utilisateur et le lieu;
- l'adresse complète du lieu;
- le numéro de téléphone du lieu;
- le lien vers le site Internet du lieu: appuyer sur Aller.

Services Locaux – Liste d'Amis [* S60]



Une fois que liste des amis est téléchargée, vous verrez:

- le nom d'utilisateur de vos amis;
- la distance entre l'utilisateur et le lieu;
- l'adresse email de vos amis;
- le numéro de téléphone de l'ami.

Exclusion de responsabilité

Ce service est fourni par ROUTE 66 et Bibit Global Payments Services. Pour toute question, veuillez contacter support@66.com. En souscrivant à ce service, vous acceptez les CONDITIONS D'UTILISATION ET L'AVIS DE CONFIDENTIALITE (voir www.66.com/legal). Dans la mesure maximale autorisée par la législation en vigueur, ROUTE 66, ses filiales et ses concédants rejettent par la présente toute responsabilité résultant de l'utilisation de ce produit, de ses services et de son contenu.

En utilisant les services ROUTE 66, vous acceptez les TERMES ET CONDITIONS DE CES SERVICES (voir www.66.com/legal). Dans la mesure maximale autorisée par la législation en vigueur, ROUTE 66, ses filiales et ses concédants rejettent par la présente toute responsabilité résultant de l'utilisation de ce produit, de ses services et de son contenu.

AVIS ET EXCLUSION DE RESPONSABILITE : La cartographie numérique peut être inexacte et dans une certaine mesure incomplète. La disponibilité et la précision des services GPS et des services associés dépendent, entre autres, des réseaux sans fil et des systèmes de communication par satellites. Ces services peuvent ne pas fonctionner dans toutes les zones géographiques et à tout moment. Il est donc recommandé de ne pas compter uniquement sur le matériel ou les services mentionnés par la présente, notamment pour les communications de première importance comme les urgences. Ce produit et son contenu sont exclusivement destinés à un usage privé et non commercial. Ce produit ne doit pas être utilisé par le conducteur d'un véhicule automobile pendant la conduite. Gardez toujours les mains libres pour la conduite du véhicule lorsque vous êtes au volant. Respectez toutes les réglementations locales. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route. Dans les limites prévues par la loi en vigueur, ROUTE 66, leurs filiales et leurs concédants de licence déclinent par la présente toute responsabilité découlant de l'utilisation de ce produit et de son contenu quelle qu'elle soit.