



PE-3891 HORLOGE A LED

Cette notice vous permet de vous familiariser avec les fonctions du produit. Veuillez la garder précieusement.

Réglages:

- Branchez l'adaptateur secteur livré sur la montre puis sur une prise secteur.

- Appuyez sur la touche A, les heures clignotent. Réglez les heures en appuyant sur la touche B.

- Appuyez à nouveau sur la touche A, les minutes clignotent. Réglez les minutes en appuyant sur la touche B.

- Appuyez maintenant sur C pour valider les modifications et quitter le mode de réglage.

Vous pouvez maintenant accrocher l'horloge. Vous pouvez retirer l'adaptateur secteur sans que l'heure ne se dérègle. Les réglages sont sauvegardés dans l'accu et la montre continue à tourner.

INDICATIONS CONCERNANT L'ELIMINATION DE DECHETS

Cet appareil ne doit pas être jeté à la poubelle. Pour l'élimination, veuillez vous renseigner auprès de votre mairie.

Veuillez retirer les informations nécessaires (quantité de déchets par jour, par mois et par année ainsi que coût) auprès de votre commune.

INDICATIONS DE SECURITE & GARANTIE

- Cette notice vous permet d'utiliser les fonctionnalités de votre appareil en toute confiance. - Gardez-la toujours à portée de main.
- Vous bénéficiez d'une garantie totale d'un an.
- Veuillez consulter nos conditions générales de vente!
- Veuillez utiliser cet appareil en suivant les instructions de la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager l'appareil.
- Toute transformation ou modification porte préjudice à la sécurité du produit. Attention danger - risques de blessures !
- N'ouvrez jamais votre appareil mis à part le compartiment à piles !
- N'essayez jamais de réparer l'appareil vous même !
- Prenez soin de votre appareil. Des coups, ou une chute peu endommager l'appareil.
- Gardez le produit loin de toute source de chaleur et à l'abri de l'humidité.
- Ne jamais immerger le produit dans l'eau ou dans un autre liquide !

ATTENTION

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit. Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs.



DL / FG