

iSound

dreamGEAR

WARRANTY CARD

All dreamGEAR/i.Sound products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, dreamGEAR warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 120 days from the date of your original purchase. If a defect covered by this warranty occurs, dreamGEAR, at its option, will repair or replace the product purchased at no charge. If a replacement is necessary and your product is no longer available, a comparable product may be substituted at the sole discretion of dreamGEAR.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or by any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

For service on any defective product under the 120-day warranty policy, please contact Consumer Support to obtain a Return Authorization Number.

NOTE: dreamGEAR will not process any defective claims without a Return Authorization Number.

Consumer Support Hotline:

877-999-DREAM (3732) (U.S. and Canada only) or 310-222-1045 (International)

Consumer Support Email: support@dreamgear.net

Websites:

www.dreamgear.net www.isound.net

works with Wii



dreamGEAR www.dreamgear.net

Racing Wheel PLUS Rubberized USER'S GUIDE

PACKAGE CONTENTS:

- Racing Wheel Plus
• User's Guide/Warranty Card
• Registration Card

How to Install the Wii Remote into the Racing Wheel with Wii MotionPLUS:

NOTE: The Racing Wheel is not compatible with the Wii Remote Jacket. Be sure to remove the Wii Remote Jacket before attempting to install. Please refer to the Wii Remote's User's Guide on how to install and uninstall the Wii Remote Jacket.

With Wii MotionPLUS

- 1. Open the latch located on the front of the Racing Wheel.
2. Insert the wrist strap attached to the Wii Remote through the hole on the right side of the Racing Wheel and pull through.
3. Place the Wii Remote with Wii MotionPLUS into the wheel so that the directional button is located on the left side of the wheel.
4. Close the latch to secure the Wii Remote into the Racing Wheel.

NOTE: Use the pass-through port on the Racing Wheel to navigate through any menus.

Without Wii MotionPLUS

NOTE: The Racing Wheel is not compatible with the Wii Remote Jacket. Be sure to remove the Wii Remote Jacket before attempting to install. Please refer to the Wii Remote's User's Guide on how to install and uninstall the Wii Remote Jacket.

- 1. Open the latch located on the front of the Racing Wheel.
2. Insert the wrist strap attached to the Wii Remote through the hole on the right side of the Racing Wheel and pull through.
3. Place the Wii Remote into the wheel so that the directional button is located on the left side of the wheel.
NOTE: Make sure that the Wii Remote is pushed all the way to the left side of the Racing Wheel.
4. Close the latch to secure the Wii Remote into the Racing Wheel.

NOTE: Use the pass-through port on the Racing Wheel to navigate through any menus.

DISCLAIMER: dreamGEAR is NOT responsible for any personal injury or damage to property when using this product. It is the user's responsibility to practice proper safety procedures.

dreamGEAR www.dreamgear.net

FOR TECHNICAL SUPPORT PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM or support@dreamgear.net

CONTENIDO DEL EMBALAJE:

- Racing Wheel Plus
• Guía de usuario/Tarjeta de garantía
• Tarjeta de registro

Cómo instalar el Control Remoto Wii en el Volante de Carreras con el Wii MotionPLUS:

NOTA: El Volante de Carreras no es compatible con el Forro para Control Remoto Wii. Asegúrese de retirarlo antes de intentar instalarlo. Consulte la Guía de Usuario del Control Remoto Wii para ver cómo instalar y desinstalar el Forro para Control Remoto Wii.

Con Wii MotionPLUS

- 1. Abra el cierre ubicado en la parte delantera del Volante de Carreras.
2. Inserte la correa de muñeca unida al Control Remoto Wii a través del agujero del lado derecho del Volante de Carreras y tire de ella.
3. Coloque el Control Remoto Wii con el Wii MotionPLUS en el volante de forma tal que el mando direccional está ubicado en el lado izquierdo del volante.
4. Reponga el cierre para asegurar el Control Remoto Wii en el Volante de Carreras.

NOTA: Use el puerto de paso del Volante de Carreras para navegar por los menús.

Cómo instalar el Control Remoto Wii en el Volante de Carreras sin el Wii MotionPLUS:

NOTA: El Volante de Carreras no es compatible con el Forro para Control Remoto Wii. Asegúrese de retirarlo antes de intentar instalarlo. Consulte la Guía de Usuario del Control Remoto Wii para ver cómo instalar y desinstalar el Forro

CONTENU DE L'EMBALLAGE:

- Racing Wheel Plus
• Manuel d'utilisation/carte de garantie.
• Carte d'inscription.

Installation de la télécommande Wii (avec MotionPLUS Wii) sur le Volant:

REMARQUE: Le volant n'est pas compatible avec l'étui silicone pour la télécommande Wii. Assurez-vous de retirer l'étui silicone pour la télécommande Wii avant de tenter toute installation. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de la télécommande Wii pour l'installation et le retrait de l'étui silicone.

- 1. Ouvrez le loquet situé sur la partie avant du volant.
2. Insérez la dragonne fixée à la télécommande Wii à travers l'orifice situé sur le côté droit du volant puis tirez.
3. Installez la télécommande Wii avec MotionPLUS Wii sur le volant de manière à ce que les touches directionnelles de la télécommande soient dirigées sur le côté gauche du volant.
4. Refermez le loquet pour fixer la télécommande Wii au Volant.

REMARQUE: Utilisez le connecteur d'extension externe du volant pour naviguer dans les menus.

Installation de la télécommande Wii (sans MotionPLUS Wii) sur le Volant:

REMARQUE: Le volant n'est pas compatible avec l'étui silicone pour la télécommande Wii. Assurez-vous de retirer l'étui silicone pour la télécommande Wii avant de tenter toute installation. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de la télécommande Wii pour l'installation et le retrait de l'étui silicone.

para Control Remoto Wii.

- 1. Abra el cierre ubicado en la parte delantera del Volante de Carreras.
2. Inserte la correa de muñeca unida al Control Remoto Wii a través del agujero del lado derecho del Volante de Carreras y tire de ella.
3. Coloque el Control Remoto Wii en el volante de forma tal que el mando direccional está ubicado en su lado izquierdo.
NOTE: Asegúrese de empujar completamente el Control Remoto Wii hacia el lado izquierdo del Volante de Carreras.
4. Reponga el cierre para asegurar el Control Remoto Wii en el Volante de Carreras.

NOTA: Use el puerto de paso del Volante de Carreras para navegar por los menús.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: dreamGEAR NO es responsable de ninguna lesión personal o daño a la propiedad derivados del uso de este producto. Es responsabilidad del usuario poner en práctica los procedimientos de seguridad apropiados.

dreamGEAR www.dreamgear.net

FOR TECHNICAL SUPPORT PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM or support@dreamgear.net

- 1. Ouvrez le loquet situé sur la partie avant du volant.
2. Insérez la dragonne fixée à la télécommande Wii à travers l'orifice situé sur le côté droit du volant puis tirez.
3. Installez la télécommande Wii sur le volant de manière à ce que les touches directionnelles de la télécommande soient dirigées sur le côté gauche du volant.
REMARQUE: Assurez-vous d'avoir entièrement inséré la télécommande Wii dans le côté gauche du Volant.
4. Refermez le loquet pour fixer la télécommande Wii au Volant.

REMARQUE: Utilisez le connecteur d'extension externe du volant pour naviguer dans les menus.

STIPULATION D'EXONÉRATION: dreamGEAR ne sera en AUCUN CAS tenu responsable des blessures corporelles et des dommages de biens causés lors de l'utilisation de ce produit. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser l'unité en toute sécurité.

dreamGEAR www.dreamgear.net

FOR TECHNICAL SUPPORT PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM or support@dreamgear.net