

Philips
Kit de nettoyage VHS

SBCVC200



Nettoyage et protection de votre magnétoscope

avec ce système de nettoyage humide non abrasif

Ce kit de nettoyage pour têtes de lecture comprend une bande de tissu non abrasif et un liquide de nettoyage spécial pour éliminer les poussières, saletés et oxydes accumulés. Il convient de nettoyer les lecteurs régulièrement, après 20 à 30 heures d'utilisation.

Nettoyage et protection de votre équipement

- Liquide antistatique qui supprime la saleté et la poussière

PHILIPS
sense and simplicity*

* Du sens et de la simplicité

Caractéristiques

Spécifications techniques

- Contenu: Liquide de nettoyage, 18 ml

- Durée de vie: 50x

Points forts du produit

Nettoyage avec un chiffon humide

Liquide antistatique qui n'endommage pas les parties électroniques et mécaniques. Adapté pour le nettoyage des disques et des têtes de lecture des magnétoscopes VHS.



Date de publication
2009-02-12

Version: 2.0.3

12 NC: 9082 100 00046
EAN: 87 10101 63539 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com