

**Remote Commander
RM-V8T**

English	<p>Precautions</p> <ul style="list-style-type: none"> • Install two R6 (size AA) batteries (not supplied). • The Sony Remote Commander RM-V8T will operate the following brands of TVs and VCRs (except for certain models).
Français	<p>Précautions</p> <ul style="list-style-type: none"> • Installez les deux piles R6 (AA) (non fournies). • La télécommande Sony RM-V8T permet de commander les téléviseurs (TV) et les magnétoscopes (VCR) des marques suivantes (exception faite de certains modèles).
Deutsch	<p>Zur Beachtung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legen Sie zwei R6-Batterien (Größe AA) ein (nicht mitgeliefert). • Die Sony-Fernbedienung RM-V8T kann (außer bei bestimmten Modellen) für Fernsehgeräte (TV) und Videorecorder (VCR) der folgenden Hersteller eingesetzt werden.
Español	<p>Precauciones</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coloque dos pilas R6 (tamaño AA) (no suministradas). • El telemando RM-V8T Sony funcionará con los televisores (TV) y las videograbadoras (VCR) de las marcas siguientes (excepto ciertos modelos).
Italiano	<p>Precauzioni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Installare due pile R6 (formato AA) (non in dotazione). • Il telecomando Sony RM-V8T può essere utilizzato con televisori (TV) e videoregistratori (VCR) delle seguenti marche (tranne per alcuni modelli).
Português	<p>Precauções</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instale duas pilhas R6 (tamanho AA, não fornecidas). • O telecomando Sony RM-V8T controlará as seguintes marcas de televisores e videogravadores (com excepção de alguns modelos).
Nederlands	<p>Voorzorgsmaatregelen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plaats in de afstandsbediening twee R6 (AA-formaat) batterijen (niet bijgeleverd). • De Sony RM-V8T afstandsbediening is geschikt voor de bediening van de onderstaande merken TV's en videorecorders (met uitzondering van bepaalde modellen).
Svenska	<p>Att observera</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sätt i två stycken batterier R6 (storlek AA) (tillval) i fjärrkontrollen. • Sonys fjärrkontroll RM-V8T kan användas för fjärrstyrning av följande tillverkares tv-mottagare och videobandspelare (VCR) (gäller ej vissa modeller).

TV

Sony	Fenner	JVC	Onwa	Siemens
Aiwa	Ferguson	Kendo	Orion	Sinudyne
Alba	Firstline	Loewe	Panasonic	Tatung
Audio sonic	Fisher	Luxor	Philips	Teac
Bestar	Fraba	Mark	Phonola	Telefunken
Blaupunkt	Goldstar	Matsui	Pioneer	Thomson
Bluesky	Goodmans	Medion	Radio	Toshiba
Braudt	Grundig	Mitsubishi	Radiola	Universum
Brionvega	Hitachi	Mivar	Saba	Watson
Bush	Hyper	NEC	Samsung	White
CGM	ICE	Nokia	Sanyo	Westinghouse
Clatronic	Inno-Hit	Oceanic	Schneider	
Daewoo	Irradio	Nordmende	Seleco	
Dual	ITT/Nokia	Okano	Sharp	

VCR

Sony	Ferguson	Loewe	Panasonic	Seleco
Aiwa	Goldstar	Luxor	Philips	Sharp
Akai	Goodmans	Matsui	Phonola	Siemens
Alba	Grundig	Mitsubishi	Saba	Telefunken
Baird	Hitachi	Nokia	Samsung	Toshiba
Blaupunkt	ITT/Nokia	Oceanic	Sanyo	Universum
CGM	JVC	Nordmende	Schneider	Watson
Clatronic	Kendo	Orion	SEG	White
				Westinghouse

Sony Corporation ©1996 Printed in Malaysia