

PHILIPS

SVC3225G/10



Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners. ©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

SVC3225G_10_UM_V1.0
wk1027

EN

Screen cleaning kit

How do you use it?

- 1 Turn off the screen before cleaning. Use brush to gently remove dust from screen.
- 2 Shake the bottle and hold it 15-20cm away from the screen. Spray onto the screen.
- 3 Position the pad cleaner flat against screen. Use triangular points to thoroughly reach corners.

Recommendations: Never allow any part of the pad cleaner except the pad to make contact with the screen. Allow the pad cleaner to dry thoroughly before storing. Cleaning the screen every two weeks is recommended.

CAUTION: Irritating to eyes. In case of contact with eyes, wash the eyes with plenty of water while lifting the eye lids for at least 15 minutes. In case of ingestion, rinse the mouth thoroughly. Wash the hands immediately after using with soap and water. Keep away from heat, sparks and open flame. Store in a cool, dry and well-ventilated location. Keep away from any area where the fire hazard is acute. Ensure that this screen cleaner is compatible with your screen before using. Keep out of reach from children. Contains: Distilled water, 2-butoxyethanol, anti-static, anti-septic, essence.

FR

Kit de nettoyage pour écran

Comment l'utiliser ?

- 1 Éteignez l'écran avant de procéder au nettoyage. Utilisez la brosse pour enlever délicatement la poussière sur l'écran.
- 2 Secouez la bouteille et tenez-la à 15-20 cm de l'écran. Vaporisez sur l'écran.
- 3 Posez le tampon nettoyant à plat sur l'écran. Utilisez les pointes du triangle pour atteindre les coins.

Recommandations : veillez à ce qu'aucune partie du tampon nettoyant autre que le tampon lui-même ne soit en contact avec l'écran. Laissez le tampon nettoyant sécher complètement avant de le ranger. Nous vous recommandons de nettoyer votre écran toutes les deux semaines.

ATTENTION : produit irritant pour les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau tout en soulevant les paupières pendant au moins 15 minutes. En cas d'ingestion, rincer abondamment la bouche. Se laver les mains immédiatement avec du savon et de l'eau après utilisation. Tenir éloigné de la chaleur, des étincelles ou des flammes. Ranger dans un endroit frais, sec et aéré. Tenir éloigné de toute zone où le risque d'incendie est élevé. S'assurer que ce nettoyant est compatible avec votre écran avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. Composition : eau distillée, 2-butoxyéthanol, antistatique, antiseptique, essence.

DE

Bildschirmreinigungssset

So verwenden Sie das Reinigungsset:

- 1 Schalten Sie den Bildschirm vor dem Reinigen aus. Entfernen Sie mit der Bürste vorsichtig den Staub vom Bildschirm.
- 2 Schütteln Sie die Flasche, und halten Sie sie im Abstand von 15-20 cm vor den Bildschirm. Sprühen Sie auf den Bildschirm.
- 3 Legen Sie das Reinigungspad flach auf dem Bildschirm auf. Verwenden Sie die spitz zulaufenden Enden, um in alle Ecken zu gelangen.

Empfehlungen: Achten Sie darauf, dass nur die Unterseite des Reinigungspads mit dem Bildschirm in Berührung kommt. Achten Sie darauf, dass das Reinigungspad vor der Aufbewahrung trocken ist. Es wird empfohlen, den Bildschirm alle 2 Wochen zu reinigen.

ACHTUNG: Kann zu Augenreizungen führen. Gelangt das Produkt in die Augen, waschen Sie sie sofort mit viel Wasser aus, und heben Sie dabei die Augenlider mindestens 15 Minuten lang an. Waschen Sie den Mund bei Kontakt mit dem Produkt sorgfältig aus. Reinigen Sie sich die Hände unmittelbar nach der Verwendung des Produkts mit Wasser und Seife. Von Hitze, Funken und offenem Licht fernhalten. Bewahren Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort auf. Von feuergefährdeten Bereichen fernhalten. Achten Sie darauf, dass der Bildschirmreiniger für Ihren Bildschirm geeignet ist. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Inhaltsstoffe: Destilliertes Wasser, 2-Butoxyethanol, antistatische und antiseptische Lösung.

NL

Scherreiningspakket

Hoe te gebruiken?

- 1 Schakel het scherm uit voordat u het schoonmaakt. Gebruik de borstel om voorzichtig stof van het scherm te verwijderen.
- 2 Schud de fles en houd deze 15 - 20 cm van het scherm. Spuit op het scherm.
- 3 Houd de schoonmaakpad vlak tegen het scherm. Gebruik de driehoekige punten om het stof uit de hoeken te verwijderen.

Aanbevelingen: zorg ervoor dat alleen de pad van de schoonmaakpad het scherm raakt. Laat de schoonmaakpad goed drogen voordat u deze opbergt. Wij raden u aan het scherm elke twee weken schoon te maken.

LET OP: kan oogirritatie veroorzaken. Bij contact met de ogen: spoel uw ogen minstens 15 minuten met een ruime hoeveelheid water, waarbij u de oogleden optilt. Spoel uw mond grondig in het geval u de vloestof binnenkrijgt. Was uw handen onmiddellijk na gebruik met zeep en water. Houd de vloestof uit de buurt van warmtebronnen, vonken en open vuur. Bewaar de vloestof op een koude, droge plek met voldoende ventilatie. Houd de vloestof uit de buurt van brandgevaarlijke plekken. Controleer voor gebruik of het reinigingsmiddel op uw scherm kan worden gebruikt. Buiten bereik van kinderen bewaren. Inhoud: gedistilleerd water, 2-butoxyethanol, antistaticum, antisepticum, parfum.

ES

Kit de limpieza de pantallas

¿Cómo debe utilizarla?

- 1 Apague la pantalla antes de limpiarla. Utilice el cepillo para quitar el polvo de la pantalla de forma suave.
- 2 Agite el bote y manténgalo a una distancia de 15 a 20 cm de la pantalla. Pulverice la pantalla.
- 3 Coloque la almohadilla de limpieza contra la pantalla. Utilice los bordes triangulares para limpiar bien las esquinas de la pantalla.

Recomendaciones: No deje que ninguna parte de la almohadilla de limpieza entre en contacto con la pantalla, excepto la parte que se utiliza para realizar la limpieza. Deje que la almohadilla de limpieza se seque completamente antes de guardarla. Se recomienda limpiar la pantalla cada dos semanas.

PRECAUCIÓN: Este producto puede causar irritación en los ojos. En caso de que entre en contacto con los ojos, abralos bien y láveselos con agua durante al menos 15 minutos. En caso de ingestión, lávese bien la boca con agua. Lávese las manos inmediatamente después de cada uso con agua y jabón. Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y el fuego. Guárdelo en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Manténgalo alejado de cualquier zona en la que exista una gran probabilidad de incendio. Asegúrese de que este limpiador es compatible con su pantalla antes de usarlo. Mantener fuera del alcance de los niños. Ingredientes: agua destilada, 2-butoxyetanol, componente antiestático, componente antiséptico, perfume.

PT

Kit de limpeza

Como utilizar?

- 1 Desligue o ecrã antes de o limpar. Utilize a escova para remover delicadamente o pó do ecrã.
- 2 Agite a embalagem e mantenha-a a uma distância de 15 a 20 cm do ecrã. Pulverize o ecrã.
- 3 Posicione o dispositivo de limpeza sobre o ecrã. Utilize as extremidades triangulares para limpar os cantos cuidadosamente.

Recomendações: Nunca permita que nenhuma parte do dispositivo de limpeza, excepto a almofada, entre em contacto com o ecrã. Deixe o dispositivo de limpeza secar completamente antes de o guardar. Recomenda-se a limpeza do ecrã a cada duas semanas.

CUIDADO: Irritante para os olhos. Em caso de contacto com os olhos, lave-os com água abundante, levantando as pálpebras, durante 15 minutos, no mínimo. Em caso de ingestão, lave a boca cuidadosamente. Lave as mãos com água e sabão imediatamente após a utilização. Mantenha afastado do calor, faíscas e chamas. Guarde num local fresco, seco e bem ventilado. Mantenha afastado de qualquer área onde haja perigo grave de incêndio. Certifique-se de que este produto de limpeza é compatível com o seu ecrã antes de o utilizar. Mantenha fora do alcance das crianças. Contém: água destilada, 2-butoxyetanol, anti-estático, anti-séptico, essência.

SV

Rengöringspaket för skärm

Hur använder du det?

- 1 Stäng av skärmen innan du rengör den. Använd en borste till att försiktigt ta bort damm från skärmen.
- 2 Skaka flaskan och håll den 15-20 cm från skärmen. Spray på skärmen.
- 3 Placera rengöraren mot skärmen. Använd de triangelformade kanterna för att nå in ordentligt i alla hörn.

Rekommendationer: Låt aldrig någon del av rengöraren förutom duken komma i kontakt med skärmen. Låt rengöraren torka ordentligt innan du ställer undan den. Vi rekommenderar att du rengör skärmen varannan vecka.

VARNING! Ögonen kan bli irriterade. Vid kontakt med ögonen ska du tvätta ögonen med mycket vatten och lyfta upp ögonlocket i minst 15 minuter. Vid fortärning ska du skölja munnen noggrant. Tvätta händerna omedelbart med tvål och vatten när du har använt sprayen. Håll den borta från värme, gnistor och öppna lågor. Förvara på en kall, torr och välventilerad plats. Håll den borta från områden där det finns en akut brandrisk. Kontrollera att skärmrengöraren kan användas med skärmen före användning. Förvara utom räckhåll för barn. Innehåll: Destillerat vatten, 2-butoxyetanol, antistatisk, antiseptisk essens.

EL

Κιτ καθαρισμού οθόνης

Πώς να με χρησιμοποιήσετε.

- 1 Απενεργοποιήστε την οθόνη προτού την καθαρίσετε. Χρησιμοποιήστε βουρτσάκι για να ξεσκονιάσετε την οθόνη.
- 2 Ανακινήστε τη φιάλη και κρατήστε την σε απόσταση 15-20 εκ. από την οθόνη. Ψεκάστε την οθόνη.
- 3 Εφαρμόστε το ραδ καθαρισμού κάθεται πάνω στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε τα τριγωνικά σημεία για να καθαρίσετε καλά τις γωνίες.

Συστάσεις: Μην αφήνετε κανένα μέρος του ραδ καθαρισμού να έρχεται σε επαφή με την οθόνη εκτός από το ίδιο το ραδ. Αφήνετε το ραδ καθαρισμού να στεγνώνει πλήρως πριν να το φυλάξετε. Συνιστάται ο καθαρισμός της οθόνης κάθε δύο εβδομάδες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προκαλεί ερεθισμό στα μάτια. Σε περίπτωση που το προϊόν έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε με άφθονο νερό, ανασηκώνοντας τα βλέφαρα σας για τουλάχιστον 15 λεπτά. Σε περίπτωση κατάπτωσης, ξεπλύνετε σχολαστικά το στόμα σας. Πλύνετε τα χέρια σας άμεσα μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι. Διατηρείτε το προϊόν μακριά από θερμάνα, σπινθηρές και ανοικτή εστία φωτιάς. Φυλάσσεται σε δροσερό, στεγνό και καλά αεριζόμενο μέρος. Διατηρείτε το προϊόν μακριά από οποιαδήποτε περιοχή ενέχει αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Βεβαιωθείτε ότι το καθαριστικό οθόνης είναι συμβατό με την οθόνη σας πριν να χρησιμοποιήσετε. Διατηρείτε το προϊόν μακριά από παιδιά. Περιεχόμενα: Αποσταγμένο νερό, 2-βουτοξαιθανόλη, αντιστατικό μέσο, αντισηπτικό μέσο, άρωμα.

IT

Kit di pulizia schermo

Modalità di utilizzo

- 1 Spegnerlo lo schermo prima di effettuare le operazioni di pulizia. Utilizzare la spazzolina per rimuovere delicatamente la polvere dallo schermo.
- 2 Scuotere la bottiglietta e tenerla a 15-20 cm dallo schermo. Spruzzare la soluzione sullo schermo.
- 3 Posizionare il cuscinetto detergente in posizione orizzontale sullo schermo. Utilizzare le punte triangolari per pulire con cura gli angoli.

Consigli: l'unica parte che deve rimanere a contatto con lo schermo è il cuscinetto. Prima di riparlo lasciare asciugare il cuscinetto detergente. Si consiglia di pulire lo schermo ogni due settimane.

ATTENZIONE: irrita gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavarli con molta acqua alzando le palpebre per almeno 15 minuti. In caso di ingestione, sciacquare accuratamente la bocca. Dopo l'uso sciacquare subito le mani con acqua e sapone. Tenere lontano da fonti di calore, scintille o fiamme libere. Riporre in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Tenere lontano da luoghi in cui il rischio di incendi risulta elevato. Assicurarsi che il sistema di pulizia degli schermi sia compatibile con il proprio schermo prima dell'uso. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Contenuto: acqua distillata, 2-butossietanolo, essenza antistatica e antisettica.

PL

Zestaw do czyszczenia ekranu

Jak używać?

- 1 Wyłącz ekran przed czyszczeniem. Za pomocą szczoteczki delikatnie usuń kurz z ekranu.
- 2 Wstrząśnij butelkę i ustaw ją w odległości 15–20 cm od ekranu. Spryskaj ekran.
- 3 Przyłóż wkładkę czyszcząca do ekranu. Wykorzystaj ostre końce do dokładnego wyczyszczenia narożników.

Zalecania: Kontakt z ekranem może mieć wyłącznie spodnia część podkładki do czyszczenia. Przed schowaniem poczeka, aż wkładka czyszcząca całkowicie wyschnie. Zalecany czyszczyć ekran co dwa tygodnie.

UWAGA: Substancja drażniąca oczy. W przypadku dostania się produktu do oczu dokładnie przemyj je wodą przez co najmniej 15 minut. W przypadku połknięcia produktu dokładnie wypłucz usta. Po użyciu niezwłocznie umyj ręce wodą z mydłem. Przechowuj z dala od źródeł gorąca, iskier oraz ognia. Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu o dobrej wentylacji. Przechowuj z dala od miejsc o podwyższonym ryzyku wystąpienia pożaru. Przed użyciem sprawdź, czy ściereczkę można stosować na posiadany typie ekranu. Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Skład: Woda destylowana, 2-butoksyetanol, substancja antystatyczna, substancje antyseptyczne, esencja.

RU

Чистящий комплект для экранов

Как использовать данное средство?

- 1 Перед чистой выключите экран. Для очистки от пыли используйте мягкую щетку.
- 2 Встряхните флакон и поднесите на расстояние 15-20 см от экрана. Распылите немного содержимого на экран.
- 3 Плотно прижмите чистящую салфетку к экрану. Пользуйтесь треугольными краями для наилучшей очистки углов экрана.

Рекомендации: прикасайтесь к экрану только мягкой частью чистящей салфетки. Тщательно высушивайте салфетку после каждого использования. Рекомендуется очищать экран каждые две недели.

ОСТОРОЖНО: Может вызвать раздражение при попадании в глаза. При попадании в глаза промывать большим количеством воды, приподняв веки, не менее 15 минут. При попадании в ротовую полость тщательно промойте ее водой. Сразу после использования промойте руки водой с мылом. Храните вдали от источников тепла, искр и открытого огня. Храните в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте. Храните вне пожароопасных помещений. Перед использованием убедитесь, что чистящее средство подходит для чистки вашего экрана. Беречь от детей. Состав: дистиллированная вода, 2-бутоксизтанол, антистатик, антисептик, отдушка.

CS

Čistič souprava pro obrazovky

Jak mne používat?

- 1 Před čišněním vypněte obrazovku. Pomocí štětečky z obrazovky jemně odstraňte prach.
- 2 Protřepteje lahvičku a podržte ji ve vzdálenosti 15–20 cm od obrazovky. Strikněte na obrazovku.
- 3 Umístěte plochu čističí podušky proti obrazovce. Pomocí trojúhelníkových bodů dosáhnete do rohů.

Doporučení: Nedotýkejte se obrazovky jiným dílem než čističí poduškou. Před uskladněním nechte čističí podušku důkladně vyschnout. Čištění obrazovky doporučujeme provádět každé dva týdny.

POZOR: Dráždí oči. Při zasažení očí vypláchněte oči velkým množstvím vody a zároveň po dobu alespoň 15 minut nadzvedávejte víčka. V případě požití důkladně vypláchněte ústa. Po použití omýjte důkladně ruce pomocí mydla a vody. Nevystavujte ohni, iškřmá a otevřenému ohni. Skladujte na chladném, suchém a dobře větraném místě. Neskładujte na místě, kde hrozí nebezpečí ohně. Před použitím se ujistěte, že je čistič obrazovky vhodný pro vaši obrazovku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsah: Destilovaná voda, 2-butoxyetanol, antistatické a antiseptické prostředky, esence.

HU

Képernyitisztító készlet

A használat módja

- 1 Tisztítás előtt kapcsolja ki a képernyőt. A kefével óvatosan távolítsa el a port a képernyőről.
- 2 Rázza meg a flakont, és tartsa 15-20 cm távolságra a képernyőtől. Permetezzen tisztítószert a képernyőre.
- 3 Helyezze a tisztítópárnát a képernyőre. A háromszög csúcsával az összes sarok elérhető.

A felhasználás javaslatai: A tisztítópárnának kizárólag a párnarésze érjen a készülékhöz. Hagyja megszáradni a tisztítópárnát, mielőtt megkezdene a munkát. A képernyő tisztítását kéthetente ismételje meg.

FIGYELMEZTETÉS: Szemirritáló hatással. Ha mégis a szemébe kerülne, a szemhéjat felemelve, legalább 15 percen keresztül, bő vízzel kimosva gondoskodjon arról, hogy ne maradjon a szemében tisztítószert. Amennyiben lenyelte a tisztítószert, alaposan mossa ki a szájüregét. A használatot követően alaposan mosson kezét szappannal és vízzel. Tartsa távol mindenféle hőforrástól, szikrázó anyagoktól és nyílt lángtól. A tisztítószert száraz, hűvös és jól szellőző helyen tartsa. Tartsa a tisztéléséylekeltől távol. Használja előtt győződjön meg róla, hogy a képernyőtisztító kompatibilis az adott képernyővel. Tartsa gyermekektől távol. Tartalom: Desztillált víz, 2-butoxyethanol, antisztatikus szer, fertőtlenítő, esszencia.

TR

Ekran temizlik seti

Nasıl kullanılır?

- 1 Temizlemeden önce ekranı kapatın. Ekrandaki tozu hafifçe almak için fırçayı kullanın.
- 2 Şişeyi iyice çalkalayın ve ekrandan 15-20 cm uzakta tutun. Ekranı püskürtün.
- 3 Ped temizleyiciyi ekrana düz olarak yerleştirin. Köşelere ulaşmak için üçgen noktalar kullanın.

Öneriler: Ped dışına ped temizleyicinin herhangi bir parçasının ekrana temas etmesini engelleyin. Saklamadan önce ped temizleyicinin iyice kurumasını bekleyin. Ekranı iki haftada bir temizlemeniz önerilir.

DIKKAT: Gözlerde tahrişe neden olur. Gözünüze temas ederse, göz kapaklarınızı kaldırıp en az 15 dakika süreyle bol suyla yıkayın. Yutulması halinde ağzınızı iyice çalkalayın. Kullandıktan sonra derhal ellerinizi sabun ve suyla yıkayın. İyi kaynatılmadan, kılıcından ve açık alevden uzak tutun. Serin, kuru ve iyi havalandırılabilir yerde saklayın. Yangın tehlikesi bulunan yerlerden uzak tutun. Ekran temizleyicisini kullandıktan önce, ekranınızla uyumlu olduğundan emin olun. Çocukların erişmeyeceği yerlerde saklayın. İçerdiği: Damıtılmış su, 2-butoksetanol, antistatik, antiseptik, parfüm.

FI

Näytönpuhdistussarja

Pikaohjeet

- 1 Sammuta näyttö ennen puhdistamista. Poista pöly varovasti näyttöstä harjalla.
- 2 Ravista pulloa ja pidä sitä 15-20 cm:n päässä kuvaruudusta. Suhkuta kuvaruutusta.
- 3 Pidä tyynypuhdistinta tasaisesti kuvaruutua vasten. Puhdista kulmat kolmikulmaisilla kärjillä.

Suosittelut: älä anna tyynypuhdistimen muiden kohtien kuin itse puhdistustyymin koskettaa kuvaruutusta. Anna tyynypuhdistimen kuivua kokonaan ennen säilytystä. Näyttöön suositellaan puhdistusta kahden viikon välein.

VAROITUS: Ärsyttää silmiä. Jos puhdistin koskettaa silmiä, huuhtele silmiä runsaalla vedellä silmät auki vähintään 15 minuuttia. Jos nieltä ainetta, huuhtele suu perusteellisesti. Pese kädet heti käytön jälkeen vedellä ja saippualla. Älä säilytä kuumaissa paikoissa tai kipinöiden tai avotulen lähistöllä. Säilytä viileässä, kuivaissa ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Älä säilytä paikkaissa, jossa on tulipalon vaara. Varmista ennen käyttöä, että puhdistusaine soveltuu kyseisen kuvaruudun puhdistamiseen. Pidä poissa lasten ulottuvista. Sisällys: tislattua vettä, 2-butoksetanolia, staattisuuden poistoaite, desinfiointiaine, essansi.