

EPSON

Sélection de la langue

Dépannage

Symboles utilisés dans ce guide

Multimedia Projector

EB-G5350/G5300/G5200W

EB-G5150/G5100

Index

Affichage de ce guide

Glossaire

Enregistrer ce guide sur ordinateur

Guide de l'utilisateur

- ☐ Particularités du projecteur
- ☐ Noms et fonctions des différentes parties du projecteur
- ☐ Fonctions utiles
- ☐ Menu de configuration
- ☐ Annexes

Guide d'utilisation EasyMP[®] (EB-G5350/G5150 uniquement)

- ☐ Synthèse d'EasyMP
- ☐ Connexion au moyen d'EMP NS Connection
- ☐ Fonctions pratiques d'EMP NS Connection
- ☐ Connexion à un projecteur d'un sous-réseau différent
- ☐ Configuration du fonctionnement d'EMP NS Connection
- ☐ Utilisation d'un ordinateur pour configurer, surveiller et commander des projecteurs
- ☐ Présentations à l'aide de PC Free
- ☐ Préparation d'un scénario (À l'aide d'EMP SlideMaker2)

Consignes de sécurité

Indique comment utiliser l'appareil en toute sécurité.
Lisez attentivement ces consignes avant d'utiliser l'appareil.

Guide d'assistance et de service

Fournit des informations relatives à l'assistance et à l'entretien de l'appareil.

- ☐ Liste des contacts pour projecteurs Epson

Guide d'utilisation EMP Monitor

Explique comment centraliser le contrôle de plusieurs projecteurs Epson à partir d'un ordinateur, par l'intermédiaire d'un réseau.