

Affichage de ce guide



En cliquant sur ces boutons, vous pouvez effectuer les tâches suivantes.



Afficher la boîte de dialogue d'impression.



Permet de rechercher un mot dans le texte.



Afficher ou masquer les signets.




Affiche une autre page du document (première page, page précédente, page suivante, dernière page).



Cliquez pour avancer ou revenir à la dernière page affichée. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour revenir à la page que vous étiez en train de consulter si vous avez accédé à une autre page, comme une fiche de référence.



Cliquez sur ce bouton si le texte ou les illustrations sont trop petits pour être visibles sans effort. Amenez le pointeur sur une partie du document qui vous intéresse, puis cliquez sur le bouton gauche d'une souris pour agrandir le document à cet endroit. Si vous maintenez la touche [Ctrl] enfoncée avant de cliquer sur le bouton gauche d'une souris, vous réduirez l'image autour de cet emplacement.



Affiche la page dans sa taille réelle.



Affiche la page en plein écran.



Affiche la page en la grossissant jusqu'à ce que sa largeur occupe toute la largeur de la fenêtre.

Cliquez sur ce bouton pour revenir à la page TOP.

[Signets]
Cliquez sur le titre d'une section pour afficher immédiatement la première page de cette section.

Accède à une page contenant une rubrique connexe ou une explication plus détaillée. Si des caractères sont de couleur bleue, vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la page de référence ou au guide associé.