

EPSON

Multimedia Projector EB-W8/X8/S8/W7/X7/S7

Sélection de la langue

Symboles Utilisés Dans ce Guide

Dépannage

Affichage de ce guide

Glossaire

Enregistrer ce guide sur ordinateur

Guide de l'utilisateur

- **Caractéristiques du Projecteur**
- **Noms et Fonctions des Différentes Parties du Projecteur**
- **Fonctions Utiles**
- **Menu de Configuration**
- **Annexe**

Consignes de sécurité

Indique comment utiliser l'appareil en toute sécurité.
Lisez attentivement ces consignes avant d'utiliser l'appareil.

Guide d'assistance et de service

Fournit des informations relatives à l'assistance et à l'entretien de l'appareil.

 [Liste des contacts pour projecteurs Epson](#)