




5A



WARNING: Before proceeding with the following steps, ensure you have read: • L.P. Gas Cylinder • Hose and Regulator Sections of the USE AND CARE INSTRUCTIONS




5B

AVERTISSEMENT: Avant de procéder aux étapes suivantes, lisez les rubriques suivantes: • Réservoir de propane liquide • Le tuyau et le régulateur (dans LES INSTRUCTIONS POUR L'USAGE ET L'ENTRETIEN)



IMPORTANT: Ensure hose assembly does not contact the casting, or any other parts which will get hot.

IMPORTANT: Le tuyau ne doit pas être en contact avec le coffre, ou avec toute autre pièce qui risque de chauffer.




EXPLODED LAYOUT PLAN ÉCLATÉ

DESCRIPTION	ITEM #	PART #	QTY	DESCRIPTION
ADVANTIS COVER	1	SM52-1B	1	COUVERCLE ADVANTIS
HANDLE	2	SP28-19	1	POIGNÉE
GASKET (BAG PACK SP130-24)	3	SP8-14	2	JOINT (SAC SP130-24)
#10-24 SQ NUT (BAG PACK SP130-24)	4	SP15-16	2	ÉCROU NO 10-24 (SACS SP130-24)
#10-24 WING BOLT (BAG PACK SP130-24)	5	SP60-18	2	ÉCROU À OREILLES NO 10-24 (SAC SP130-24)
ADVANTIS LOGO GAUGE	6	SP14-30	1	ADVANTIS LOGO GAUGE
PUSH NUT LOGO GAUGE	7	SP33-16	2	ÉCROU DU THERMOMÈTRE
COVER CLIP (BAG PACK SP128A-24)	8	SP4-15	1	PINCE DU COUVERCLE (SAC SP128A-24)
CANTILEVER WARMING RACK	9	SP129-3	1	GRILLE-RÉCHAUD CANTILEVER
PORCELAIN COOK GRILLS	10	SP105-3	1	GRILLE PORCELANISÉES
CERAMIC ROCK 60 PIECES	11	SP6-28	1	TUILES DE CERAMIQUES (60 MORCEAUX)
LAVA GRILL	12	SP35-3	1	GRILLE POUR PIERRE DE LAVE
SMALL "H" BURNER STAINLESS STEEL	13	SM30A-12	1	PETIT BRÛLEUR "H" EN INOX
COLLECTOR BOX	14	SP88-20	1	GARNITURE DU BRÛLEUR
ELECTRODE	15	SP9A-20	1	ÉLECTRODE
WING NUT (BAG PACK SP128A-24)	16	SP25-16	4	ÉCROU À OREILLES (SAC SP128A-24)
BASE	17	SM32-2B	1	BASE
GREASE CUP CLIP	18	SP6-15	1	PINCE DU BAC À GRAISSE
CONSOLE	19	SM32-31B	1	CONSOLE
CONSOLE DECAL	20		1	DÉCALCOMANIE DE LA CONSOLE
KNOB	21	SP7-7	2	BOUTON
PUSH BUTTON IGNITOR	22	SP12-20	1	ALLUMEUR À BOUTON-POUSSOIR
#8-32 X 3/8" TYPE C SCREW	23	SP2-21	2	VIS DE TYPE C NO 8-32 X 3/8 PO
CONSOLE LOCK (BAG PACK SP128A-24)	24	SP47-18	2	VERROU DE FIXATION DE LA CONSOLE (SAC SP128A-24)
VALVE HOSE REGULATOR ASSEMBLY (VHR)	25	SP149-4	1	SUPPORT DE LA SOUPEPE DU TUYAU DU RÉGULATEUR
RIGHT HAND LADDER ASSEMBLY	26	SM309A-42B	1	CADRE DROIT
LEFT HAND LADDER ASSEMBLY	27	SM391A-42B	1	CADRE GAUCHE
SERIAL RATING LABEL	28		1	PLAQUE SIGNALÉTIQUE SÉRIE
BEAM	29	SM89-8	1	SUPPORT TRANSVERSAL
CHANNEL CLAMP (BAG PACK SP128A-24)	30	SP87-6	2	PINCE DE MONTAGE (SAC SP128A-24)
STEP BOLT (BAG PACK SP128A-24)	31	SP49-18	1	BOULON À TÊTE PLATE (SAC SP128A-24)
TANK BOLT (BAG PACK SP128A-24)	32	SP48-18	1	ÉCROU DU RÉSERVOIR (SAC SP128A-24)
TANK BRACKET (BAG PACK SP128A-24)	33	SP21-6	1	SUPPORT DU RÉSERVOIR (SAC SP128A-24)
7" WHEEL	34	SP16-22	2	ROUE DE 7 PO
WHEEL AXLE (BAG PACK SP128A-24)	35	SP11-32	2	ESSIEU (SAC SP128A-24)
WHEEL AXLE LOCK (BAG PACK SP128A-24)	36	SP28-15	2	VERROU D'ESSIEU (SAC SP128A-24)
HUB CAP	37	SP20-33P	2	CHAPEAU DE MOYEU
CASTOR INSERT	38	SP5-33	2	SUPPORT DE ROULETTE
CASTOR	39	SP6-22	2	ROULETTE
RIGHT HAND END CAP	40	SP19-33P	1	EMBOUT DE DROIT
FRONT PANEL	41	SM41-9B	1	PANNEAU AVANT
LEFT HAND END CAP	42	SP18-33P	1	EMBOUT DE GAUCHE
LEFT HAND RESIN SHELF	43	SP33-9B	1	ÉTAGÈRE GAUCHE EN RÉSINE
SIDE BURNER BASE	44	SM41-2B	1	BASE DU BRÛLEUR LATÉRAL
SIDE BURNER TRIM	45	SP35-9	1	GARNITURE DU BRÛLEUR LATÉRAL
#10-24 X 1/2" HEX MACHINE SCREW	46	SP32-18	1	VIS À MÉTAL HEXAGONALE NO 10-24 X 1/2PO
#10-24 FLANGE HEX HEAD NUT	47	SP23-16	1	ÉCROU À REBORD À TÊTE HEXAGONALE NO 10-24
#8-18 X 1/2" SCREW	48	SP37-21	2	VIS NO 8-18 X 1/2 PO
SIDE BURNER DECAL	49		1	DÉCALCOMANIE DU BRÛLEUR LATÉRAL
SIDE BURNER KNOB	50	SP9-7	1	BOUTON DU BRÛLEUR LATÉRAL
SIDE BURNER	51	SP52-12	1	BRÛLEUR LATÉRAL
PUSH PIN (SAC SP138-24)	52	SP30-16	1	GOUPILLE-POUSSOIR (SAC SP138-24)
VALVE BRACKET	53	SP22-6	1	SUPPORT DU SOUPEPE
SIDE BURNER GRILL	54	SP135-3	1	GRILLE DU BRÛLEUR LATÉRAL
#10-24 WING NUT (BAG PACK SP138-24)	55	SP18-16	1	ÉCROU À OREILLES NO 10-24 (SAC SP138-24)
CAP	56	SP1-33	4	BOUCHON



FIESTA Express

THIS GRILL IS FOR OUTDOOR USE ONLY
Caution: Read and follow all Safety Statements, Assembly Instructions, and Use and Care Manual Directions before attempting to assemble and cook.
 Installer / assembler: Leave these instructions with consumer.
 To Consumer: Keep this manual for future reference.



NO TOOLS REQUIRED! AUCUN OUTIL N'EST NÉCESSAIRE!

REGENCY™
 MODEL EA34552

TEL 1-800-387-8643
 FAX 1-888-801-7772
 www.fiestabbq.com
 FIESTA BARBECUES™ LIMITED
 2 Walker Drive, Brampton, Ontario L6T 5E1

WARNING
 Failure to follow all manufacturer's instructions could result in serious personal injury and/or property damage.

CAUTION
 Some parts may contain sharp edges -especially as noted in manual! Wear protective gloves if necessary.

CET APPAREIL NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QU'À L'EXTÉRIEUR
 Attention: Lisez et observez les consignes de sécurité, les instructions de montage et les directives du manuel d'usage et d'entretien avant de procéder au montage et à l'utilisation de l'appareil.
 À l'intention de l'installateur / monteur: Laissez ces directives au consommateur.
 Au consommateur: Conservez ce manuel pour utilisation ultérieure.

AVERTISSEMENT
 Le simple fait de ne pas suivre toutes les instructions du fabricant peut causer de graves blessures et/ou des dommages à la propriété.

ATTENTION
 Certaines pièces peuvent présenter des arêtes vives - surtout là où le manuel le souligne. Au besoin, portez des gants.

1

IMPORTANT: To protect paint finish, assemble legs on cardboard inserts from packaging as shown.
IMPORTANT: afin de protéger la peinture, montez les pattes sur des cartons provenant de l'emballage, tel qu'illustré.

Review parts list and exploded layout before assembly.
 Étudiez la liste des pièces et le plan éclaté avant de procéder au montage.

BAG PACK/SAC SP128A-24 (2)

BAG PACK/SAC SP128A-24 (1)

BAG PACK/SAC SP128A-24 (2)

IMPORTANT Position Axle Locks (2) as shown.
 Placez les dispositifs de calage de l'essieu tel qu'illustré.

BAG PACK/SAC SP128A-24 (2)

BAG PACK/SAC SP128A-24 (2)

2A

RESIN END CAP
EMBOÛT RÉSINE

FRONT PANEL
PANNEAU AVANT

LOCKING TABS
LANGUETTE DE BLOCAGE

2B

BAG PACK/SAC SP128A-24 (2)

CAUTION Failure to install can in clip will cause hot grease to drip from bottom of grill with risk of fire or property damage. Use an empty soup can (not included) to hang from grease clip.

ATTENTION Le fait de pas installer un contenant dans la pince permettra à la graisse chaude de dégotter du fond de l'appareil, risquant ainsi de provoquer un incendie ainsi que des dommages à la propriété. Installez une boîte de soupe vide (non incluse) dans la pince.

3A

BAG PACK/SAC SP128A-24 (2)

SEE USE & CARE MANUAL FOR IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE USING. CONSULTER, DANS LE MANUEL D'USAGE ET D'ENTRETIEN, LES CONSIGNES DE SÉCRITÉ À RESPECTER AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

3B

ATTACH IGNITOR WIRE
FIXEZ LE FIL DE L'ALLUMEUR

3/8"

BURNER LOCK
VERROU DU BRÛLEUR

Ensure venturi position over valves before locking burner into base.
 Voyez à ce que les tubes venturi soient bien situés au-dessus des soupapes avant de fixer le brûleur sur la base.

4A

SHELF LOCK
VERROU DE L'ÉTAGÈRE

BAG PACK/SAC SP138-24 (1)

VALVE LOCK
VERROU DE LA SOUPE

4B

BAG PACK/SAC SP138-24 (1)

3/8"

ATTACH IGNITOR WIRE
FIXEZ LE FIL DE L'ALLUMEUR

BAG PACK/SAC SP138-24 (2)

SP828A-37