



PACKAGE CONTENTS:

- Arcade Fighter Arcade Stick
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

GETTING STARTED:

1. Open the door underneath the Arcade Stick to locate the USB connection cable.
2. Connect the USB cable to any available USB port on your PlayStation 3.
3. Press middle DG button to sync your Arcade Fighter Arcade Stick to your PS3.
4. When not in use the cable can be stored in the cable compartment.

NOTE: Please check your Game User's Manual for button configuration for each game. Some game titles offer the option to reassign the buttons; this can be useful for many fighting games. Also check for an Arcade Stick option within the games option menu.

TROUBLESHOOTING:

Problem: The buttons are not configured correctly.

Solution: Please check your Game User's Manual for button configuration. Also, check the Settings or Options in the Game Menu to change button configuration.

Problem: The Arcade Fighter Arcade Stick is not syncing to my PS3.

Solution: Make sure that the PS3 is on. Make sure that the Arcade Fighter Arcade Stick is inserted into the PS3 properly and securely. Make sure the USB plug is free from debris. Make sure that none of the contacts on both the USB plug and USB port are damaged.





CONTENIDO DEL PAQUETE:

- Arcade stick para Arcade Fighter
- Guía del usuario/Tarjeta de garantía
- Tarjeta de inscripción

INSTALACIÓN:

1. Abra la puerta bajo el Arcade stick para buscar el cable de conexión USB.
2. Conecte el cable USB a cualquier puerto USB disponible en su PlayStation 3.
3. Presione el botón DG central para sincronizar el Arcade stick para Arcade Fighter a su PS3.
4. Si no está en uso, el cable se puede guardar en el compartimento para dicho fin.

NOTA: lea el Manual del usuario del juego para ver la configuración de los botones para cada juego. Algunos títulos de los juegos ofrecen la opción de reasignar los botones; esto puede ser útil para muchos juegos de combate. También busque una opción de Arcade stick dentro del menú de opción de juegos.

DETECCIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Problema: los botones no están configurados correctamente.

Solución: lea el Manual del usuario del juego para ver la configuración de los botones. También, revise las Configuraciones u Opciones en el Menú de juegos para cambiar la configuración de los botones.

Problema: el Arcade stick para Arcade Fighter no se sincroniza con mi PS3.

Solución: asegúrese de que el PS3 esté encendido. Verifique que el Arcade stick para Arcade Fighter se encuentre insertado de manera adecuada y segura en el PS3. Verifique que el enchufe USB no tenga residuos. Verifique que ninguno de los contactos tanto en el enchufe como en el puerto USB se encuentre dañado.



CONTENU DU PACK:

- Arcade Fighter Arcade Stick
- Le Manuel d'Utilisation/Carte de Garantie Produit
- La Carte d'Enregistrement Produit

DÉMARRAGE:

1. Ouvrez la porte sous l'Arcade Stick pour repérer le câble de connexion USB.
2. Connectez le câble USB à n'importe quel port USB sur votre PlayStation 3.
3. Appuyez sur le bouton DG du milieu pour synchroniser votre Arcade Fighter Arcade Stick avec votre PS3.
4. Le câble inutilisé peut être placé dans le compartiment réservé aux câbles.

NOTE: Consultez la configuration des boutons des jeux dans le Manuel de jeux. Certains jeux offrent la possibilité de réaffecter les boutons ce qui peut être particulièrement utile avec la plupart des jeux de combat. Consultez également l'option Arcade Stick dans le menu d'options des jeux.

DÉPANNAGE:

Problème: Les boutons ne sont pas configurés correctement.

Solution: Consultez la configuration des boutons dans le Manuel de jeux. Consultez également les Réglages ou Options dans le menu Jeu pour changer la configuration des boutons.

Problème: L'Arcade Fighter Arcade Stick n'est pas synchronisé avec mon PS3.

Solution: Assurez-vous que le PS3 allumé. Assurez-vous que l'Arcade Fighter Arcade Stick est correctement placé dans le PS3. Veillez à ce que le port USB ne comporte pas de débris. Veillez à ce qu'aucun des contacts sur les deux fiches USB et le port USB ne soient endommagés.