

www.dreamgear.net  
**dreamGEAR**



## SILVER EDITION Protective Case XL USER'S GUIDE

**TX!SD**  
works with



### PACKAGE CONTENTS:

- Protective Case for the DSi XL
- 1 Large Stylus
- 1 Small Stylus
- 2 Screen Protectors
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

### PROTECTIVE CASE FOR THE DSi XL

#### How to Install the Protective Case onto the DSi XL:

The case is broken down into 2 pieces. The piece with the hole in the lower right hand corner is the piece that goes on top of the DSi XL.

1. Place the DSi XL into the bottom piece of the Protective Case. You should hear a clicking sound when it is secure and in place.
2. With the DSi XL closed, place the top piece of the Protective Case on top of the DSi XL. You should hear a clicking sound when it is secure and in place.

#### How to Remove the Protective Case from the DSi XL:

1. With the DSi XL open, simply unhook the Protective Case from the sides of the DSi XL for both the top and bottom pieces.

### USING THE STYLUS.

1. Lightly touch or slide the stylus across the touch screen.
2. Use the stylus only on the lower touch screen.
3. Use only enough pressure to operate the game. Excessive pressure may damage the touch screen.

**NOTE:** DO NOT use the stylus if it is broken. Replace the Small Stylus in the stylus holder located on the right side of the DSi XL when not in use.

### SCREEN PROTECTORS

#### How to Apply Screen Protectors onto you DSi XL Screens:

1. Peel the top of the screen protector by pulling the red and white sticker to the right.
2. Once you peel the screen protector apart, the part with the red and white sticker belongs on the screen.
3. The sticky part is the side that you place on the screen.

**NOTE:** The bigger of the 2 screen protectors goes on the upper screen of the DSi XL. The smaller of the 2 goes on the lower screen of the DSi XL.

**dreamGEAR**  
www.dreamgear.net

FOR TECHNICAL SUPPORT  
PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM  
or support@dreamgear.net

**iSound**

WARRANTY CARD

**dreamGEAR**

All dreamGEAR/i.Sound products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, dreamGEAR warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 120 days from the date of your original purchase. If a defect covered by this warranty occurs, dreamGEAR, at its option, will repair or replace the product purchased at no charge. If a replacement is necessary and your product is no longer available, a comparable product may be substituted at the sole discretion of dreamGEAR.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or by any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

For service on any defective product under the 120-day warranty policy, please contact Consumer Support to obtain a Return Authorization Number.

**NOTE:** dreamGEAR will not process any defective claims without a Return Authorization Number.

#### Consumer Support Hotline:

877-999-DREAM (8732) (U.S. and Canada only) or  
310-222-1045 (International)

Consumer Support Email: support@dreamgear.net

#### Websites:

www.dreamgear.net  
www.isound.net



### CONTENIDO DEL PAQUETE:

- Funda protectora para DSi XL
- 1 lápiz táctil grande
- 1 lápiz táctil pequeño
- 2 Protectores de pantalla
- Guía del usuario/Tarjeta de garantía
- Tarjeta de registro

### FUNDA PROTECTORA PARA DSi XL

#### Cómo colocar la Funda protectora en la DSi XL:

La funda está separada en 2 piezas. La pieza con el agujero en la esquina inferior derecha es la pieza que va en la parte superior de la DSi XL.

1. Coloque la DSi XL dentro de la pieza inferior de la Funda protectora. Debería oír un 'clic' cuando se encuentre asegurada en su sitio.
2. Con la DSi XL cerrada, coloque la pieza superior de la Funda protectora sobre la DSi XL. Debería oír un 'clic' cuando se encuentre asegurada en su sitio.

#### Cómo quitar la Funda protectora en la DSi XL:

1. Con la DSi XL abierta, simplemente suelte la Funda protectora de ambos lados de la DSi XL separando la pieza superior y la inferior.

### CÓMO USAR EL LÁPIZ TÁCTIL:

1. Toque ligeramente o deslice el lápiz táctil por la pantalla táctil.
2. Use el lápiz táctil solamente en la pantalla táctil inferior.
3. Use solamente la presión necesaria para que funcione el juego. Si ejerce demasiada presión puede provocar daños en la pantalla táctil.

**NOTA:** NO use el lápiz táctil si está roto. Vuelva a guardar el Lápiz Táctil pequeño en su receptáculo situado en el lado derecho de la DSi XL cuando no lo esté usando.

### COMO COLOCAR LOS PROTECTORES DE PANTALLA SU LAS PANTALLAS DE SU DSi XL:

1. Levante la parte superior del protector de pantalla tirando de la pegatina roja y blanca hacia la derecha.
2. Una vez separado el protector, la parte con la pegatina roja y blanca se coloca sobre la pantalla.
3. La cara con pegamento es la cara que hay que colocar sobre la pantalla.

**NOTA:** El mayor de los 2 protectores se coloca en la pantalla superior de la DSi XL. El menor de los 2 se coloca en la pantalla inferior de la DSi XL.

**dreamGEAR**  
www.dreamgear.net

PARA SOPORTE TÉCNICO  
CONTACTE AL: 1-877-999-DREAM  
o visítenos en la web @ www.dreamgear.net



### CONTENU DU COFFRET :

- Etui de protection pour la DSi XL
- 1 grand stylet
- 1 petit stylet
- 2 protections d'écran
- Le guide de l'utilisateur/La carte de garantie
- La carte d'enregistrement du produit

### ETUI DE PROTECTION POUR LA DSi XL

#### Pour mettre en place l'étui de protection sur la DSi XL :

L'étui est composé de 2 éléments séparés. L'élément comportant l'ouverture dans le coin inférieur droit va sur la partie supérieure de la DSi XL.

1. Posez la DSi XL sur la partie inférieure de l'étui de protection. Vous devriez entendre un clic indiquant que la console est correctement enclenchée.
2. Avec la DSi XL refermée, installez la partie supérieure de l'étui de protection sur la DSi XL. Vous devriez entendre un clic indiquant que l'étui est correctement et solidement enclenché.

#### Pour retirer l'étui de protection de la DSi XL :

1. Avec la DSi XL ouverte, décrochez simplement les éléments supérieur et inférieur de l'étui de protection des côtés de la DSi XL.

### UTILISATION DU STYLET :

1. Touchez légèrement ou faites glisser le stylet sur l'écran tactile.
2. Utilisez le stylet sur l'écran tactile inférieur uniquement.
3. N'appuyez pas plus fort que nécessaire pour faire marcher le jeu. Une pression excessive pourrait endommager l'écran tactile.

**REMARQUE :** N'utilisez PAS le stylet s'il est cassé. Lorsque vous ne l'utilisez pas, posez le petit stylet dans l'emplacement pour stylet sur le côté droit de la DSi XL.

### POUR METTRE EN PLACE LES PROTECTIONS D'ÉCRAN SUR LES ÉCRANS DE VOTRE DSi XL :

1. Détachez le bord supérieur de la protection d'écran en tirant sur l'autocollant rouge et blanc vers la droite.
2. Une fois la protection d'écran détachée, la partie munie de l'autocollant rouge et blanc va sur l'écran.
3. La partie collante correspond à la face à coller sur l'écran.

**REMARQUE :** La protection d'écran la plus grande correspond à l'écran supérieur de la DSi XL. La partie la plus petite des 2 correspond à l'écran inférieur de la DSi XL.

**dreamGEAR**  
www.dreamgear.net

POUR ASSISTANCE TECHNIQUE  
VEUILLEZ CONTACTER : 1-877-999-DREAM  
Ou visitez-nous sur le Web @ www.dreamgear.net