


# Panasonic

Digitale Draadloze Telefoon  
Model **KX-TG7302BL**

Dit model bevat een basisstation met een handset (Model **KX-TG7301BL**) en een extra handset met oplader (Model **KX-TGA730EX**) .  
De instructies voor al de hierbij geleverde eenheden staan in de bedieningsinstructies voor **KX-TG7301BL**.  
Lees aub eerst de bedieningsinstructies voor gebruik van deze eenheden.

## KX-TG7302BL




**Opmerking:**

- De handsets zijn al geregistreerd voor gebruik met het basisstation.
- Als u het handsetnummer wilt weten, druk **[INT]** op de handset in standbymodus. Het nummer wordt weergegeven op het display van de handset.

# Panasonic

Téléphone numérique sans fil  
Modèle **KX-TG7302BL**

Ce modèle comprend une base et un combiné (Modèle KX-TG7301BL) ainsi qu'un combiné supplémentaire et un chargeur (Modèle KX-TGA730EX).  
Les instructions pour tous les appareils inclus se trouvent dans le manuel utilisateur KX-TG7301BL.  
Veuillez lire le présent manuel utilisateur avant d'utiliser ces appareils.



**Remarque:**

- Les combinés ont été pré-enregistrés pour une utilisation avec la base.
- Si vous souhaitez connaître le numéro du combiné, appuyez sur **[INT]** sur le combiné lorsqu'il se trouve en mode veille. Le numéro s'affiche sur l'écran du combiné.